



FE-310/X-840/C-530

Erweiterte Anleitung

Kurzanleitung

Lernen Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera kennen und benutzen Sie diese anschließend sofort.



Tastenbedienung

Menüfunktionen

Bilder ausdrucken

Verwenden der OLYMPUS Master-Software

Lernen Sie Ihre Kamera besser kennen

Anhang

- Wir bedanken uns für den Kauf einer Olympus Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch Ihrer neuen Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung bitte an einem sicheren Ort auf.
- Wir empfehlen Ihnen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen zu erstellen, damit Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut machen können.
- Olympus behält sich im Sinne einer ständigen Produktverbesserung das Recht vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen jederzeit zu aktualisieren oder zu verändern.
- Die Bildschirm- und Kameraabbildungen in diesem Handbuch wurden w\u00e4hrend des Herstellungsprozesses erstellt, und k\u00f6nnen vom aktuellen Produkt abweichen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung

S. 3

Tastenbedienung	S. 10	Lernen Sie die Funktionen der Kameratasten mithilfe der Abbildungen kennen.
Menüfunktionen	S. 18	So sind die Menüs aufgebaut, welche die Funktionen und Einstellungen für die grundlegende Bedienung steuern.
Bilder ausdrucken	S. 29	So werden von Ihnen aufgenommene Bilder ausgedruckt.
Verwenden der OLYMPUS Master-Software	S. 34	So werden Bilder auf einen Computer übertragen und gespeichert.
Lernen Sie Ihre Kamera besser kennen	S. 38	So lernen Sie mehr über die Möglichkeiten Ihrer Kamera und nehmen bessere Bilder auf.
Anhang	S. 46	Hier finden Sie Hinweise zur richtigen Bedienung und zu den Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb Ihrer Kamera.

Überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten (Verpackungsinhalt) vorhanden sind



Nicht angezeigte Elemente: Erweiterte Anleitung (diese Anleitung), Einfache Anleitung und die Garantiekarte. Die Inhalte können je nach Land, in dem Sie Ihre Kamera gekauft haben, variieren.





Ziehen Sie den Trageriemen fest, damit er sich nicht lösen kann.

CD-ROM

a. Legen Sie den Akku und die xD-Picture Card (optional erhältlich) in die Kamera ein.



● Mit dieser Kamera können Sie auch dann fotografieren, wenn keine optionale xD-Picture Card™ (nachstehend als "Karte" bezeichnet) eingelegt ist. Wenn Sie Bilder ohne eingelegte Karte aufnehmen, werden die Bilder im internen Speicher gespeichert. Weitere Informationen zur Karte finden Sie unter "Die Karte" (S. 47).

Die Kamera einschalten

Hier erfahren Sie, wie Sie die Kamera im Aufnahmemodus einschalten können.

a. Die Programmwählscheibe auf AUTO stellen.



Die verschiedenen Aufnahmearten für Einzelbilder

AUTO	Die Kamera bestimmt automatisch die optimalen Einstellungen zum Aufnehmen von Bildern.
Ρ	Die Kamera stellt automatisch den optimalen Blendenwert und die optimale Verschlusszeit ein.
((()))	Mit dieser Funktion können Sie die Unschärfe, die durch die Bewegung des Motivs oder Verwacklung der Kamera bei der Aufnahme entsteht, reduzieren.
ก	Speziell zum Aufnehmen von Personen geeignet.
	Speziell zum Aufnehmen von Landschaften geeignet.
SCENE	Wählen Sie aus 11 verfügbaren Motivprogrammen entsprechend den Aufnahmebedingungen.
GUIDE	Folgen Sie den angezeigten Aufnahmehinweisen, um Bilder entsprechend der jeweiligen Situation mit den optimalen Einstellungen aufzunehmen.

b. Die POWER-Taste drücken.





Dieser Bildschirm wird angezeigt, falls Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind.

Drücken Sie zum Ausschalten der Kamera die POWER-Taste erneut.



Die Richtungen der Pfeiltasten werden in der mitgelieferten Bedienungsanleitung durch $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ angezeigt.



Datum und Zeit einstellen

Datums- und Zeitmenü



Zum Löschen der Einstellung

- a. Drücken Sie die Tasten $\Delta \mathbf{Z}/\Box$ und $\nabla \dot{\heartsuit}$, und wählen Sie [J].
 - Die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl lassen sich nicht ändern.



b. Drücken Sie die **▷‡**-Taste.



c. Drücken Sie die Tasten $\Delta \mathbf{M} .$ und $\nabla \dot{\mathfrak{S}}$, und wählen Sie den [M].

Ð				
J	Μ	т	ZEIT	
2009		-		
2000				J / WI / T
	Ŭ			
ZURÜCK+MENU				

- d. Drücken Sie die ▷ ‡-Taste.
- e. Drücken Sie die Tasten △⊉/ᆜ und ▽ઙ), und wählen Sie den [T].
- f. Drücken Sie die ▷ **‡** -Taste.
- g. Drücken Sie die Tasten △☑/❑ und ▽ॐ, und stellen Sie die Stunden und Minuten ein.

· Die Uhrzeit wird stets im 24-Stunden-Format angezeigt.

- h. Drücken Sie die **▷‡**-Taste.
- i. Drücken Sie die Tasten △⊉/ᆜ und ▽ઙ), und wählen Sie [J/M/T].





- j. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie 📖.
 - Um eine genauere Einstellung vorzunehmen, drücken Sie zur vollen Minute (00 Sekunden) [K]].



Die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder wird angezeigt.

Kurzanleitung

a. Die Kamera halten.

Querformat

Hochformat







b. Motiv scharfstellen.



- Die AF-Markierung leuchtet grün, wenn Schärfe und Belichtungswerte gespeichert sind. Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden auch angezeigt.
- Wenn die AF-Markierung rot blinkt, ist die Schärfe nicht richtig eingestellt. Versuchen Sie, die Schärfe erneut zu speichern.



AF-Markierung Platzieren Sie diese Markierung über Ihrem Motiv.

c. Bild aufnehmen.



a. Drücken Sie die -Taste.





Wiedergabe des vorherigen Bilds

Bilder löschen

- a. Drücken Sie die Tasten <> 🛪 und >> 🕻 , um die zu löschenden Bilder anzuzeigen.
- b. Drücken Sie die IÖI/A-Taste.



c. Drücken Sie die △☑/□-Taste, wählen Sie [JA], und drücken Sie OK FUNC.





POWER-Taste

Ein- und Ausschalten der Kamera

Einschalten:

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet.

- · Objektiv fährt aus
- · LCD-Monitor schaltet sich ein

2 Auslöser

Aufnehmen von Bildern/Aufnehmen von Movies

Aufnahme von Einzelbildern

Stellen Sie die Programmwählscheibe auf eine andere Einstellung als 🎱 und drücken Sie den Auslöser leicht halb nach unten. Die AF-Markierung leuchtet grün, wenn Schärfe und Belichtungswerte gespeichert sind (Schärfespeicherfunktion). Die Verschlusszeit und der Blendenwert werden angezeigt (nur wenn die Programmwählscheibe auf **Auto**, **P** oder **(R)** eingestellt ist). Drücken Sie jetzt den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.



Schärfe speichern, dann Aufnahme entwerfen (Schärfespeicher)

Entwerfen Sie Ihr Bild mit dem Schärfespeicher und drücken dann den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.

 Wenn die AF-Markierung rot blinkt, ist die Schärfe nicht richtig eingestellt. Versuchen Sie, die Schärfe erneut zu speichern.

AF-Markierung

Aufnehmen von Movies

Stellen Sie die Programmwählscheibe auf 🍄 und drücken Sie den Auslöser leicht (halb) nach unten, um die Schärfe zu speichern. Drücken Sie den Auslöser (vollständig) nach unten, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie den Auslöser erneut vollständig nach unten, um die Aufnahme zu beenden.

Image: Contemporative (Aufnehmen)

Aufnahmemodus auswählen/Kamera einschalten

Der Aufnahmemodus ist ausgewählt.

Mit dieser Funktion wird die Kamera so eingestellt, dass sie durch Drücken von 🖸 bei ausgeschalteter Kamera im Aufnahmemodus eingeschaltet wird.

IS , D/ Die Kamera mit der Taste D oder E einschalten" (S. 27)

④ ►-Taste (Wiedergabe)

Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.

- Drücken Sie die Pfeiltasten, um weitere Bilder aufzurufen.
- Verwenden Sie die Zoomregler, um zwischen Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung und Indexwiedergabe zu wechseln.

Mit dieser Funktion wird die Kamera so eingestellt, dass sie durch Drücken von **>** bei ausgeschalteter Kamera im Wiedergabemodus eingeschaltet wird.

IS "O/► Die Kamera mit der Taste O oder ► einschalten" (S. 27)

Wiedergabe des Movies



Funktionen während der Movie-Wiedergabe



-> : Spult während der Wiedergabe durch Gedrückt halten vorwärts.
 Spult während der Wiedergabe durch Gedrückt halten rückwärts.

• Drücken Sie 🔤, um die Wiedergabe anzuhalten.

Funktionen während der Pause



 Δ : Zeigt das erste Bild an. ∇ : Zeigt das letzte Bild an.

- Wenn Sie mit dem Movie fortfahren möchten, drücken Sie auf OK Revel.
- Wenn Sie die Wiedergabe des Movies während des Abspielens beenden möchten, drücken Sie **MENU**.

Programmwählscheibe

Stellen Sie die Programmwählscheibe auf den gewünschten Aufnahmemodus.

AUTO Aufnehmen von Bildern mit automatischen Einstellungen

Die Kamera bestimmt die optimalen Einstellungen zum Aufnehmen von Bildern. [KAMERAMENÜ]-Einstellungen wie z. B. die ISO-Empfindlichkeit können nicht geändert werden.

P Einstellung des optimalen Blendenwerts und der optimalen Verschlusszeit

Die Kamera stellt automatisch den optimalen Blendenwert und die optimale Verschlusszeit entsprechend der Helligkeit des Motivs ein. [KAMERAMENÜ]-Einstellungen wie z. B. die ISO-Empfindlichkeit können geändert werden.

(() Aufnehmen von Bildern mit digitalem Bildstabilisator

Mit dieser Funktion können Sie die Unschärfe, die durch die Bewegung des Motivs oder Verwacklung der Kamera bei der Aufnahme entsteht, reduzieren.

😭 📥 Aufnehmen von Bildern entsprechend der jeweiligen Situation

Verwenden Sie PORTRÄT und LANDSCHAFT, um die Bilder mit den optimalen Einstellungen aufzunehmen.

SCENE Aufnehmen von Bildern durch Auswahl eines für die Aufnahmesituation geeigneten Motivprogramms

Wählen Sie aus 11 verfügbaren Motivprogrammen entsprechend den Aufnahmebedingungen. Drücken Sie zum Einstellen .

🎭 NACHT+PERSON /🍇 SPORT / 💥 INNENAUFNAHME / 🕸 KERZENLICHT /

🕰 SELBSTPORTRÄT /🚔 SONNENUNTERGANG / 🟙 FEUERWERK / 🙀 VITRINE /

🎁 SPEISEN 🛛 / 😰 DOKUMENTE / 📐 AUKTION



AUFNAHMEANLEITUNG

2 Aufnahme bei Gegenlicht

3 Natürliche Belichtung

4 Unscharfer Hintergrund

5 Scharfen Bilder. vergr.

1 Motivaufhellung

- Der Bildschirm f
 ür die Auswahl der Aufnahmesituation zeigt Ihnen Beispielbilder und das f
 ür die Aufnahmesituation am besten geeignete Motivprogramm.
- Um nach Auswahl eines Mötivprogramms das Motivprogramm zu wechseln, drücken Sie MENU zur Auswahl von [SCENE] im Hauptmenü und rufen Sie den Bildschirm für die Auswahl der Aufnahmesituation aus.
- Beim Wechsel in ein anderes Motivprogramm werden die meisten Einstellungen auf die Standardeinstellungen des entsprechenden Motivprogramms geändert.

GUIDE Folgen Sie den Aufnahmehinweisen

EINST. + OK

Folgen Sie den Aufnahmehinweisen auf dem Bildschirm, um die erwünschten Einstellungen vorzunehmen.

- Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü erneut aufzurufen.
- Wählen Sie zum Ändern der Einstellung ohne die Aufnahmehinweise einen anderen Aufnahmemodus.
- Der Inhalt mit den Aufnahmehinweisen wechselt zur Standardeinstellung, wenn MENU gedrückt oder der Modus mit der Programmwählscheibe geändert wird.

Aufnahme von Movies

Während der Movie-Aufnahme wird auch Ton aufgezeichnet.

- Während einer Tonaufnahme steht nur der Digitalzoom zur Verfügung. Wenn Sie das Movie mit dem optischen Zoom aufnehmen möchten, stellen Sie [•] (Film) auf [AUS].
- IS "↓ (Film) Movies mit oder ohne Ton aufzeichnen" (S. 22)



Dieses Symbol leuchtet während der Movie-Aufnahme auf.

Die verbleibende Aufnahmezeit wird angezeigt. Wenn die verbleibende Aufnahmezeit den Wert 0 erreicht, endet die Aufnahme.

Wiedergabemodus

O DISP./O-Taste

Ändern der Informationen auf der Anzeige/Anzeige der Menüanleitung

DISP. Ändern der Informationsanzeige

Drücken Sie **DISP.**, um die Anzeige in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

Aufnahmemodus



* Wird nicht angezeigt, wenn die Programmwählscheibe auf ₽ oder GUIDE eingestellt ist.

Anzeigen der Menüanleitung



Während der Auswahl eines Menüpunktes, drücken und halten Sie **②** gedrückt, um die Menüanleitung mit weiteren Informationen zur Funktion oder Einstellung anzuzeigen.

9 Pfeiltasten ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)

Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Auswahl von Aufnahmesituationen, Menüpunkten und wiederzugebenden Bildern.

8 State (OK/FUNC)

Zeigt das Funktionsmenü an, das die während des Aufnehmens verwendeten Funktionen und Einstellungen enthält. Diese Taste wird auch verwendet, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Diese Funktionen können im Funktionsmenü eingestellt werden

ISO Verändern der ISO Empfindlichkeit" (S. 21) "BILDQUAL. Verändern der Bildqualität" (S. 20)

Funktionsmenü



Die verwendete Kameraeinstellung wird angezeigt. $\Delta \nabla$: Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.

Ändern der Bildhelligkeit (Belichtungskorrektur)/ Drucken von Bildern

Aufnahmemodus: Ändern der Bildhelligkeit



Drücken Sie A Z ... im Aufnahmemodus, wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit den Pfeiltasten und drücken Sie S.

Einstellbar von -2,0 BW bis +2,0 BW

Ändern Sie die Anzeige mit $\triangleleft \triangleright$.

Wiedergabemodus: Drucken von Bildern

Rufen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten, im Wiedergabemodus auf, verbinden Sie die Kamera mit dem Drucker und drücken Sie anschließend Δ $/ \square$, um das Bild auszudrucken.

Direktes Ausdrucken (PictBridge)" (S. 29)

Drücken Sie 🔩 im Aufnahmemodus, um den Nahaufnahmemodus einzustellen. Drücken Sie zum Einstellen auf 😹.

OFF	Nahauf. aus	Beendet den Nahaufnahmemodus.
	Nahaufnahmemodus	In diesem Modus können Sie sich Ihrem Motiv für Nahaufnahmen bis zu 20 cm (Zoom steht auf min. Position Weitwinkel) und bis zu 50 cm (Zoom steht auf max. Position Tele) nähern.
si	Super- Nahaufnahmemodus	Mit diesem Modus können Sie Nahaufnahmen mit einer Entfernung von lediglich 5 cm zu Ihrem Motiv erstellen. Die Zoom-Position wird automatisch festgelegt und kann nicht verändert werden.

· Zoom-Funktion und Blitz können nicht im Super-Nahaufnahmemodus benutzt werden.

	1	⊽∛)-Tas	te
--	---	---------	----

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser

Drücken Sie $\nabla \mathfrak{H}$ im Aufnahmemodus, um für den Selbstauslöser ein- und auszuschalten. Drücken Sie zum Einstellen auf [e].

OFF	Deaktiviert den Selbstauslöser.
ON	Einstellen des Selbstauslösers.

 Drücken Sie den Auslöser nach dem Einstellen des Selbstauslösers ganz durch. Die Selbstauslöser-LED leuchtet für ca. 10 Sekunden auf, blinkt dann für ca. 2 Sekunden und danach wird der Auslöser betätigt.

- Um den Selbstauslöser zu deaktivieren, drücken Sie ▽.
- · Das Aufnehmen mit Selbstauslöser wird nach einer Aufnahme automatisch deaktiviert.

Ø	⊳‡ -Taste
---	------------------

Blitzaufnahmen

Drücken Sie ▷ \$ im Aufnahmemodus, um den Blitzmodus einzustellen. Drücken Sie zum Einstellen auf .

AUTO	Blitz auto	Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht löst der Blitz automatisch aus.
0	Blitz mit Rote- Augen-Effekt- Reduzierung	Mit dieser Funktion werden zur Rote-Augen-Korrektur Vorblitze ausgesendet.
4	Aufhellblitz	Der Blitz wird unabhängig von der aktuellen Umgebungslichtsituation ausgelöst.
٢	Blitz aus	Der Blitz löst nicht aus.

MENU-Taste

Aufrufen des Hauptmenüs

Ruft das Hauptmenü auf.

ICH Erhöhen der Monitorhelligkeit (Erhöhen der Helligkeit der Bildschirmbeleuchtung)

Das Monitorbild wird heller, wenn IQI im Aufnahmemodus gedrückt wird. Wenn für 10 Sekunden kein Bedienschritt durchgeführt wird, verringert sich die Helligkeit wieder auf die ursprüngliche Einstellung. • Die Helligkeit des Monitors verändert sich nicht, wenn [HELL] im Menü [IQ] ausgewählt wurde.

🖀 Löschen von Bildern

Wählen Sie das zu löschende Bild im Wiedergabemodus aus und drücken Sie 🟠.

 Die Bilddaten gelöschter Bilder gehen unwiderruflich verloren. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich ein Bild löschen, das Sie behalten wollten.

🕼 "O- Bilder vor dem Löschen schützen" (S. 25)

Discontregier Einzoomen bei der Aufnahme/Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung

Aufnahmemodus: Einzoomen Ihres Motivs

Optischer Zoom: 5× Digitalzoom: 4× (optischer Zoom × Digitalzoom: Max. 20×)

Auszoomen: Drehen Sie den Zoomregler auf die W-Seite.



Einzoomen: Drehen Sie den Zoomregler auf die T-Seite.

Zoombalken

Der Zoombalken erscheint, wenn sich die aktuelle Zoomposition innerhalb des optischen Zoombereichs befindet. Nach Aktivieren des Digitalzooms wechselt die Farbe des Zoombalkens auf Gelb, und das Bild wird weiter vergrößert.

de **17**

• Verwenden Sie die Pfeiltasten, um nach einem bestimmten Bild zu suchen.





Informationen zu den Menüs

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü auf dem Monitor aufzurufen.

Je nach Programm zeigt das Hauptmenü verschiedene Inhalte an.



- Wählen Sie [KAMERAMENÜ], [WIEDERG.MENU], [BEARB.], [LÖSCHEN] oder [EINRICHTEN] und drücken Sie 😹. Der Bildschirm für die Menüpunktauswahl wird angezeigt.
- Wenn die Programmwählscheibe auf GUIDE eingestellt ist und die Einstellungen durch Befolgen des Aufnahmehinweises vorgenommen wurden, drücken Sie MENU, um das Menü mit den Aufnahmehinweisen anzuzeigen.

Bedienungshinweise

Während der Menübedienung werden alle Tasten und ihre jeweiligen Funktionen am unteren Rand des Menüs angezeigt. Befolgen Sie diese Hinweise, um in den Menüs zu navigieren.



ZURÜCK MENU: Wechselt entweder ins vorherige Menü bzw. schließt das Menü.

EINST. • OK : Zum Einstellen des ausgewählten Elements.

Gebrauch der Menüs

Hier wird die Benutzung der Menüs am Beispiel der [BAT. SPARMOD.]-Einstellung erklärt.

- 1 Stellen Sie die Programmwählscheibe auf eine andere Einstellung außer GUIDE.
- 2 Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie ▷ zur Auswahl von [EINRICHTEN] und drücken Sie .
 - [BAT. SPARMOD.] befindet sich in einem Menü unter [EINRICHTEN].
- 3 Drücken Sie △▽, um [BAT. SPARMOD.] auszuwählen. Drücken Sie anschließend .

Seitenanzeige:

- Nicht zur Verfügung stehende Einstellungen können nicht ausgewählt werden.
- Drücken Sie in diesem Menü ⊲, um den Cursor über die Seitenanzeige zu bewegen. Drücken Sie auf Δ∇, um die Seite zu wechseln. Um ins Elemente-Auswahlmenü zurückzukehren, drücken Sie ▷ oder .

Diese Markierung wird angezeigt, wenn weitere

Menüpunkte auf der nächsten Seite verfügbar sind.





Der ausgewählte Punkt wird in einer anderen Farbe angezeigt.

4 Drücken Sie △∇, wählen Sie [AUS] oder [EIN], und drücken Sie anschließend .

- Der Menüpunkt ist eingestellt und das vorher verwendete Menü wird angezeigt. Drücken Sie mehrmals MENU, um das Menü zu schließen.
- Um alle getätigten Änderungen rückgängig zu machen und die Menübedienung fortzusetzen, drücken Sie MENU ohne
 zu drücken.



Menüfunktioner

Aufnahmemodus-Menü



- · Je nach gewähltem Modus stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Funktionen, die in den Aufnahmemodi und Motivprogrammen zur Verfügung stehen" (S. 45)
- Menüs EINRICHTEN" (S. 26)
- Die Werkseinstellungen sind grau unterlegt ().

BILDQUAL.

Verändern der Bildqualität

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die [BILDGRÖßE] und [KOMPRIMIERUNG] einzustellen.

Die verschiedenen Einzelbildqualitäten und ihre Anwendungen

BILD	GRÖßE	Anwendung
8m)	3264 × 2448	 Geeignet f ür den Druck von Bildern gr
5м	2560 × 1920	Geeignet für den Druck von Bildern bis A4 Format.
3м	2048 × 1536	Ermöglicht Ausdrucke bis zu A4 Format.
2м	1600 × 1200	 Geeignet f ür den Druck von Bildern bis A5 Format.
1м)	1280 × 960	Ermöglicht Ausdrucke im Postkarten-Format.
VGA	640 × 480	Eignet sich für die Ansicht auf einem Fernseher, zum Versenden per EMail oder Einfügen in Internet-Seiten.
16:9	1920 × 1080	Geeignet für die Wiedergabe von Bildern auf einen 16:9 Breitbild TV-Gerät.

KOMPRIMIERUNG

FINE	FEIN	Aufnehmen in hoher Qualität.
Norm	NORMAL	 Aufnehmen in normaler Qualität.

Movie-Bildqualität

BILDGRÖßE

VGA	640 × 480
QVGA	320 × 240

🕼 "Anzahl der speicherbaren Einzelbilder und Aufnahmelänge von Movies" (S. 41)

NEIN /JA Zurücksetzen der aktuellen Aufnahmefunktionen auf die Standardeinstellungen.

Funktion	Grundeinstellungen ab Werk	Siehe Seite
SCENE	≫ ₃ NACHT+PERSON	S. 12
DISP.	Normal anzeige	S. 13
Z	0.0	S. 14
*	OFF	S. 15
હ	OFF	S. 15
\$	AUTO	S. 15
BILDGRÖßE (Einzelbild/ Movie)	8m) / Qvga	S. 20
KOMPRIMIERUNG	Norm	S. 20
ISO	AUTO	S. 21
Ų (Einzelbilder)	AUS	S. 22
Ų (Film)	EIN	S. 22
GESICHT ERK	AUS	S. 23

Auf die Grundeinstellungen ab Werk zurückgesetzte Funktionen

SCENE (Aufnahmesituation) Aufnehmen eines Bildes durch Auswahl eines für die Aufnahmesituation geeigneten Motivprogramms

Der Bildschirm für die Auswahl der Aufnahmesituation zeigt Ihnen Beispielbilder und das für die Aufnahmesituation am besten geeignete Motivprogramm. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Programmwählscheibe auf **SCENE** eingestellt ist.

- Beim Wechsel in ein anderes Motivprogramm werden die meisten Einstellungen auf die Standardeinstellungen des entsprechenden Motivprogramm geändert.
- ISCENE Aufnehmen von Bildern durch Auswahl eines f
 ür die Aufnahmesituation geeigneten Motivprogramms" (S. 12)

A KAMERAMENÜ

SO	Verändern der IS	O Empfindlichkeit
----	------------------	-------------------

AUTO	Die Empfindlichkeit wird je nach herrschender Lichtsituation des Motivs automatisch eingestellt.
64/100/200/400/ 640	Ein niedriger Wert verringert die Empfindlichkeit für klare, scharfe Bilder bei Tageslicht-Aufnahmen. Je höher der Wert, desto besser wird die Lichtempfindlichkeit der Kamera sowie ihre Fähigkeit mit einer schnelleren Verschlusszeit und bei unzureichender Umgebungshelligkeit aufzunehmen. Gleichzeitig führt eine höhere ISO Empfindlichkeit aber auch zu einem höheren Bildrauschen, so dass die entstandenen Aufnahmen eventuell grobkörnig wirken können.

(Einzelbilder)..... Ton mit Einzelbildern aufzeichnen

AUS /EIN

Wenn aktiviert [EIN], nimmt die Kamera nach der Aufnahme eines Bildes etwa 4 Sekunden lang Ton auf.

Richten Sie das kamerainterne Mikrofon bei der Aufnahme auf die gewünschte Tonquelle.



U (Film)......Movies mit oder ohne Ton aufzeichnen

AUS /EIN Wenn [EIN] (Ton wird aufgezeichnet) ausgewählt ist, kann der optische Zoom nicht für die Movie-Aufnahme verwendet werden. Sie können dann nur den Digitalzoom verwenden.

PANORAMA.....Erstellen eines Panoramabildes

Panorama ermöglicht Ihnen, ein Panoramabild unter Verwendung von OLYMPUS Master-Software der mitgelieferten CD-ROM zu erstellen. Für Panoramaaufnahmen wird eine Olympus xD-Picture Card benötigt.

Verbindet Bilder von links nach rechts



 Das nächste Bild wird am rechten Bildrand angefügt.
 Das nächste Bild wird am linken Bildrand angefügt. Verbindet die Bilder von unten nach oben



∆: Das nächste Bild wird am oberen Bildrand angefügt.

 Das nächste Bild wird am unteren Bildrand angefügt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um festzulegen, an welchem Rand Sie die Bilder anfügen möchten, und arrangieren Sie Ihre Aufnahmen anschließend so, dass sie an den Rändern leicht überlappen. Der Teil des vorhergehenden Bildes, an dem es mit dem nächsten Bild verbunden wird, wird nicht mehr im Rahmen angezeigt. Sie müssen sich daran erinnern, wie der Bildteil im Rahmen des LCD-Monitors aussah und die nächste Aufnahme so erstellen, dass sie mit der vorherigen Aufnahme überlappt.



- Drücken Sie 🗮 zum Verlassen.
- Es können bis zu 10 Panoramabilder aufgenommen werden. Das Warnsymbol (19) wird angezeigt, nachdem 10 Bilder aufgenommen wurden.

GESICHT ERKScharfstellen eines Gesichts

AUS /EIN

Die Kamera sucht ein Gesicht innerhalb des Rahmens und stellt es scharf.

· Bei bestimmten Arten von Motiven kann die Kamera u. U. kein Gesicht erkennen.

LAUTLOS MODUS Bedientöne stumm schalten

AUS /EIN Mit dieser Funktion können Sie die Bedientöne (z. B. Warnsignaltöne, Auslösergeräusche, usw.) beim Erstellen von Aufnahmen oder während der Wiedergabe abschalten.



Drücken Sie OK , um die Diashow zu starten.

- Von jeder Movie-Aufnahme wird nur das erste Bild wiedergegeben.
- Um die Diashow abzubrechen, drücken Sie 🗮 oder MENU.

2 MEIN FAVORIT

Ansehen und Ablegen von Bildern in My Favorite

Mit dieser Funktion werden Ihre Lieblingsbilder wiedergegeben und als neue Datei im internen Speicher gespeichert.

Bis zu 9 Bilder können abgelegt werden.

Gespeicherte Bilder werden nicht gelöscht, auch wenn der interne Speicher formatiert wird.
 "Löschen der in MEIN FAVORIT abgelegten Bilder" (S. 24)

I Hinweis

 Abgelegte Bilder können nicht bearbeitet, auf einen Computer übertragen bzw. dort angesehen, gedruckt oder auf eine Karte kopiert werden.

FAVORITEN ANZEIGEN Ansehen abgelegter Bilder

- Wählen Sie [FAVORITEN ANZEIGEN] zum Anzeigen der in MEIN FAVORIT abgelegten Bilder. Durchsuchen Sie die Bilder mit den Pfeiltasten.
- Drücken Sie MENU zur Auswahl von [FAVORIT HINZUF.] oder [DIASHOW].

	Favorit Hinzuf.	 Hinzufügen von Bildern zu My Favorite. Wählen Sie mit ⊲▷ ein Bild aus und drücken Sie .
HNZUR LDIASHOW ZURÜCK	DIASHOW	Automatische Wiedergabe der abgelegten Bilder. • Drücken Sie 就 zum Beenden der Diashow.
ZURÜCK + MENU EINST. + OK	ZURÜCK	Wechsel zurück in den normalen Wiedergabemodus.

Löschen der in MEIN FAVORIT abgelegten Bilder

```
JA/ NEIN
```

- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das zu löschende Bild auszuwählen, und drücken Sie 份. Wählen Sie [JA] und drücken Sie .
- Auch wenn die in MEIN FAVORIT abgelegten Bilder gelöscht werden, werden die Originalbilder im internen Speicher oder auf der Karte nicht gelöscht.

ÜBERNEHMEN Bilder als Lieblingsbilder ablegen



BEARB.

VGA 640 × 480/ QVGA 320 × 240

Dies verändert die Größe eines Bildes und speichert es als eine neue Datei ab.

₽.....Bildausschnitt

Schneiden Sie ein Bild zu und speichern Sie den Bildausschnitt als neues Bild.

- Wählen Sie mit ⊲D ein Bild aus, das Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie .
- Verwenden Sie die Pfeiltasten und den Zoomregler zur Einstellung von Position und Größe des Bildausschnitts, und drücken Sie anschließend ^[KK]

ORUCKAUSWAHL

Druckvorauswahl erstellen (DPOF)

Diese Funktion erlaubt Ihnen, Druckdaten (die Anzahl der Ausdrucke und das Datum sowie die Zeit) zusammen mit den Bildern auf der Karte zu speichern.

Druckbezogene Einstellungen (DPOF)" (S. 31)

6 WIEDERG. MENÜ

OT AUS /EIN Geschützte Bilder können nicht mit [BILD LÖSCHEN], [BILDWAHL] oder [ALLES LÖSCHEN] gelöscht werden, sie werden jedoch alle durch eine Formatierung gelöscht. Wählen Sie mithilfe von ⊲▷ das gewünschte Bild aus und aktivieren Sie dessen Schutz, indem Sie mithilfe von △♡ [EIN] auswählen. Sie können mehrere Bilder hintereinander schützen. Wenn ein Bild schreibgeschützt ist, wird On auf dem LCD-Monitor angezeigt.

ZURÜCK+C

Wurde die Kamera während der Aufnahme im Hochformat gehalten, werden die Bilder trotzdem im Querformat dargestellt. Mit dieser Funktion lassen sich derartige Bilder drehen, so dass diese im Hochformat angezeigt werden. Die Neuausrichtung der Bilder wird gespeichert, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



Wählen Sie mit $\Delta =$ in Bild aus und wählen Sie [$= +90^{\circ}$]/[$= 0^{\circ}$]/[$= -90^{\circ}$] mit $\Delta \nabla$, um das Bild zu drehen. Sie können mehrere Bilder hintereinander drehen.



6 LÖSCHEN

Löschen ausgewählter Bilder/Löschen aller Bilder

Geschützte Bilder können nicht gelöscht werden. Wenn Sie geschützte Bilder löschen möchten, müssen Sie zunächst deren Schutz aufheben. Die Bilddaten gelöschter Bilder gehen unwiderruflich verloren. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich ein Bild löschen, das sie behalten wollten.

- Setzen Sie niemals die Karte in die Kamera ein, während Sie Bilder aus dem internen Speicher löschen.
- Wenn Sie Bilder von der Karte löschen möchten, führen Sie zuerst eine Karte in die Kamera ein.
- Sie können auf dem LCD-Monitor jeweils bestätigen, ob Sie entweder den internen Speicher oder die Karte verwenden möchten.
- Gebrauch des internen Speichers oder der Karte" (S. 47)

BILDWAHL Löschen ausgewählter Einzelbilder



- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie 🔍, um die Auswahl mit 🗸 zu markieren.
- Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie 🔤 erneut.
- Wenn die Auswahl fertiggestellt ist, drücken Sie lÖl/k. •
- Wählen Sie [JA] und drücken Sie anschließend

ALLES LÖSCHEN Alle Bilder aus dem internen Speicher oder von der Karte löschen

Wählen Sie [JA] und drücken Sie anschließend OK.

Menüs EINRICHTEN



FORMATIEREN (KARTE FORMAT.)Formatieren des internen Speichers oder der Karte

Beim Formatieren des internen Speichers oder der Karte werden alle vorhandenen Daten einschließlich aller schreibgeschützten Bilder unwiederbringlich gelöscht (Bilder, die unter "My Favorite" registriert wurden, werden nicht gelöscht). Daher sollten Sie wichtige Daten stets auf einen Computer übertragen oder anderweitig abspeichern, bevor Sie die Karte formatieren.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Karte in der Kamera befindet, wenn Sie den internen Speicher formatieren.
- Achten Sie darauf, dass sich die Karte in der Kamera befindet, wenn Sie die Karte formatieren möchten
- Wenn Sie Karten von Fremdherstellern verwenden möchten oder Karten, die auf einem PC formatiert wurden, müssen Sie diese in der Kamera formatieren.

DATENSICHER......Kopieren von Bildern aus dem internen Speicher auf die Karte

Setzen Sie die optionale Karte in die Kamera ein. Das Kopieren von Daten löscht ein Bild nicht aus dem internen Speicher.

• Die Datensicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Gehen Sie sicher, dass die Batterie nicht leer ist, bevor Sie den Kopiervorgang beginnen.



Die Sprache der Bildschirmmenütexte lässt sich verändern. Die verfügbare Sprachauswahl richtet sich nach der Region, in der Sie diese Kamera gekauft haben.

PIXEL KORR.Anpassen der Bildbearbeitungsfunktion

Mithilfe der Pixelkorrektur kann die Kamera den CCD-Bildwandler und die Bildverarbeitungsfunktionen automatisch überprüfen. Diese Funktion muss jedoch nicht regelmäßig ausgeführt werden. Circa einmal pro Jahr ist ausreichend. Warten Sie mindestens eine Minute nach dem Aufnehmen oder Anschauen von Bildern, damit die CCD-Chip-Kompensation einwandfrei durchgeführt werden kann. Falls Sie bei aktiver Pixel-Korrektur die Kamera ausschalten, beginnen Sie noch einmal. Wählen Sie IPIXEL KORR.1. Wenn ISTARTENI angezeigt wird. drücken Sie .

O/	►	Die Kamera mit der Taste 🚺 oder 🕨 einschalten

JA	Durch Drücken von D wird die Kamera im Aufnahmemodus eingeschaltet. Durch Drücken von D wird die Kamera im Wiedergabemodus eingeschaltet.
NEIN	Die Kamera wird nicht eingeschaltet. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie POWER .

MENÜFARBE Einstellen der Farbe und des Hintergrunds für den Menübildschirm

NORMAL / FARBE.1 / FARBE.2 / FARBE.3 / MEIN FAVOR.

 Wählen Sie [MEIN FAVOR.] und drücken Sie ▷, um ein Einzelbild, das unter "My Favorite" gespeichert wurde, als Hintergrundbild einzustellen.

UBERNEHMEN Bilder als Lieblingsbilder ablegen" (S. 24)

TON EINSTELLUNG...... Einstellen der Tonausgabe der Kamera

Sie können die folgenden Einstellungen mit [TON EINSTELLUNG.] vornehmen.

- Einstellung der Lautstärke des Tastenbedienungstons. (SOUND)
- Einstellung der Lautstärke des Auslösertons. (AUSLÖSERTON)
- Einstellung der Lautstärke des Kamerawarntons. (=))))
- Einstellung der Lautstärke während der Wiedergabe. (E LAUTSTÄRKE)

SOUND	AUS (kein Ton) /	LEISE / LAUT
AUSLÖSERTON	AUS (kein Ton) /	LEISE / LAUT
■)))	AUS (kein Ton) /	LEISE / LAUT
LAUTSTÄRKE	AUS (kein Ton) /	1/2/3/4/5

• Sie können alle Töne auf einmal ausstellen, wenn Sie [LAUTLOS MODUS] einstellen.

LAUTLOS MODUS Bedientöne stumm schalten" (S. 23)

Control Annual Annua

HELL/ NORMAL

.....Einstellen von Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Zeit werden mit jedem Bild gespeichert und im Dateinamen verwendet. Wenn Sie das Datum und die Zeit nicht einstellen, wird die Anzeige [] nach jedem Einschalten der Kamera erneut angezeigt.



VIDEOSIGNALBildwiedergabe auf einem Fernsehgerät

NTSC /PAL

▱

Die jeweiligen Werkseinstellungen richten sich nach der Region, in der Sie die Kamera gekauft haben.

Für die Wiedergabe der Kamerabilder auf einem Fernsehgerät stellen Sie den Video-Ausgang entsprechend Ihres TV-Video-Signaltyps ein.

 Die TV-Videosignaltypen variieren je nach Land/Region. Überprüfen Sie den Videosignaltyp, bevor Sie die Kamera an das Fernsehgerät anschließen.

NTSC: Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan

PAL: Europäische Länder, China

Wiedergabe von Bildern auf einem Fernsehgerät

Schalten Sie die Kamera und den Fernseher vor dem Anschließen aus.



AV-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Einstellungen an der Kamera

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie **•**, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.

 Die zuletzt erstellte Aufnahme wird auf dem Fernsehgerät wiedergegeben.
 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte Bild anzuzeigen.

Einstellungen am Fernsehgerät

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den Videokanal ein.

- Weitere Informationen zum Video-Eingangskanal finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Je nach den Einstellungen des Fernsehgerätes können die auf dem Bildschirm angezeigten Bilder und Informationen abgeschnitten sein.

BAT. SPARMOD.So aktivieren Sie den Stromsparmodus der Kamera



Wenn im Aufnahmemodus ca. 10 Sekunden lang keine Aktion erfolgt, schaltet sich der Monitor automatisch aus. Durch Drücken des Zoomreglers oder einer anderen Taste kehrt die Kamera aus dem Energiesparmodus zurück.

Direktes Ausdrucken (PictBridge)

Sie können Ihre Bilder direkt ausdrucken, indem Sie die Kamera an einen PictBridgekompatiblen Drucker anschließen.

EINF. DRUCK Druckt das auf dem Monitor angezeigte Bild mit den Standard-Einstellungen Ihres Druckers. INDIVID. DRUCK Druckt mit den verschiedenen Druckeinstellungen, die bei Ihrem Drucker zur Verfügung stehen.

- PictBridge ist ein Standard zum Anschluss von Digitalkameras und Druckern verschiedener Hersteller und direktem Ausdruck von Bildern. Informieren Sie sich zuvor in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers, ob dieser PictBridge-kompatibel ist.
- Für die Standard-Einstellungen des Druckers, verfügbare Druckmodi, Einstellungsdaten wie Papiergröße und Druckerspezifizierungen wie Papiersorten, Einlegen des Papiers, Tintenpatronen, usw. finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.

EINF. DRUCK

- 1 Rufen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten, im Wiedergabemodus auf dem LCD-Monitor auf.
- 2 Schalten Sie den Drucker ein und verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Multi-Connector der Kamera und dem USB-Anschluss des Druckers.





Das Menü [EINF. DRUCK STARTEN] wird angezeigt.

3 Drücken Sie △⊉/급.

- Der Druckvorgang beginnt.
- Wenn der Druckvorgang beendet ist, wird das Bildauswahlmenü angezeigt. Um ein weiteres Bild zu drucken, drücken Sie ⊲▷, um ein Bild auszuwählen, und anschließend drücken Sie △☑/山.



4 Trennen Sie das USB-Kabel.

Weitere Druckmodi und Druckeinstellungen (INDIVID. DRUCK)

- 1 Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1 und 2 auf S. 29, um den Bildschirm für Schritt 3 oben anzuzeigen, und drücken Sie dann K.
- 2 Wählen Sie [INDIVID. DRUCK] und drücken Sie 🔤.



3 Folgen Sie den Bedienungshinweisen, um die Druckeinstellungen festzulegen.

Auswählen eines Druckmodus

DRUCKART	DRUCKEN	Druckt das angezeigte Bild.
ALLES DR. MEHRF.DR.	ALLES DR.	Druckt alle im internen Speicher oder auf der Karte gespeicherten Bilder.
	MEHRF.DR.	Druckt ein Bild in mehreren Druckformaten aus.
Bedienungshinweise	GES.INDEX	Druckt einen Index aller im internen Speicher oder auf der Karte gespeicherten Bilder.
Ū	DRUCKVORAUSWAHL	Druckt die Bilder entsprechend den Druckvorauswahldaten auf der Karte. 🕼 "Druckbezogene Einstellungen

Auswählen des Druckpapiers

R. PAPIER	RANDLOS	GRÖSSE	Wählen Sie aus den verfügbaren Papiergrößen Ihres Druckers eine aus.
STANDARD	▶ STANDARD	RANDLOS	Wählen Sie, ob Sie mit oder ohne Rand drucken möchten. Im Modus [MEHRF.DR.] können Sie nicht mit Rand drucken.
URÜCK+	EINST.+OK	BILD./SEITE	Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die auf einem Blatt Papier ausgegeben werden sollen. Nur im Modus [MEHRF.DR.] verfügbar.

 Wenn das Menü [DR. PAPIER] nicht eingeblendet wird, werden [GRÖSSE], [RANDLOS] und [BILD./SEITE] auf Standardeinstellung festgestellt.

Auswählen des zu druckenden Bildes

Drücken Sie $\triangleleft \triangleright$, um das Bild auszuwählen, das Sie drucken möchten. Sie können auch die Zoom-Taste verwenden und ein Bild aus der Indexwiedergabe wählen.

|--|

DRUCKEN	Druckt ein Exemplar des gewählten Bildes. Wenn [EINZELB.DRUCK] oder [W.EINSTELLFKT] gewählt wurden, werden ein Bild bzw. mehrere Bilder ausgedruckt.	
EINZELB. DRUCK	K Trifft eine Druckvorauswahl f ür das angezeigte Bild.	
W. EINSTELLFKT	Legt die Anzahl der Ausdrucke und die zu druckenden Daten für das angezeigte Bild fest.	

(DPOF)" (S. 31)

z

Einstellen der Anzahl der Ausdrucke und der zu druckenden Daten

D	RUCKINFO	
	Lх	1
	DATUM	OHNE
	DATEINAME	OHNE
	₽.	
Z	URÜCK 🕈 💷	EINST. + OK

Д×	Wählt die Anzahl der Ausdrucke. Sie können bis zu 10 Ausdrucke wählen.
DATUM (@)	Wenn Sie [MIT] auswählen, werden die Bilder beim Ausdrucken mit ihrem Aufnahmedatum versehen.
DATEINAME ()	Wenn Sie [MIT] auswählen, werden die Bilder beim Ausdrucken mit ihrem Dateinamen versehen.
4	Verwenden Sie die Pfeiltasten und den Zoomregler, um Position und Größe des Auswahlrahmens festzulegen und drücken Sie dann (ﷺ), um den Bildausschnitt zu drucken.

4 Wählen Sie [DRUCKEN] und drücken Sie 📖.

- · Der Druckvorgang beginnt.
- Wenn [EINSTELLUNGEN] im Modus [ALLES DR.] gewählt ist, wird das Menü [DRUCKINFO] angezeigt.
- Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, wird das Menü [DRUCKART] angezeigt.



DRUCKEN

Druckvorgang abbrechen





Bildschirm während der Datenübertragung

5 Drücken Sie MENU im Menü [DRUCKART].

· Eine Meldung wird angezeigt.



6 Trennen Sie das USB-Kabel.

Druckbezogene Einstellungen (DPOF)

Die Druckvorauswahl erlaubt Ihnen, Druckdaten (die Anzahl der Ausdrucke und das Datum sowie die Zeit) zusammen mit den Bildern auf der Karte zu speichern.

Durch das Speichern der Druckvorauswahldaten auf der Karte können die Bilder leicht in einem DPOF-Fotolabor oder auf ihrem eigenen DPOF-kompatiblen Drucker ausgedruckt werden. Das DPOF-Format wird verwendet, um die automatischen Druckinformationen von Digitalkameras aufzuzeichnen.

- Nur die Bilder, die auf der Karte gespeichert sind, können zum Drucken vorausgewählt werden. Legen Sie die Karte in die Kamera ein, auf der die Aufnahmen enthalten sind, bevor Sie die Druckvorauswahl treffen.
- Druckbezogene DPOF-Daten, die auf einem anderen Gerät abgespeichert wurden, können in dieser Kamera nicht geändert werden. Zur Änderung muss das ursprünglich verwendete Gerät eingesetzt werden. Wenn die Karte bereits mit einem anderen Gerät erstellte DPOF-Daten enthält, können diese bei Verwendung der Druckvorauswahlfunktionen dieser Kamera überschrieben werden.
- Mithilfe der DPOF-Druckvorauswahlfunktion können Sie bis zu 999 Bilder von einer Karte ausdrucken.
- Gegebenenfalls sind nicht alle Funktionen auf allen Druckern oder in allen Fotolaboren verfügbar.

32 DE

Bilder ausdrucken

Erstellen einer Druckvorauswahldaten

Drücken sie MENU im Wiedergabemodus und wählen sie [DRUCKAUSWAHL].

- 2 Wählen Sie [凸] oder [岱] aus. Drücken Sie dann auf .
 - Macht eine Druckvorauswahl für die ausgewählten Bilder. Macht eine Druckvorauswahl für Bilder, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.
 - Wenn Sie [凸] gewählt haben, gehen Sie weiter zu Schritt 5.

Wenn Sie [🖳] gewählt haben

- 3 Drücken Sie ⊲▷, um die Rahmen für die Druckvorauswahl auszuwählen, und dann drücken Sie △∇, um die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
 - Sie können keine Druckvorauswahl für Bilder mit 🍄 vornehmen.
 - Wiederholen Sie Schritt 3, um die Druckvorauswahl für weitere Bilder zu treffen.

Bildausschnitt

ᇝ

遇

- · Verwenden Sie den Zoomregler, um den Auswahlrahmen anzuzeigen.
- 4 Wenn Sie die Druckvorauswahl vorgenommen haben, drücken Sie 📖.
- 5 Wählen Sie die Datums- und Zeiteinstellung aus und drücken Sie Keil.
 - OHNE DT/ZT Die Bilder werden ohne Datum und Zeit ausgedruckt. DATUM Die ausgewählten Bilder werden beim Ausdrucken mit ihrem Aufnahmedatum versehen.
 - ZEIT Die ausgewählten Bilder werden beim Ausdrucken mit ihrer Aufnahmezeit versehen.
- 6 Wählen Sie [ÜBERNEHMEN] und drücken Sie 🔤

Zurücksetzen der Druckvorauswahldaten

Sie können entweder alle Druckvorauswahldaten von der Karte löschen oder nur die Druckvorauswahldaten für bestimmte Bilder.

1 Wählen Sie Hauptmenü ► [DRUCKAUSWAHL], und drücken Sie 🕅

Um die Druckvorauswahldaten für alle gespeicherten Bilder zu löschen

2 Wählen Sie [凸] oder [凸] aus. Drücken Sie dann auf 📖

Bedienungshinweise



EINST + OK

DRUCKVORA	USWAHL
1 (1)
	ÜBERNEHMEN
	ZURŪCK
	ENIOT + C

ZURÜCK+MENÜ







3	Wählen Sie [ZURÜCKSETZEN] und drücken	Sie	FUNC	J.
---	---------------------------------------	-----	------	----

DRUCKVORAUSW. ERST.				
DRUCKVORAUSWAH	L			
ZURÜCKSETZEN				
BEIBEHALTEN				
ZURÜCK + MENU	EINST. + OK			

Um die Druckvorauswahldaten für ein ausgewähltes Bild zurückzusetzen

- 2 Wählen Sie []. Drücken Sie dann auf 📖.
- **3** Wählen Sie [BEIBEHALTEN] und drücken Sie 📖.
- 4 Drücken Sie ⊲▷, um das Bild zu wählen, für das Sie die Druckvorauswahl abbrechen möchten, und drücken Sie anschließend ▽, um die Anzahl der Ausdrucke auf 0 zu setzen.
 - · Wiederholen Sie Schritt 4, um die Druckvorauswahl für weitere Bilder abzubrechen.
- 5 Wenn Sie das Abbrechen der Druckvorauswahl abgeschlossen haben, drücken Sie 📖.
- Wählen Sie die Datums- und Zeiteinstellungen aus und drücken Sie Keinstellung wird auf die verbleibenden Bilder mit einer Druckvorauswahl angewendet.
- 7 Wählen Sie [ÜBERNEHMEN] und drücken Sie 📖.

Verwenden der OLYMPUS Master-Software

Mit dem der Kamera beiliegenden USB-Kabel können Sie die Kamera an einen Computer anschließen und die Bilder mit der beiliegenden OLYMPUS Master-Software auf Ihren Computer herunterladen bzw. übertragen.

Halten Sie vor Beginn die folgenden Gegenstände bereit.

Ein Computer, der die Betriebs-Umgebungsbedingungen (S. 34) erfüllt

Was ist die OLYMPUS Master-Software?

OLYMPUS Master ist eine Software-Anwendung zur Verwaltung Ihrer digitalen Bilder auf dem Computer.

Installieren Sie die OLYMPUS Master-Software

USB-Kabel

Bevor Sie die OLYMPUS Master-Software installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit den folgenden Systemanforderungen kompatibel ist.

Informationen zu neueren Betriebssystemen finden Sie auf der Olympus-Website, die auf der Rückseite dieses Handbuchs angegeben ist.

Umgebungsbedingungen

OLYMPUS Master 2

CD-ROM

	Windows	Macintosh		
os	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 oder höher		
CPU	Pentium III 500 MHz oder höher	Power PC G3 500 MHz oder höher Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz oder höher		
RAM	256 MB oder mehr	256 MB oder mehr		
Festplattenkapazität	500 MB oder mehr	500 MB oder mehr		
Monitor	1.024 × 768 Pixel oder mehr 65.536 Farben oder mehr (16.770.000 Farben oder mehr empfohlen)	1.024 × 768 Pixel oder mehr 32.000 Farben oder mehr (16.770.000 Farben oder mehr empfohlen)		
Sonstiges	USB-Anschluss oder IEEE 1394- Anschluss Internet Explorer 6 oder höher QuickTime 7 oder höher empfohlen DirectX 9 oder höher empfohlen	USB-Anschluss oder IEEE 1394- Anschluss (FireWire) Safari 1.0 oder höher (1.3 oder höher empfohlen) QuickTime 6 oder höher		

Hinweis

- Verwenden Sie einen Computer mit einem vorinstallierten Betriebssystem. Der Betrieb kann auf selbstgebauten Computern oder Computern mit einem aktualisierten Betriebssystem nicht gewährleistet werden.
- Der Betrieb kann bei einem nachträglich installierten UBS-Anschluss oder IEEE 1394-Anschluss (FireWire) nicht gewährleistet werden.
- Um die Software zu installieren, müssen Sie sich als Benutzer mit Administrator-Rechten anmelden.
- Wenn Sie einen Macintosh benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Medien entfernt haben (Drag & Drop in das Papierkorb-Symbol), bevor Sie die folgenden Bedienschritte ausführen. Bei Nichtbeachtung kann es unter Umständen zu einem instabilen Computerbetrieb kommen und Sie müssen den Computer neu starten.
 - Trennen Sie das Kabel das die Kamera mit dem Computer verbindet
 - Schalten Sie die Kamera aus
 - · Öffnen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel der Kamera

Wie Sie die OLYMPUS Master-Software installieren, finden Sie in der Installationsanleitung, die der CD-ROM beigelegt ist.

Anschließen der Kamera an einen Computer

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.

- Der LCD-Monitor ist ausgeschaltet.
- · Das Objektiv ist eingefahren.
- 2 Verbinden Sie den Multi-Connector der Kamera mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Computers.
 - Weitere Informationen zur Position des USB-Anschlusses an Ihrem Computer finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer.
 - · Die Kamera schaltet sich automatisch ein.
 - Der LCD-Monitor schaltet sich ein und das Auswahlmenü für die USB-Schnittstelle wird angezeigt.

3 Wählen Sie [PC] und drücken Sie [MK].





Multi-Connector



4 Die Kamera wird vom Computer erkannt.

• Windows

Wenn Sie Ihre Kamera das erste Mal an Ihren Computer anschließen, versucht der Computer, die Kamera zu erkennen. Klicken Sie auf "OK", um die Meldung zu schließen. Die Kamera wird als "Wechseldatenträger" erkannt.

Macintosh

Das iPhoto-Programm ist die Standardanwendung für das Verwalten von digitalen Bildern. Wenn Sie Ihre Digitalkamera zum ersten Mal anschließen, startet die iPhoto-Anwendung automatisch. Schließen Sie deshalb diese Anwendung und starten Sie die OLYMPUS Master-Software.

Hinweis

- Während die Kamera an den Computer angeschlossen ist, sind die Kamerafunktionen deaktiviert.
- Wenn Sie die Kamera über einen USB-Hub an den Computer anschließen, kann es zu instabilem Betrieb kommen. In diesem Fall sollten Sie keinen Hub verwenden, sondern die Kamera direkt an einen Computer anschließen.
- Die Bilder können nicht mit OLYMPUS Master zu Ihrem Computer übertragen werden, wenn [PC] in Schritt 3 gewählt wurde, > gedrückt und [MTP] ausgewählt wurde.

Starten der OLYMPUS Master-Software

Windows

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "OLYMPUS Master 2" 3 auf dem Desktop.

Macintosh

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "OLYMPUS Master 2" sim Ordner "OLYMPUS Master 2".
 - · Das Durchsuchen-Fenster wird angezeigt.
 - Wenn OLYMPUS Master nach der Installation zum ersten Mal gestartet wird, wird das Fenster für die Installation und die Registrierung von OLYMPUS Master vor dem Durchsuchen-Fenster angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiedergeben von Kamerabildern auf einem Computer

Herunterladen und Speichern von Bildern

- Klicken Sie auf "Bilder übertragen" im Durchsuchen-Fenster und klicken Sie dann auf "Von Kamera" is.
 - Das Fenster zur Auswahl der Bilder, die Sie von der Kamera übertragen wollen, wird angezeigt. Alle Bilder der Kamera werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie "Neues Album" und geben Sie einen Albumnamen ein.
- **3** Wählen Sie die Bilddateien und klicken Sie auf "Bilder übertragen".
 - Ein Fenster mit der Meldung, dass das Herunterladen jetzt abgeschlossen ist, wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf "Bilder jetzt durchsuchen".

36 DE • Die heruntergeladenen Bilder werden im Durchsuchen-Fenster angezeigt.



1 Vergewissern Sie sich, dass die Schreibanzeige nicht mehr blinkt.



- 1 Klicken Sie auf das Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen" 送 in der Task-Leiste.
- Klicken Sie auf die angezeigte Meldung.
- 3 Wenn eine Meldung bestätigt, dass die Hardware sicher ausgeworfen werden kann, klicken Sie auf "OK".

Macintosh

- 1 Das Papierkorb-Symbol wird zum Auswerfen-Symbol, wenn das Symbol "Unbenannt" oder "NO NAME" auf dem Desktop gezogen wird. Ziehen Sie es und legen Sie es auf dem Auswerfen-Symbol ab.
- **3** Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera.

Hinweis

· Windows: Wenn Sie auf "Hardware entfernen oder auswerfen" klicken, wird ggf. eine Warnmeldung angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die Bilddaten nicht mehr von der Kamera heruntergeladen werden und dass alle Anwendungen geschlossen sind. Klicken Sie erneut auf das Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen" und trennen Sie das Kabel vom Computer.

Detaillierte Funktionen von OLYMPUS Master finden Sie in der Kurzanleitung. die beim Start angezeigt wird oder in der Hilfe-Funktion von OLYMPUS Master.

Herunterladen und Speichern von Bildern auf einen Computer ohne die OLYMPUS Master-Software

Diese Kamera ist mit der USB-Massenspeicherung kompatibel. Sie können die Kamera mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren Computer anschließen und Bilder ohne die OLYMPUS Master-Software herunterladen und speichern. Die nachfolgende Umgebung wird zum Anschließen der Kamera an Ihren Computer mit einem USB-Kabel benötigt. Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista Macintosh: Mac OS X v10.3 oder höher

Hinweis

- Wenn der Computer unter Windows Vista läuft, wählen Sie [PC] in Schritt 3 auf S. 35.
- drücken Sie D und wählen Sie [MTP], um die Windows-Fotogalerie zu verwenden.
 Die Datenübertragung wird für die folgenden Umgebungen nicht gewährleistet, selbst wenn Ihr Computer mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist.
 - Computer, bei denen der USB-Anschluss durch eine Erweiterungskarte usw. hinzugefügt wurde.
 - Computer ohne ein werkseitig installiertes Betriebssystem und selbstgebaute Computer



Schreibanzeige



eicher - Laufwerk(I:) anhalb

LISB-Mase

Aufnahmetipps und Informationen

Tipps vor dem Aufnehmen von Bildern

Die Kamera lässt sich nicht einschalten, obwohl der Akku geladen ist

Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt

• Nehmen Sie die Batterien heraus, und setzen Sie sie richtig ein.

Der Ladezustand der Batterien ist zu niedrig

Legen Sie neue Batterien ein. Oder laden Sie sie auf, wenn Sie die wiederaufladbare Batterie verwenden.

Es ist zu kalt für den Akku, so dass er zeitweise nicht funktioniert

 Die Akkuleistung nimmt bei niedrigen Temperaturen ab, so dass er eventuell zu schwach geladen ist, um die Kamera einzuschalten. Nehmen Sie den Akku heraus und wärmen Sie ihn, indem Sie ihn für eine Weile in Ihre Tasche stecken.

Diese Karte kann nicht verwendet werden

Gelegentlich erkennt die Kamera die Karte nicht, weil der Kontaktbereich der Karte schmutzig ist. In diesem Fall wird der [KARTE EINR.]-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall [KARTE REINIGEN] und nehmen Sie die Karte nach dem Drücken auf [SE, heraus und reinigen Sie den Kontaktbereich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Trotz Drücken des Auslösers erfolgt keine Aufnahme

Die Kamera befindet sich im Sleep-Modus

 Um Akkuleistung zu sparen, wechselt die Kamera automatisch in den Sleep-Modus und der LCD-Monitor schaltet sich ab, wenn bei eingeschalteter Kamera für 3 Minuten kein Bedienschritt durchgeführt wird. Es erfolgt keine Aufnahme, sebst wenn der Auslöser in diesem Modus vollständig gedrückt ist. Bewegen Sie den Zoomregler oder drücken Sie eine andere Taste, bevor Sie eine Aufnahme machen, um den Sleep-Modus der Kamera zu deaktivieren. Wenn die Kamera 12 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Drücken Sie POWER, um die Kamera einzuschalten.

Die Programmwählscheibe steht auf GUIDE

 Während der Anzeige der Aufnahmehinweise können keine Aufnahmen gemacht werden. Fotografieren Sie, nachdem Sie Einstellungen gemäß Aufnahmeanleitung vorgenommen haben. oder wählen Sie im Aufnahmemodus eine andere Einstellung als GUDE.

Der Blitz wird geladen

• Warten Sie, bis das Symbol 🗲 (Blitz lädt) aufhört zu blinken, bevor Sie fotografieren.

Datum und Zeit wurden nicht eingestellt

Die Kamera wurde seit ihrem Erwerb stets unter gleichbleibenden Bedingungen verwendet

- Beim Erwerb wurden weder Datum noch Zeit eingestellt. Stellen Sie Datum und Zeit ein, bevor Sie die Kamera verwenden.
- IS "Datum und Zeit einstellen" (S. 6), " Einstellen von Datum und Uhrzeit" (S. 28)

Der Akku befindet sich nicht in der Kamera

 Die Einstellungen f
ür Datum und Uhrzeit werden auf ihre jeweilige Grundeinstellung ab Werk zur
ückgestellt, wenn in der Kamera f
ür circa einen Tag kein Akku eingelegt ist.
 Wenn der Akku erst eine kurze Zeit in die Kamera eingesetzt ist, werden Datum und Uhrzeit auf einen fr
üheren Zeitpunkt eingestellt. Pr
üfen Sie daher vor dem Aufnehmen wichtiger Bilder, ob die Werte f
ür Datum und Zeit noch korrekt sind.

Scharfstellen des Motivs

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Scharfstellung, die jeweils vom Motiv abhängig sind.

Das Motiv befindet sich nicht im Mittelpunkt des Aufnahmebereichs

- Nehmen Sie das Motiv in den Mittelpunkt des Aufnahmebereichs, stellen Sie die Schärfe auf das Motiv ein, indem Sie den Auslöser leicht drücken, um die Schärfe zu speichern und wählen Sie Ihr Motiv wie gewünscht.
- 🕼 "Auslöser Aufnehmen von Bildern/Aufnehmen von Movies" (S. 10)

Das Motiv bewegt sich schnell

 Stellen Sie die Schärfe anhand eines Punktes ein, der sich ungefähr in derselben Entfernung wie das Motiv befindet, das Sie fotografieren wollen (indem Sie den Auslöser halb nach unten drücken). Dann wählen Sie Ihr Motiv wie gewünscht und warten, bis das Motiv im Bildbereich erscheint.

Für den Autofokus ungeeignete Motive

· Unter bestimmten Bedingungen ist es schwer, den Autofokus einzusetzen.



Motiv mit niedrigem Kontrast



Die Motive sind unterschiedlich weit entfernt



Motiv mit extrem hellem Bereich in der Bildmitte



Das Motiv bewegt sich schnell



Motiv bietet keine senkrechten Ausrichtungslinien



Das Motiv befindet sich nicht im Mittelpunkt des Aufnahmebereichs

Richten Sie die Kamera in diesem Fall auf ein Motiv mit hohem Kontrast, das genauso weit entfernt ist wie das gewünschte Motiv, und stellen Sie das Motiv scharf (Schärfespeicher). Verfügt das Motiv nicht über senkrechte Ausrichtungslinien, halten Sie die Kamera im Hochformat und verwenden Sie die Schärfespeicherfunktion, indem Sie den Auslöser halb herunter drücken. Drehen Sie die Kamera mit halb gedrücktem Auslöser wieder ins Querformat und erstellen Sie die Aufnahme.

Bilder ohne unerwünschte Unschärfen aufnehmen

Die Kamera ruhig halten und den Auslöser gleichmäßig nach unten drücken. Darüber hinaus kann Unschärfe reduziert werden, wenn die Bilder im

🥵 "

Folgende Umstände können zu einem unscharfen Bild führen:

- Aufnahme von Bildern mit sehr starker Vergrößerung.
- Wenn die Verschlusszeit zu gering eingestellt ist, um ein dunkles Motiv aufzunehmen.
- Wenn der Blitz nicht verwendet werden kann oder eine langsame Verschlusszeit eingestellt ist, wird der Modus SCENE gewählt.

Aufnehmen von scharfen Bildern ohne Blitz

Bei nicht ausreichender Helligkeit, die zu verwackelten Bildern führen kann, wird der Blitz automatisch ausgelöst.

Wenn Sie Bilder bei schwachem Licht ohne Blitz aufnehmen möchten, stellen Sie den Blitzmodus auf (③) (Blitz aus), und erhöhen Sie dann die ISO-Empfindlichkeit.

IS "▷ ↓ -Taste Blitzaufnahmen" (S. 15)

Erhöhen Sie die [ISO]-Einstellung

"ISO Verändern der ISO Empfindlichkeit" (S. 21)

Das Bild ist zu grobkörnig

Es gibt mehrere Faktoren, die ein Bild grobkörnig erscheinen lassen können.

Gebrauch des Digitalzooms bei Nahaufnahmen

- Durch Gebrauch des Digitalzooms werden Teile des Bildes abgeschnitten und vergrößert. Je stärker die Vergrößerung, umso grobkörniger wirkt das Bild.
- "Zoomregler Einzoomen bei der Aufnahme/Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung" (S. 16)

Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit

- Bei einer höheren ISO Empfindlichkeit kann es zum "Bildrauschen" kommen, das sich in ungewollten Farbpunkten oder Ungleichmäßigkeit der Farbe zeigt, so dass die entstandenen Aufnahmen eventuell grobkörnig wirken können. Diese Kamera ist mit einer Funktion ausgestattet, die ein Fotografieren bei hoher Empfindlichkeit mit gleichzeitiger Unterdrückung des Bildrauschens ermöglicht. Jedoch können - je nach den Aufnahmebedingungen - durch eine Erhöhung der Empfindlichkeit grobkörnigere Bilder entstehen.
- "ISO Verändern der ISO Empfindlichkeit" (S. 21)

Aufnehmen von Bilder, wenn der SCENE-Modus auf $v_{t}, \mathbf{b}, \mathbf{b}$

- Wenn dunkle Motive mit den Motivprogrammen oben aufgenommen werden, können die Bilder grobkörnig wirken.
- SCENE Aufnehmen von Bildern durch Auswahl eines für die Aufnahmesituation geeigneten Motivprogramms" (S. 12)

Fotografieren eines weißen Strandes oder einer verschneiten Landschaft

- Besonders helle Motive (wie z. B. Schnee) werden bei normaler Belichtung mitunter zu dunkel aufgenommen. Dies kann durch eine Belichtungskorrektur A 2 in Richtung [+] korrigiert werden. Umgekehrt kann beim Fotografieren von dunklen Motiven eine Korrektur in Richtung [-] sinnvoll sein. Manchmal wird bei Verwendung des Blitzes nicht die Helligkeit (die Belichtung) erzielt, die vorgesehen war.
- IST "△型/山-Taste Ändern der Bildhelligkeit (Belichtungskorrektur)/Drucken von Bildern" (S. 14)

Fotografieren eines Motivs mit Gegenlicht

- Stellen Sie den Blitz auf [4] (Aufhellblitz), um den Aufhellblitz zu aktivieren. Sie können ein Motiv im Gegenlicht fotografieren, ohne dass es dunkel erscheint. [4] ist nicht nur wirkungsvoll, wenn Sie eine Gegenlicht-Aufnahme machen, sondern auch bei Fluoreszenz- oder sonstiger künstlicher Beleuchtung.
- IS "▷\$-Taste Blitzaufnahmen" (S. 15)
 - Das Einstellen von △ 🔀 auf [+] ist bei Aufnahmen mit Gegenlicht wirkungsvoll.
- IS "

 人

 」-Taste Ändern der Bildhelligkeit (Belichtungskorrektur)/Drucken von Bildern"
 (S. 14)
 - Bei Einstellung von [GESICHT ERK] auf [EIN] erscheinen Gesichter in den Bildern hell, da selbst unter Gegenlichtbedingungen eine ausreichende Belichtung für das erkannte Gesicht erhalten wird.
- GESICHT ERK Scharfstellen eines Gesichts" (S. 23)

Erhöhen der Bildspeicherkapazität

Es gibt zwei Arten, auf die Sie die mit dieser Kamera fotografierten Bilder speichern können.

Übernehmen der Bilder in den internen Speicher

 Die Bilder werden im internen Speicher gespeichert. Wenn die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder 0 erreicht, müssen Sie die Kamera mit einem Computer verbinden und die Bilder darauf übertragen. Danach können Sie die auf dem Computer gesicherten Bilder aus dem internen Speicher der Kamera löschen.

Verwenden einer Karte (xD-Picture Card) (optionales Zubehör)

- Die Fotos werden auf der Karte gespeichert, wenn diese in die Kamera eingelegt wird. Wenn die Karte voll ist, können Sie die Bilder auf einen Computer herunterladen und dann entweder die Bilder auf der Karte löschen oder eine neue Karte verwenden.
- Die Bilder werden nicht im internen Speicher gespeichert, wenn eine Karte eingelegt ist. Mit der Funktion [DATENSICHER.] können Sie Bilder aus dem internen Speicher auf die Karte kopieren.
- DATENSICHER. Kopieren von Bildern aus dem internen Speicher auf die Karte" (S. 26) "Die Karte" (S. 47)

Anzahl der speicherbaren Einzelbilder und Aufnahmelänge von Movies Einzelbilder

			Anzahl der speicherbaren Einzelbilder						
BILDGRÖßE		Kompri- Mierung	Interner	Speicher	Verwendung einer 1 GB-Karte				
			Mit Ton	t Ton Ohne Ton Mit Ton		Ohne Ton			
	2204	FINE	4	4	221	223			
<u>8</u> M	3204 × 2448	Norm	7	8	429	438			
-	2500 - 4020	Fine	6	6	353	359			
<u>5M</u>	2560 × 1920	Norm	12	12	673	695			
_	2048 × 1536	Fine	10	10	566	576			
<u>3M</u>		Norm	20	21	1.102	1.142			
	4000 4000	Fine	16	17	913	940			
2M	1600 × 1200	Norm	32	34	1.728	1.881			
	1000	FINE	25	26	1.390	1.453			
<u>1</u> M	1280 × 960	Norm	47	53	2.558	2.907			
	0.40 400	Fine	84	107	4.568	5.814			
VGA	640 × 480	Norm	148	197	7.995	10.660			
	1000 1000	FINE	15	16	841	876			
16:9	1920 × 1080	Norm	30	32	1.640	1.728			

Movies

		Kontinuierliche Aufnahmedauer						
BILDGRÖßE		Interner	Speicher	Verwendung einer 1 GB-Karte				
		Mit Ton Ohne Ton		Mit Ton	Ohne Ton			
VGA	640 × 480	21 Sek.	22 Sek.	17 Min. 48 Sek.	18 Min. 11 Sek.			
QVGA	320 × 240	58 Sek.	1 Min. 1 Sek.	29 Min.	29 Min.			

Verwenden einer neuen Karte

- Wenn Sie Karten von Fremdherstellern oder Karten f
 ür andere Anwendungen, wie z.B. f
 ür Computer, verwenden m
 öchten, formatieren Sie die Karte mithilfe der Funktion [KARTE FORMAT.].
- SFORMATIEREN (KARTE FORMAT.) Formatieren des internen Speichers oder der Karte" (S. 26)

Die Schreibanzeige blinkt

- Ein Bild oder Movie wird aufgenommen oder heruntergeladen (wenn die Kamera mit einem Computer verbunden ist).
- Führen Sie die folgenden Aktionen nicht aus, solange die Schreibanzeige blinkt. Das Speichern der Bilddateien könnte dadurch verhindert oder der interne Speicher oder die Karte unbrauchbar werden.
 - Den Akku-/Kartenfachdeckel öffnen
 - · Entfernen des Akkus und der Karte

Verlängern der Akku-Lebensdauer

- Das Ausführen einer der folgenden Aktionen kann, wenn nicht fotografiert wird, zur Erschöpfung der Akkuleistung führen:
 - · Wiederholtes teilweises Herunterdrücken des Auslösers
 - · Wiederholtes Ausfahren des Zooms
- Stellen Sie [BAT. SPARMOD.] auf [EIN] oder schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie nicht in Betrieb ist, um Strom zu sparen.
- BAT. SPARMOD. So aktivieren Sie den Stromsparmodus der Kamera" (S. 28)

Funktionen, die nicht aus den Menüs ausgewählt werden können/ Funktionen, die nicht über die Funktionstasten gewählt werden können

- Es gibt Elemente, die bei Verwendung der Pfeiltasten nicht aus den Menüs gewählt werden können.
 - (Die Menüelemente, die in grau angezeigt werden, können nicht angewählt werden.)
 - · Menüelemente, die sich im verwendeten Aufnahmemodus nicht einstellen lassen
 - Menüelemente, die sich aufgrund eines anderen, bereits eingestellten Menüelements nicht gleichzeitig einstellen lassen: [\$2] und [\$2] etc.
- Einige Funktionen stehen ohne Karte nicht zur Verfügung.
 [PANORAMA], [DRUCKAUSWAHL], [KARTE FORMAT.], [DATENSICHER.]
- Bei Einstellung der Programmwählscheibe auf **GUIDE** können Funktionen nicht geändert werden.

Standardeinstellungen für geänderte Aufnahmefunktionen wiederherstellen

- RUECKST. Aufnahmefunktionen auf ihre Standardeinstellungen zurücksetzen" (S. 21)
 - Alle Aufnahmeeinstellungen außer der P-Modus, [BILDQUAL.] und das gewählte Motivprogramm kehren wieder zu den Standardeinstellungen zurück, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Wiedergabe-Hilfe und Tipps zur Fehlersuche

Helle Flecken erscheinen im Bild

 Wenn Sie nachts mit Blitz fotografieren, kann es vorkommen, dass Licht, das von Staub und anderen Partikeln in der Luft reflektiert wurde, als helle Flecken in dem Bildern erscheint.

Wiedergabetipps

Gibt die im internen Speicher vorhandenen Bilder wieder

 Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt wurde, können die Bilder aus dem internen Speicher nicht wiedergegeben werden. Entnehmen Sie die Karte, bevor sie die Kamera verwenden.

Ansehen der Bildinformationen gemachter Bilder

- Lassen Sie sich ein Bild anzeigen und drücken Sie DISP./@. Drücken Sie DISP./@ mehrmals, um die angezeigte Informationsmenge zu verändern.
- ISP./@-Taste Ändern der Informationen auf der Anzeige/Anzeige der Menüanleitung" (S. 13)

Schnelles Anzeigen eines gewünschten Bildes

- Drehen Sie den Zoomregler auf die W-Seite, um die Bilder als Miniaturbilder (Indexwiedergabe) anzuzeigen.
- Comregler Einzoomen bei der Aufnahme/Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung" (S. 16)

Löschen von mit Einzelbildern aufgezeichnetem Ton

- Wenn Sie einem Bild einmal eine Tonaufzeichnung hinzugefügt haben, können Sie diese nicht mehr löschen. Sie können jedoch den bisherigen Ton durch eine Aufnahme in einer stillen Umgebung überspielen.
- IS "↓ Hinzufügen von Ton zu Einzelbildern" (S. 25)

Bilder an einem Computer ansehen

Das ganze Bild an einem Computer-Bildschirm ansehen

Die Größe, in der die Bilder auf einem Computer angezeigt werden, hängt von dessen Einstellungen ab. Wenn die Monitoreinstellung 1.024 × 768 ist und Sie den Internet Explorer verwenden, um ein Bild mit der Größe von 2.048 × 1.536 bei 100% anzuzeigen, geht dies nicht ohne Scrollen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit das vollständige Bild auf dem Computer-Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden Sie eine Bildbetrachter-Software

Installieren Sie die OLYMPUS Master 2-Software von der beiliegenden CD-ROM.

Ändern Sie die Monitoreinstellungen

 Die Symbole auf dem Computer-Desktop könnten neu angeordnet werden. Ausführliche Informationen zum Ändern der Computereinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers.

Wenn Ihre Kamera eine Fehlermeldung anzeigt...

Monitoranzeige	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
[] KARTENFEHLER	Es liegt ein Kartenfehler vor.	Diese Karte kann nicht verwendet werden. Legen Sie eine neue Karte ein.
	Schreibgeschützte Karte.	Das ausgewählte Bild wurde auf einem Computer mit einem Schreibschutz versehen. Laden Sie das Bild auf einen Computer herunter und heben Sie dort den Schreibschutz für das Bild auf.
SPEICHER VOLL	Im internen Speicher ist kein Speicherplatz mehr verfügbar und es können somit keine neuen Daten mehr gespeichert werden.	Die Karte einsetzen oder nicht benötigte Daten löschen. Sie sollten vor dem Löschvorgang wichtige Bilddaten auf der Karte oder einem Computer speichern.
	Auf der Karte ist kein Speicherplatz mehr verfügbar und es können somit keine neuen Daten mehr gespeichert werden.	Die Karte auswechseln oder nicht benötigte Daten löschen. Laden Sie wichtige Bilder vor dem Löschen auf einen Computer herunter.
() KEINE BILDER	Es sind keine Bilder im internen Speicher oder auf der Karte vorhanden.	Weder im internen Speicher noch auf der Karte sind Bilder gespeichert. Stellen Sie eine oder mehrere Aufnahmen her.
	Das ausgewählte Bild kann auf dieser Kamera nicht angezeigt werden.	Verwenden Sie eine Bildverarbeitungssoftware, um sich das Bild auf einem Computer anzusehen. Wenn sich diese Funktion nicht ausführen lässt, ist die Bilddatei beschädigt.
Bild bearbeiten n. möglich	Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, sowie bereits bearbeitete oder korrigierte Bilder können nicht bearbeitet oder korrigiert werden.	Verwenden Sie Bildverarbeitungssoftware zum Bearbeiten dieser Bilder.
KARTENFACH OFFEN	Der Akku-/Kartenfachdeckel ist offen.	Schließen Sie den Akku-/ Kartenfachdeckel.
BATTERIE LEER	Die Akkuleistung ist erschöpft.	Setzen Sie neue Batterien ein. Oder laden Sie sie auf, wenn Sie die wiederaufladbare Batterie verwenden.
KARTE EINR. KARTE REINGEN KARTE FORMAT EINST.+(DR)	Die Karte wird von der Kamera nicht erkannt. Oder die Karte ist nicht formatiert.	 Wählen Sie [KARTE REINIGEN] und drücken Sie . Nehmen Sie die Karte heraus und reinigen Sie den Kontaktbereich mit einem weichen, trockenen Tuch. Wählen Sie [KARTE FORMAT.] ▶ [JA], und drücken Sie anschließend . Alle Daten auf der Karte werden gelöscht.
AUSSCHATTEN FORMATEREN ENST-OK	Es ist ein Fehler im internen Speicher aufgetreten.	Wählen Sie [FORMATIEREN] ► [JA], und drücken Sie anschließend . Alle Daten im internen Speicher werden gelöscht.
ل KEINE VERB.	Die Kamera ist nicht richtig am Drucker bzw. Computer angeschlossen.	Trennen Sie die Kamera vom Drucker und stellen Sie die Verbindung erneut und korrekt her.

Monitoranzeige	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
KEIN PAPIER	Im Drucker muss Papier nachgefüllt werden.	Befüllen Sie den Drucker mit neuem Papier.
	Der Tintenvorrat des Druckers ist erschöpft.	Tauschen Sie die Tintenpatrone des Druckers aus.
	Im Drucker ist es zu einem Papierstau gekommen.	Beseitigen Sie den Papierstau im Drucker.
EINST. GEÄND.	Das Papierfach Ihres Druckers wurde entfernt oder der Drucker wurde bedient, während Sie Einstellungen an der Kamera geändert haben.	Bedienen Sie den Drucker nicht, während Sie Einstellungen an der Kamera ändern.
	Beim Drucker und/oder der Kamera ist ein Fehler aufgetreten.	Schalten Sie die Kamera und den Drucker aus. Überprüfen Sie den Drucker und beseitigen Sie alle vorhandenen Probleme, bevor Sie ihn wieder einschalten.
DR. N. MÖGL.	Bilder, die auf anderen Kameras abgespeichert wurden, können möglicherweise nicht über diese Kamera ausgedruckt werden.	Verwenden Sie zum Ausdrucken einen Computer.

Funktionen, die in den Aufnahmemodi und Motivprogrammen zur Verfügung stehen

Einige Funktionen können in bestimmten Aufnahmemodi nicht eingestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Funktionen, die in den Aufnahmemodi zur Verfügung stehen

Aufnahmemodus									SCENE				
Funktion	AUTO	Ρ	() () ()		£2 ₽	* :	* * 1	中國會	*	ä		と	Siehe Seite
	<	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	S. 14
*	<	~	~	-	~	-	~	~	-	-	-	_*1	S. 15
si	<	~	~	-	~	-	~	~	-	-	-	-	S. 15
હ	<	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	S. 15
\$	~	~	~	~	_*2	~	~	_*2	~	_*2	_*2	_*2	S. 15
Zoom	~	~	~	~	~	~	~	~	-	~	~	~	S. 16
BILDQUAL.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	_*3	S. 20
ISO	-	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S. 21
	-	~	~	~	-	~	~	~	~	~	~	-	S. 22
∳ (Film)	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	-	S. 22
PANORAMA	-	~	~	~	-	~	~	~	~	~	~	-	S. 22
GESICHT ERK	-	~	~	~	-	~	~	~	~	~	-	~	S. 23

*1 Der Aufnahmemodus wird fest auf [] eingestellt.

*2 [4] ist fest auf [3] eingestellt.

*3 [BILDQUAL.] ist fest auf [VGA] eingestellt.

Anhang

Kamerapflege

Reinigen der Kamera

Reinigung des Außengehäuses:

 Vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen. Falls die Kamera stark verschmutzt ist, tauchen Sie einen Lappen in leicht seifenhaltiges Wasser und wringen Sie ihn danach gut aus. Wischen Sie die Kamera mit dem feuchten Lappen ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch. Wenn Sie die Kamera zuvor am Strand benutzt haben, verwenden Sie ein Tuch, das Sie zuvor in klares Wasser getaucht und gut ausgewrungen haben.

LCD-Monitor:

· Vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen.

Objektiv:

 Vorhandenen Staub mit einem im Fachhandel erhältlichen Blasebalgpinsel entfernen und anschließend mit Linsenreinigungspapier nachreinigen.

Akku/Ladegerät:

· Vorsichtig mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.

l Hinweis

- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie Benzin, Alkohol oder ein chemisch vorbehandeltes Tuch.
- · Auf verschmutzten Objektiven kann sich auf Dauer Schimmel bilden.

Aufbewahrung

- · Legen Sie regelmäßig den Akku ein und testen Sie die Kamerafunktionen.

l Hinweis

 Bewahren Sie die Kamera nicht an Orten auf, an denen chemische Produkte verwendet werden, da dies zu Korrosion f
ühren kann.

Batterien

 Außer den mit der Kamera mitgelieferten Batterien können auch die folgenden Batterietypen benutzt werden. Wählen Sie die Stromquelle, welche der jeweiligen Aufnahmesituation am besten entspricht.

Alkali-Batterien/Oxyride-Batterien Typ AA

Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Batterien die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen je nach Batteriehersteller und Aufnahmebedingungen stark schwanken kann.

NiMH-Akkus Typ AA (wiederaufladbar)

NiMH-Akkus von Olympus sind wiederaufladbar und wirtschaftlich. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Batterie-Ladegeräts.

- Lithium-Akkus (CR-V3) und manganhaltige (Zink-Kohlenstoff-) Batterien vom Typ AA können nicht verwendet werden.
- Die Leistungsaufnahme der Kamera hängt von den benutzten Funktionen ab.
- Bei den nachfolgenden Bedingungen wird kontinuierlich Batteriestrom verbraucht, so dass die Batterien schnell erschöpft sind.
 - Die Zoom-Funktion wird häufig benutzt.
 - Der Auslöser wird im Aufnahmemodus häufig halb durchgedrückt, wodurch der Autofokus-Modus aktiviert wird.
 - Der Monitor verbleibt für längere Zeit aktiviert.
 - Die Kamera ist an einem Computer oder Drucker angeschlossen.
- Die Nutzungsdauer der Akkus schwankt je nach Akkutyp, Hersteller, Aufnahmebedingungen usw. erheblich. Daher kann es vorkommen, dass sich die Kamera unvermittelt ausschaltet, ohne zuvor einen Warnhinweis für geringe Akkuleistung anzuzeigen, oder dass der Warnhinweis für geringe Akkuleistung früher als üblich angezeigt wird.

Nützliche Einsatzmöglichkeiten für das Zubehör

Die Karte

Bilder können auf der optionalen Karte gespeichert werden.

Der interne Speicher und die Karte sind das Äquivalent zu einem normalen Film, den Sie ansonsten zum Speichern von aufgenommenen Bildern in eine Kamera einlegen.

Die im internen Speicher oder auf der Karte gespeicherten Bilddaten können mit der Kamera einfach gelöscht oder auf einem Computer bearbeitet werden.

Im Gegensatz zu tragbaren Speichermedien kann der interne Speicher weder entfernt noch ausgetauscht werden. Sie können die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder erhöhen, indem Sie eine Karte mit einer größeren Speicherkapazität verwenden.

- 1 Indexbereich
 - Verwenden Sie diesen Bereich, um den Inhalt der Karte zu notieren.
- (2) Kontaktbereich An dieser Stelle werden die Daten der Kamera an die Karte weitergegeben. Nicht auf diesen Bereich fassen.

Kompatible Karten

xD-Picture Card (16MB - 2GB) (Type H/M, Standard)

Gebrauch des internen Speichers oder der Karte

Sie können auf dem LCD-Monitor jeweils bestätigen, ob Sie entweder den internen Speicher oder die Karte für die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen verwenden möchten.

Aufnahmemodus



Speicheranzeige (M): Bei Verwendung des internen Speichers Kein Symbol: Bei Verwendung einer Karte |



Wiedergabemodus



Hinweis

 Öffnen Sie nicht den Akku-/Kartenfachdeckel, während die Schreibanzeige blinkt, da die Anzeige darauf hinweist, dass Daten gelesen oder geschrieben werden. Die Daten im internen Speicher oder auf der Karte könnten dadurch beschädigt und der interne Speicher oder die Karte unbrauchbar werden.

SICHERHEITSHINWEISE



DIESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN, AUSEINANDER NEHMEN ODER BEI HOHER FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.

Allgemeine Vorsichtsmaßregeln

Die Benutzerdokumentation sorgfältig lesen — Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.

Reinigung — Trennen Sie dieses Produkt vor jeder Reinigung vom Netz. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.

Zubehör — Ausschließlich von Olympus empfohlenes Zubehör verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nässe und Feuchtigkeit — Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

Stromversorgung — Es dürfen ausschließlich geeignete Stromquellen entsprechend des am Produkt angebrachten Typenschildes verwendet werden.

Fremdkörper — Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstände in das Produktinnere, gelangen. Andernfalls können Sie Verletzungen davontragen.

Hitze — Dieses Produkt niemals in der N\u00e4he von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizk\u00f6rper, Ofen, Bel\u00fcftungs\u00f6ffnungen etc.) und Ger\u00e4ten (z. B. Hochleistungsverst\u00e4rker etc.) betreiben oder aufbewahren.

Sicherheitshinweise bei der Produkthandhabung

ACHTUNG

 Die Kamera niemals in der N\u00e4he von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
 Richten Sie niemals den Blitz oder die LED (Leuchtdiode) aus geringer Entfernung auf Personen (insbesondere Kleinkinder oder S\u00e4uglinge usw.). Entfernung mit Blitz fotografieren.

- Sie müssen Sie mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.
 - Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
 - Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
 - · Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
 - · Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
 - · Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.

 Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
 Die Kamera niemals an Orten verwenden, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.

🛆 vorsicht

Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt werden.

• Es besteht Feuergefahr und Sie können Brandverletzungen davontragen.

Die Kamera niemals mit nassen Händen halten oder bedienen.

- Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten können.
 - Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerät betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Überhitzung mit Feuergefahr auftreten.

Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.

- Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
 - Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
 - Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.

Den Trageriemen vorsichtig handhaben.

 Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen und dadurch schwere Schäden verursachen.

Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batterieflüssigkeit sowie das Überhitzen, Entzünden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

\land GEFAHR

- · Ausschließlich NiMH-Akkus und geeignete Ladegeräte der Marke Olympus verwenden.
- Akkus niemals stark erwärmen oder verbrennen.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Ber
 ührung mit metallischen Gegenst
 änden (wie Schmuck, B
 üroklammern, N
 ägel usw.) kommen.

- Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Heizquelle usw. ausgesetzt sind.
- Sorgfältig alle Vorschriften zur Akkuhandhabung beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Niemals Akkus zerlegen, umbauen oder die Batteriepole verlöten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- Åkkus stets so aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. Falls ein Kind einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.

\land ACHTUNG

Akkus stets trocken halten.

- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Niemals gleichzeitig Batterien unterschiedlicher Ausführung (neue und gebrauchte Batterien, geladene und ungeladene Akkus, Batterien verschiedener Hersteller oder Leistung etc.) verwenden.
- Laden Sie keine Alkali- oder Lithium-Batterien, die nicht wiederaufladbar sind.
- Den Akku vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Niemals Batterien verwenden, bei denen der Schutzmantel vollständig oder teilweise entfernt oder beschädigt ist. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten, oder die Batterie kann sich entzünden. Hierbei besteht Verletzungsgefahr.

νorsicht

- Die Batterien nicht unmittelbar nach dem Gebrauch der Kamera entnehmen. Bei längerem Gebrauch können sich die Batterien stark erwärmen.
- · Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst die Batterien entnehmen.



- Falls NiMH-Akkus innerhalb der zulässigen Ladedauer nicht aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht mehr verwenden.
- Niemals eine Batterie verwenden, der Risse aufweist oder anderweitig beschädigt ist.
- Falls während des Gebrauchs an die Batterie Farb-, Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden.
- Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- · Batterien niemals heftigen Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen aussetzen.
- Olympus NiMH-Akkus (in einigen Regionen mitgeliefert) sind ausschließlich f
 ür den Gebrauch in Olympus Digitalkameras vorgesehen. Sie d
 ürfen nicht in anderen Ger
 äten verwendet werden.
- NiMH-Akkuš (in einigen Regionen mitgeliefert) vor dem ersten Gebrauch oder nach langer Lagerung stets erst aufladen.
- Batterien (in einigen Regionen mitgeliefert) stets zusammen in Gruppen (2 oder 4) aufladen.
- In einigen Fällen haben Älkalibatterien eine kürzere Lebensdauer als NiMH-Akkus. Alkalibatterien weisen Leistungsschwankungen und insbesondere bei der Einwirkung niedriger Temperaturen starke Leistungseinbußen auf. Der Gebrauch von NiMH-Akkus wird empfohlen.
- CR-V3-Batterieblöcke und AA-Mangan (Zinkkohle)-Batterien dürfen nicht für diese Kamera verwendet werden.

- Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird, sollten die Kamera und Ersatzbatterien nach Möglichkeit stets warm gehalten werden. Batterie-Leistungseinbußen, die auf die Einwirkung niedriger Temperaturen zurückzuführen sind, treten nicht mehr auf, wenn die Batterien erneut normale Temperaturen erreichen. Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen Sicherheitshinweise bei der Batteriehandhabung.
- Empfohlene Umgebungstemperaturen für NiMH-Akkus:

Betrieb	0°C bis 40°C
Ladebetrieb	0°C bis 40°C
Lagerung	20°C bis 30°C

- Werden Batterien au
 ßerhalb dieser Temperaturbereiche benutzt, aufgeladen oder gelagert, kann sich die Batterielebenszeit verk
 ürzen und es k
 önnen Batterie-Leistungseinbu
 ßen auftreten. Wenn die Kamera f
 ür l
 ängere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst die Batterien entnehmen.
- Vor dem Gebrauch von NiMH- oder NiCd-Batterien stets erst die zugehörige Gebrauchsanweisung lesen.
- Die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen schwankt in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen und den verwendeten Batterien.
- Bei längeren Reisen, insbesondere in entlegene Regionen und Länder, sollten ausreichend Ersatzbatterien mitgeführt werden. Die erforderlichen Batterien können ggf. nur schwer oder nicht erhältlich sein.

Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen

- Diese Kamera enthält Hochpräzisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung für längere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:
 - Ort mit hohen/er Temperaturen/Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Direktes Sonnenlicht, Strände, verschlossene Autos oder in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder Luftbefeuchtern.
 - Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
 - Orte, an denen sich Sprengkörper sowie leicht entflammbare Materialien, Flüssigkeiten oder Gase befinden.
 - Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind (Badezimmer, vor Witterung ungeschützte Orte usw.). Beim Gebrauch von spritzwasserfesten Produkten bitte stets das zugehörige Referenzhandbuch lesen.
 - Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- · Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen heftigen Erschütterungen aussetzen.
- Bei der Verwendung eines Stativs die Position der Kamera mittels des Stativkopfes ausrichten. Nicht die Kamera selbst drehen.
- · Berühren Sie die niemals die elektrischen Kontakte der Kamera.
- Niemals das Objektiv starker Druck- oder Zubelastung aussetzen.
- Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezüglich der Eignungseinschränkungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.

LCD-Monitor

- Den LCD-Monitor stets vorsichtig handhaben. Bei Gewalteinwirkung kann der LCD-Monitor beschädigt werden und/oder es kann im Wiedergabemodus zu Bildbeeinträchtigungen oder ausfall kommen.
- Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn der LCD-Monitor schräg gehalten wird, können an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.
- Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen kann sich die Einschaltung des LCD-Monitors verzögern oder es können kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten. Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist es nützlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der LCD-Monitor aufgrund der niedrigen Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.

Rechtshinweise

- Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus dem sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren, oder für Forderungen Dritter, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren.
- Olympus leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Löschung von Bilddaten herrühren.

Haftungsausschluss

- Olympus übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend inbegriffen, für den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt des Textmaterials oder der Software, und übernimmt keinerlei Haftung für die stillschweigend angenommene Gewähr bezüglich der Marktgängigkeit oder Eignung für jedweden Zweck oder für jedwede Folgeschäden, Begleitschäden oder indirekte Schäden (einschließlich, doch nicht beschränkt auf Schäden durch Geschäftsverlust, Geschäftsausfall oder Verlust von Geschäftsionen), die aus dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch des Textmaterials oder der Software oder dieses Geräts herrühren. In einigen Ländern sind die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für Folge- und Begleitschäden nicht zulässig. In diesem Fall treffen die diesbezüglichen obigen Angaben nicht zu.
- · Alle Rechte für dieses Textmaterial liegen bei Olympus.

Zu Ihrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoßen. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschütztem Material herrühren.

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software dürfen nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und -abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Olympus verwendet werden. Olympus übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen herrühren. Olympus behält sich das Recht vor, die Ausführung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software ohne Vorankündigung zu ändern.

Für Kunden in Europa



Das (CE)-Zeichen bestätigt, das dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem (CE)-Zeichen versehene Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.

X

Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.

Garantiebedingungen

- 1. Wenn dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren, nachdem es bei einem autorisierten Olympus-Händler im Geschäftsgebiet der Olympus Imaging Europa GmbH, wie auf der Website http:// www.olympus.com festgelegt, erworben wurde, einen Defekt aufweist, obwohl es ordnungsgemäß (gemäß den mitgelieferten schriftlichen Pflege- und Bedienungsanleitungen) verwendet wurde, wird das Produkt kostenlos instandgesetzt oder nach Entscheidung von Olympus ersetzt. Um diese Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde das Produkt und diese Garantiekarte vor Ablauf des zweijährigen Gewährleistungszeitraums bei dem Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder bei einer anderen Olympus-Kundendienststelle im Geschäftsgebiet der Olympus Imaging Europa GmbH, wie auf der Website http://www.olympus.com festgelegt, abgeben. Während des einjährigen Gewährleistungszeitraums der weltweiten Gewährleistung kann der Kunde das Produkt bei einer beliebigen Olympus-Kundendienststellen existieren.
- Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum Olympus-Händler oder zum Olympus-Kundendienst zu transportieren und ist f
 ür alle anfallenden Transportkosten verantwortlich.
- Innerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den folgenden Fällen dennoch Kosten f
 ür Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt:
 - (a) Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung (anders als die Hinweise in der Bedienungsanleitung) zurückzuführen sind.
 - (b) Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung etc. die nicht von einer Olympus-Kundendienstelle vorgenommen wurden, zurückzuführen sind.
 - (c) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Transport, auf Fall oder Erschütterungen etc. nach dem Kaufdatum zurückzuführen sind.
 - (d) Für Schäden, die auf Feuer, Erbeben, Überschwemmung, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umwelteinflüsse oder nicht vorschriftsgemäße Spannungsversorgung zurückzuführen sind.
 - (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (bei besonders hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung etc. zurückzuführen sind.
 - (f) Für Schäden, die auf verbrauchte Batterien etc. zurückzuführen sind.
 - (g) Für Schäden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen sind.
 - (h) Wenn diese Garantieurkunde nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt werden kann.
 - (i) Wenn die Eintragungen dieser Garantieurkunde bei den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des Kaufdatums, Kundennamen, Händlernamen, zur Seriennummer etc. verändert wurden.
 - (j) Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann.
- 4. Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich f
 ür das Produkt selbst. Andere Teile, wie Tragetasche, Tragegurt, Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.
- 5. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zu der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschäden oder verluste jedweder Art für den Kunden, die durch einen Defekt dieses Geräts hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für den Verlust von und/oder Schäden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstige Ausrüstungen und Zubehörteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder für Gewinnausfall oder Einbußen jedweder Art, die aus einer Verzögerung der Reparaturarbeiten oder dem Verlust von Daten herrühren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.

Hinweise zur Ausfertigung der Garantieurkunde

- 1. Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die Garantieurkunde seitens Olympus oder eines autorisierten Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise enthalten. Vergewissem Sie sich daher, dass Ihr Name, der Händlername, die Seriennummer und das Kaufdatum (Tag, Monat, Jahr) vollständig und gut leserlich eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag bzw. Kaufbeleg (einschließlich Händlername, ader Seriense, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantieurkunde beigefügt sind. Olympus behält sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu verweigern, falls die Eintragungen in der Garantieurkunde unvollständig oder unleserlich sind oder die oben genannten Dokumente nicht beigefügt bzw. die darin enthaltenen Eintragungen unvollständig oder unleserlich sind.
- Es wird keine Ersatz-Garantieurkunde ausgestellt! Bewahren Sie diese Garantieurkunde daher sorgfältig auf.
- Informationen über das internationale Netzwerk autorisierter Olympus-Kundendienststellen finden Sie auf der Website http://www.olympus.com.

Warenzeichen

- · IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- · Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
- · xD-Picture Card™ ist ein Warenzeichen.
- Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm "Design Rule for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Kamera

Produkttyp	:	Digitalkamera (zur Bildaufzeichnung und -anzeige)
Aufnahmesystem		
Einzelbilder	:	Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Übereinstimmung mit der DCF- Norm "Design rule for Camera File system")
Gültige Standards	:	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Tonaufzeichnung bei Einzelbildern	:	Wave-Audioformat
Filme	:	AVI Motion JPEG
Speicher	:	Interner Speicher
		xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (Type H/M, Standard)
Anzahl der effektiven Pixel	:	8.000.000 Pixel
Bildwandler	:	1/2,5 Zoll CCD-Chip (primärer Farbfilter), 8.400.000 Pixel (brutto)
Objektiv	:	Olympus-Objektiv 6,2 bis 31,0 mm, f3,2 bis 4,8 (entspricht 37 bis 185 mm bei einer 35 mm Kamera)
Belichtungsmessung	:	Mittenbetonte Messung
Verschlusszeit	:	4 bis 1/2000 Sek.
Aufnahmebereich	:	0,4 m bis ∞ (W), 0,7 m bis ∞ (T) (Normal) 0,2 m bis ∞ (W), 0,5 m bis ∞ (T) (Nahaufnahmemodus) 0,05 m bis ∞ (Super-Nahaufnahmemodus)
Monitor	:	2,5 Zoll TFT Farb-LCD-Monitor mit 154.000 Punkten
Anschlussbuchsen	:	USB-Anschluss, A/V OUT-Eingang (Multi-Connector)
Automatisches Kalendersystem	:	2000 bis 2099
Umgebungsbedingungen		
Temperatur	:	0°C bis 40°C (Betrieb)/ -20°C bis 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	:	30% bis 90% (Betrieb)/10% bis 90% (Lagerung)
Spannungsversorgung	:	2 Batterien/Akkus Typ AA (Oxyride-Batterien/Alkali-Batterien/ NiMH-Akkus)
Abmessungen	:	93,0 mm (B) × 61,7 mm (H) × 30,5 mm (T) (ohne Gehäusevorsprünge)
Gewicht	:	140 g ohne Akku und Karte

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Bezeichnung der Teile

Kamera



Aufnahmemodus





	Funktion	Anzeigen	Siehe Seite
1	Aufnahmemodus	嗮, P, 💽, 🏊, 🛂, 🖎, 😰, usw.	S. 12
2	Blitzmodus	(●), \$\$, (\$)	S. 15
3	Lautlos-Modus	89	S. 23
4	Nahaufnahmemodus Super- Nahaufnahmemodus	у sz	S. 15
5	Akkuladezustand	🛢 = volle Leistung, 🔋 = Laden Sie den Akku auf	S. 44
6	Blitzbereitschaft Kamerabewegungs- Warnung/Blitzladebetrieb	(Leuchtet)(Blinkt)	S. 38
7	AF-Markierung	r 7 L J	S. 8
8	Tonaufnahme	Ŷ	S. 22
9	Anzahl der speicherbaren Einzelbilder Verbleibende Aufnahmezeit	4 00:34	S. 10 S. 13
10	Aktueller Speicher	(I) (Die Bilder werden im internen Speicher abgelegt), Kein Symbol (Die Bilder werden auf der Speicherkarte abgelegt)	S. 47
11	Selbstauslöser	ও	S. 15
12	Verschlusszeit/ Blendenwert	1/1000 F3.2, usw.	S. 8
13	Belichtungskorrektur	-2.0 - +2.0	S. 14
14	Komprimierung	NORMAL), FINE (FEIN)	S. 20
15	Bildgröße	8m), 5m), 16:9), VGA), usw	S. 20
16	ISO	ISO100, ISO400, usw.	S. 21

Wiedergabemodus



	Funktion	Anzeigen	Siehe Seite
1	Lautlos-Modus		S. 23
2	Druckvorauswahl/Anzahl der Ausdrucke	凸×10	S. 31
3	Tonaufnahme		S. 22
4	Schreibschutz	OF	S. 25
5	Akkuladezustand	🗓 = volle Leistung, 🗊 = Laden Sie den Akku auf	S. 44
6	Verschlusszeit/ Blendenwert	1/1000 F3.2, usw.	S. 8
7	Belichtungskorrektur	-2.0 - +2.0	S. 14
8	Bildgröße	8m), 5m), 16:9), VGA), usw.	S. 20
9	Dateinummer	FIE 100-0004	-
10	Anzahl der Bilder Spielzeit/ Gesamtspielzeit	4 00:14/00:34	– S. 11
11	Aktueller Speicher	(M) (Zeigt die im internen Speicher vorhandenen Bilder an), Kein Symbol (Zeigt die auf der Speicherkarte vorhandenen Bilder an)	S. 47
12	Komprimierung	NORMAL), FINE (FEIN)	S. 20
13	ISO	ISO100, ISO400, usw.	S. 21
14	Datum und Zeit	2008.08.26 12:30	S. 28

Index

Bezeichnung der Teile 56
Α
Akku
Akkuladezustand 57
ALLES DR
ALLES LÖSCHEN 26
Anpassen der LCD-Monitor-Helligkeit
27
Anzahl der speicherbaren Einzelbilder 41
Aufhellblitz 4
Aufnahme von Einzelbildern 10
Aufnahme von Movies 🕰 10, 13
Aufnahmemodus 10, 13, 16, 45, 57
Aufnehmen III
Aufnehmen von Movies mit oder ohne
Ton 🌒 22
Aufnehmen von Ton bei Einzelbildern 🖢 22
AUKTION >
AUSLÖSERTON
Auswählen einer Sprache 🚱 🗐
AUTO (AUTO)
AUTO (ISO)
Auto-Blitz AUTO
Autofokus
AV-Kabel

в

	28
	46
	24
	18
	40
	9
24, 31,	32
	25
	29
	20
	24
	20
	26
8,	10
	15
	15
()	15
	38
	15
	24, 31, 8,

DATEINAME	
Dateiname	
DATENSICHER.	
Datum und Zeit 🕘	6, 28, 38
DIASHOW	23, 24
Digitalzoom	13, 16
Direktes Ausdrucken	
DOKUMENTE 😰	12
DPOF	31

Druckbezogene Einstellungen []
E EINF. DRUCK
FFehlermeldungen44FEUERWERK12FORMATIEREN26Funktionsmenü14
GES.INDEX
H Halb nach unten drücken 8, 10 Hauptmenü 18
Indexwiedergabe 17 INDIVID. DRUCK 30 Informationsanzeige 13 INNENAUFNAHME 22 Interner Speicher 26, 41, 43, 47 ISO 21
K 21 KAMERAMENÜ 21 Kamerawarnton ■)) 27 Karte 31, 41, 47 KARTE FORMAT 26 KERZENLICHT 12

DRUCKAUSWAHL 凸...... 24, 30

L

LAUTLOS MODUS 🕅	23
LAUTSTÄRKE	11
LAUTSTÄRKE	27
LCD-Monitor 10, 27,	57
LÖSCHEN	25

Kontinuierliche Aufnahmedauer 41

м

MEHRF.DR	30
MEIN FAVORIT	23
Menü	18
Menüanleitung	14
MENÜFARBE	27
Menüs EINRICHTEN	26

Ν

NACHT+PERSON *:	12
Nahaufnahmemodus 😴	15
NiMH-Akkus	46
NTSC	28

ο

0	
OLYMPUS Master	34
Optischer Zoom 13,	16
P	

r	
PAL	28
PANORAMA	22
PC	35
PictBridge	29
PIXEL KORR.	27
P (Programm Auto)	5

R

RUECKST.	 21, 42

s

0
SCENE (Aufnahmesituation) 5, 12, 21
Schare 8, 10, 39
Scharfespeicher
Schreibschutz Om
Selbstauslöser 🔌 15
SELBSTPORTRAT 🕰 12
Sleep-Modus 38
SONNENUNTERGANG 📸 12
SOUND
SPEISEN [] 12
Spielzeit/Gesamtaufnahmezeit 11
SPORT %
Super-Nahaufnahmemodus st 15
т
TON EINSTELLUNG
Trageriemen
U
USB-Kabel 3, 29, 34, 35, 37
V
Verschlusszeit
VIDEOSIGNAL
VITRINE 12
Vollständig nach unten drücken 8 10

w

Wiedergabe auf einem Fernsehgerät Wiedergabe einzelner Bilder Wiedergabe mit	28 17
Ausschnittsvergrößerung Q Wiedergabemodus 🕒	17 58 23
X xD-Picture Card 22, 41,	47
Z Zoom	16



http://www.olympus.com/

- OLYMPUS IMAGING CORP. -

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA. Tel. 484-896-5000

Technische Unterstützung (USA)

24h Automatische Online-Hilfe: http://www.olympusamerica.com/support Telefonischer Informationsdienst: Tel. 1-888-553-4448 (gebührenfrei)

Unser telefonischer Kundendienst ist zwischen 08.00 und 22.00 Uhr erreichbar. (Montags - Freitags) ET http://olympusamerica.com/contactus Olympus Software-Updates finden Sie unter: http://www.olympusamerica.com/digital

= Olympus Imaging Europa GMBH =

Geschäftsanschrift: Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Lieferanschrift: Bredowstraße 20. 22113 Hamburg. Deutschland

Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland

Technische Unterstützung für Kunden in Europa:

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com oder rufen Sie unsere GEBÜHRENFREIE HOTLINE AN*: 00800 - 67 10 83 00

für Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser Hotline nicht ermöglichen oder eine zusätzliche Vorwahlnummer für +800-Nummern verlangen.

Für alle anderen europäischen Länder, die nicht auf dieser Seite erwähnt sind oder wenn Sie die oben genannten Nummer nicht erreichen können, wählen Sie bitte die folgenden Nummern: GEBÜHRENPFLICHTIGE HOTLINES: +49 180 5 - 67 10 83 oder

+49 40 - 237 73 4899

Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils Montags - Freitags zwischen 09.00 und 18.00 Uhr MEZ (mitteleuropäischer Zeit) erreichbar.