OLYMPUS

câmara digital **E - M5**

Manual de Instruções



ĺnd	ice	
<u>1.</u>	Fotografia básica/opções mais utilizadas	_
2.	Outras opções de disparo	
3.	Disparo com flash	
4.	Gravar e ver vídeos	
5.	Opções de reprodução	
6.	Enviar e receber imagens	
7.	Utilizar o OLYMPUS Viewer 2	
8.	Imprimir imagens	
9.	Configuração da câmara	
10.	Personalizar as definições da câmara	
11.	Informações	
12.	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	

Guia básico

- Obrigado por ter adquirido uma câmara digital Olympus. Antes de utilizar a sua nova câmara, leia atentamente este manual de modo a usufruir de um excelente desempenho da sua câmara e de uma duração prolongada. Mantenha este manual num local seguro para futura referência.
- Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, tire fotografias de teste, de modo a familiarizar-se com a câmara.
- As ilustrações do ecrã e da câmara apresentadas neste manual foram produzidas durante as fases de desenvolvimento e poderão diferir do produto em si.
- O conteúdo deste manual é baseado na versão de firmware 1.0 desta câmara. Se se verificarem adições e/ou modificações das funções devido à actualização do firmware da câmara, o conteúdo será diferente. Para informações mais actuais, por favor, visite a página de Internet da Olympus.

Registe o seu equipamento em www.olympus-consumer.com/register e obtenha benefícios adicionais da Olympus!

■ Este aviso está relacionado com a unidade de flash fornecida e principalmente direccionado aos utilizadores na América do Norte.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- · Read and understand all instructions before using.
- Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- · Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged until it has been examined by qualified service personnel.
- · Let flash cool completely before putting away.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Indicações utilizadas neste manual

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual.

🕐 Atenção	Informações importantes sobre situações que podem provocar falhas ou problemas de funcionamento. Também alerta para acções que devem ser completamente evitadas.
🗹 Notas	Aponta para a nota ao utilizar a câmara.
& Sugestões	Informações úteis e conselhos que o ajudarão a tirar o melhor proveito da sua câmara fotográfica.
R ^A	Páginas de referência que descrevem detalhes ou informações relacionadas.

Conteúdo da embalagem

Os seguintes itens estão incluídos juntamente com a câmara. Se algum estiver em falta ou danificado, contacte o revendedor onde adquiriu a câmara.



Carregar e colocar a bateria

Carregar a bateria. 1

A carregar

concluído Erro de



(!) Atenção

- Desligue o carregador quando o carregamento estiver concluído.
- Colocar a bateria.



3 Fechar a tampa do compartimento da bateria.

Retirar a bateria

Desligue a câmara antes de abrir ou fechar a tampa do compartimento da bateria.

Para retirar a bateria, empurre o travão na direcção da seta e remova-a.

(!) Atenção

 Contacte um distribuidor autorizado ou um centro de assistência técnica se for incapaz de retirar a bateria. Não force.

🗭 Notas

· Recomenda-se ter à disposição uma bateria suplente em sessões fotográficas prolongadas para a eventualidade de a bateria utilizada precisar de ser carregada.

Inserir e remover cartões

1 Inserir o cartão.

- Abra a tampa da abertura para cartão.
- Deslize o cartão até que se encaixe em posição. I R «Informações básicas sobre o cartão» (P. 103)

🕐 Atenção

 Antes de colocar ou remover o cartão, desligue a câmara.



2 Fechar a tampa da abertura para cartão.

· Feche a tampa até ouvir um estalido.

🕐 Atenção

• Certifique-se de fechar a tampa da abertura para cartão antes de utilizar a câmara.

Retirar o cartão

Ao pressionar ligeiramente o cartão inserido, este é ejectado. Puxe o cartão para fora.

🕐 Atenção

 Não retire a bateria ou o cartão enquanto o indicador de gravação do cartão (P. 31) estiver ligado.



Cartões Eye-Fi

- Utilize um cartão Eye-Fi de acordo com as leis e regulamentos do país onde utilizará a câmara.
- Retire o cartão Eye-Fi da câmara ou seleccione [Desl.] para [Eye-Fi] (P. 93) em aeronaves e outros lugares onde a utilização é proibida.
- Os cartões Eye-Fi podem ficar quentes durante a utilização.
- · A drenagem da bateria pode aumentar quando cartões Eye-Fi forem utilizados.
- A resposta da câmara pode ficar lenta quando cartões Eye-Fi forem utilizados.

Colocar uma objectiva na câmara

Coloque uma objectiva na câmara.



- Alinhe a marca de colocação da objectiva (vermelha) da câmara com a marca de alinhamento (vermelha) da objectiva e, em seguida, insira a objectiva na câmara.
- Rode a objectiva no sentido indicado pela seta até ouvir um estalido.

🕐 Atenção

- · Certifique-se de que a câmara está desligada.
- Não prima o botão de libertação da objectiva.
- Não toque no interior da câmara.
- Retire a tampa da objectiva.



Utilizar objectivas com o interruptor UNLOCK

Não é possível utilizar objectivas retrácteis com um interruptor UNLOCK enquanto a objectiva estiver recolhida.

Rode o anel de zoom na direcção da seta (1) para expandir a objectiva (2).

Para recolher novamente a objectiva, rode o anel de zoom na direcção da seta (4) e faça deslizar o interruptor UNLOCK (3).

Retirar a objectiva da câmara

Mantendo o botão de libertação da objectiva premido, rode a objectiva no sentido indicado pela seta.

Competitivas intermutáveis» (P. 104)



Botão de libertação da objectiva



1 Retire a tampa do terminal da unidade de flash e monte o flash na câmara.

 Deslize a unidade de flash completamente para dentro, parando quando a mesma entrar em contacto com a parte posterior da sapata e estiver firmemente no lugar.



Remover a unidade de flash

Prima o comutador UNLOCK enquanto retira a unidade de flash.

Comutador UNLOCK



Ligar a câmara

1 Rode o interruptor **ON/OFF** para a posição ON para ligar a câmara.

- Quando a câmara está ligada, o ecrã irá ligar-se.
- Para desligar a câmara, rode o interruptor ON/OFF para OFF.
- 2 Defina o selector de modo para HAUTO.



Visor Óptico (P. 30) O visor óptico é ligado e o ecrã é desligado automaticamente quando o utilizador olha através do visor óptico.



Ecrã

O super painel de controlo (P. 22) será apresentado.



Ajustar o foco do visor óptico

Olhe através do visor óptico e rode o selector até que a imagem fique nitidamente focada.





As informações sobre a data e a hora são gravadas no cartão, juntamente com as imagens. O nome do ficheiro também é incluído com a informação sobre a data e a hora. Certifique-se de que configura correctamente a data e a hora antes de utilizar a câmara

- Visualize os menus.
 - · Prima o botão MENU para visualizar os menus.



- 2 Seleccione [①] no separador [٢] (configuração).
 - Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [**f**] e prima ▷.
 - Seleccione [④] e prima ▷.





Cancel MEN

Menu de Disparo 1

Menu de Configuração

A hora é visualizada no formato de 24 horas.

4:3

Desl.

Def OK

5seg.

Def OK

A/M/D

Português(Pt) £±0 ☆±0

Aspecto Da Imagem

Teleconversor Digital

Conf Cartão **D**2

Þ 4

ŧ,

Ý Retroceder MENU

Ver Grav

Firmware

♣/🗣 Ver Menu

Preparativos para fotografar

3 Defina a data e a hora.

- Utilize $\Delta \nabla$ para alterar o item seleccionado.
- Utilize △∇ para seleccionar o formato da data

4 Guarde as definições e saia.

- Prima (k) para definir o relógio da câmara e saia do menu principal.
- Prima o botão MENU para sair dos menus.

Nomes dos componentes

Câmara fotográfica



- Selector principal* (
 Selector principal*
- 2 Botão disparadorP. 13, 14, 44, 96
- ③ Botão ④ (Vídeo)P. 13, 15, 67, 69, 93
- ④ Botão Fn2.....P. 25, 69, 93
- 5 Orifício da correiaP. 3
- 6 Selector secundário* (ô)...P. 16, 57–59
- Marca de colocação da objectivaP. 6
- (8) Montagem (Retire a tampa da câmara antes de colocar a objectiva.)
- 9 Microfone estéreo.....P. 68, 73
- Tampa da sapata
- Selector de ajuste de dioptriaP. 8
- Selector de modo.....P. 8, 12
- Iuz do temporizador/lluminador AF
-P. 56

- 14 Tampa do conector
- 15 Altifalante
- 16 Botão de libertação da objectivaP. 6
- 17 Pino de bloqueio da objectiva
- (18) Conector múltiplo.....P. 74, 78, 82
- 19 Micro conector HDMI (tipo D)P. 74
- 20 Rosca para tripé
- Tampa PBH
- 2 Tampa do compartimento da bateria
-P. 4
- 24 Tampa da abertura para cartãoP. 5
- Neste manual, os ícones @ e ô representam operações feitas com os selectores principal e secundário.



- 1 Porta-AcessóriosP. 76 2 Visor ÓpticoP. 8, 30 3 Sensor de olho
- (4) Pára-sol do visor
- 5 Ecrã (Ecrã táctil)P. 27, 31, 32
- 6 Sapata
- ⑦ Botão |O| (LV).....P. 15, 92
- ⑧ Botão ► (Reprodução).....P. 16, 69

Y	Botao Fn1	P. 69, 93
10	Botão MENU	P. 26
1	Botão INFO (Visualização	o de
	informações)	.P. 39–41, 69
12	Botão 🛞	P. 23, 24, 26
13	Selector em cruz ($\Delta \nabla \triangleleft$	⊳)
14)	Interruptor ON/OFF	P. 8
15	Botão 面 (Apagar)	P. 17, 69

Selector de modo

Utilize o selector de modo para seleccionar o modo de disparo. Após seleccionar o modo de disparo, utilize o botão disparador para fotografar e o botão <a>O para gravar vídeos.



Modo de vídeo

Ω.	Vídeo (P. 67)
----	---------------

Modos de disparo avançado

Р	Disparo de programação (P. 57)	
A Disparo com prioridade ao diafragma (P. 57)		
S Disparo com prioridade ao obturador (P. 58)		
М	Disparo manual (P. 58)	

 As definições realizadas nos modos de disparo avançado são mantidas mesmo quando a câmara é desligada.

Modos de disparo fácil

AUTO	iAUTO (P. 21)
ART	Filtro artístico (P. 18)
SCN	Cena (P. 19)

 Se rodar o selector de modo ou desligar a câmara nos modos de disparo fácil, as funções com alterações de definições voltam às configurações padrão de fábrica.

& Sugestões

Repor as definições da câmara. \mathbb{I} «Repor definições personalizadas ou predefinidas» (P. 42)

Botão disparador e botão 💿

Utilize o botão disparador para tirar fotografias e o botão 💿 para gravar vídeos.



Modo	Fotografias: botão disparador	Vídeos: botão 💿	
Р	Os valores do diafragma e da velocidade do obturador são ajustados automaticamente para obter resultados ideais.		
Α	O utilizador controla o diafragma.	A câmara ajusta automaticamente	
S	O utilizador controla a velocidade do obturador.	as definições e grava um vídeo.	
м	O utilizador controla o diafragma e a velocidade do obturador.		
HAUTO	Um modo totalmente automático, em que a câmara optimiza automaticamente as definições para a cena actual.		
ART	Seleccione um filtro artístico.		
SCN	Seleccione uma cena.		
æ	As fotografias são gravadas de acordo com as definições seleccionadas no [Modo 🍄].	Grave vídeos utilizando os efeitos de velocidade do obturador e de abertura e efeitos especiais de vídeo.	

Tirar fotografias durante a gravação de vídeos

- Para tirar uma fotografia durante a gravação de vídeos, prima o botão disparador. Prima o botão

 para terminar a gravação. Serão gravados três ficheiros no cartão de memória: a sequência de vídeo anterior à fotografia, a própria fotografia e a sequência de vídeo posterior à fotografia.
- Só pode tirar uma fotografia de cada vez durante a gravação de vídeos. Não é possível utilizar o temporizador nem o flash.

🕐 Atenção

- A qualidade e o tamanho das fotografias são independentes do tamanho de imagem do vídeo.
- A focagem automática e a medição utilizadas no modo de vídeo poderão ser diferentes das utilizadas para tirar fotografias.
- O botão

 não pode ser utilizado para gravar vídeos nas seguintes situações: botão disparador premido até meio/durante fotografia em pose ou a um tempo predeterminado/Disparo sequencial/PANORAMA/3D exposição múltipla, etc. (fotografia também termina)

1 Enquadre uma imagem no visor óptico.

- O ecrã é desligado e a imagem aparece no visor óptico.
- Tenha cuidado para que os seus dedos ou a correia da câmara não tapem a objectiva ou o flash.



Segurar na horizontal

Segurar na vertical



Visor Óptico

2 Ajuste a focagem.

 Prima ligeiramente o botão disparador até à primeira posição (prima o botão disparador até meio).



٠	Objectivas compatíveis com o Imager AF de alta velocidade*
Objectivas com outros sistemas Four Thirds	

- * Visite a nossa página da Internet para obter mais informações.
- A velocidade do obturador e o valor do diafragma configurados automaticamente pela câmara são apresentados.
- · Se o indicador de foco piscar, o assunto não está focado. (P. 98)

Premir o botão disparador até meio e na totalidade

O botão disparador tem duas posições. A acção de premir ligeiramente o botão disparador para a primeira posição e mantê-lo nessa posição é designada por «premir o botão disparador até meio» e a acção de premir o botão na totalidade, para a segunda posição é designada por «premir o botão disparador na totalidade (ou até ao fim)».



3 Liberte o obturador.

Tirar fotografias

Prima o botão disparador na totalidade.

O disparador emite um som e a fotografia é tirada.

Gravar vídeos

Solte o botão disparador e prima o botão 💿 para iniciar a gravação.

Prima o botão 💿 novamente para terminar a gravação.



Enquadrar motivos no ecrã

Prima o botão IOI para exibir o motivo no ecrã. Prima IOI de novo para voltar à visualização original.

🕑 Notas

- A câmara pode ser configurada para alternar automática ou manualmente entre a exibição no visor óptico e no ecrã. Prima e segure o botão IOI até que o menu de alternação automática da exibição seja exibido e seleccione uma opção utilizando △∇. Premir o botão IOI alterna entre a exibição no ecrã e no visor óptico.
- Se não forem realizadas quaisquer operações durante um minuto, a câmara entra em modo de «descanso» (em espera) para desligar o ecrã e cancelar todas as acções. A câmara é novamente activada ao tocar em qualquer botão (botão disparador, botão
 , etc.). A câmara desligar-se-á automaticamente se deixada no modo de hibernação durante 4 horas. Ligue a câmara de novo antes de a utilizar.
- A selecção automática da exibição não está disponível nas seguintes situações. Fotografia 3D/Durante a fotografia bulb ao vivo

🕐 Atenção

 Se a câmara for utilizada durante longos períodos de tempo, a temperatura do dispositivo de captação de imagens aumentará e as imagens gravadas com sensibilidades ISO elevadas poderão conter ruídos e sombras coloridas. Opte por uma sensibilidade ISO mais baixa ou desligue a câmara durante um curto período de tempo.

Sugestões

Mudar o período de tempo antes que a câmara entre no modo de descanso. 🕼 [Descanso] (P. 88)/Escolher um estilo de visualização para o visor óptico 🕼 [Estilo do EVF incorpor.] (P. 92)





Visualizar imagens

Reprodução individual

- Prima o botão > para visualizar a fotografia ou o vídeo mais recente.
- Utilize o selector secundário ou o selector em cruz para ver outras fotografias.

	Selector secundário	Selector em cruz
Apresenta a imagem anterior		
Mostra a imagem seguinte		







Vídeo

Reprodução aproximada

Rode o selector principal para **Q** para aproximar uma imagem na reprodução de imagem individual, ou para **D** para visualizar a imagem em ecrã completo.





Visualização Índice/Visualização Calendário

- Quando a imagem é visualizada em ecrã completo, rodar o selector principal para simagens em miniatura. Rodar o selector várias vezes inicia a reprodução do calendário.
- Rode o selector principal para Q para voltar à reprodução em ecrã completo.







Seleccione um vídeo e prima ⊛ para visualizar o menu de reprodução. Seleccione [Repr Vídeo] e prima ⊛ para iniciar a reprodução.

Para interromper a reprodução de vídeos, prima MENU.



Visualização Calendário



Volume

O volume pode ser ajustado se premir Δ ou ∇ durante a reprodução individual e de vídeos.



Apagar imagens

Visualize a imagem que pretende eliminar e prima $\widehat{\mathbf{m}}$. Seleccione [Sim] e prima B. Também pode seleccionar múltiplas imagens para eliminar.





Proteger imagens

Proteja imagens contra a eliminação acidental. Visualize uma imagem que pretenda proteger e prima o botão **Fn2**. Será apresentado o ícone **O**m (proteger) na imagem. Prima novamente o botão **Fn2** para remover a protecção. Também pode proteger múltiplas imagens seleccionadas.

🕐 Atenção

 A formatação do cartão apaga todas as imagens, mesmo as que tenham sido protegidas.



Utilizar filtros artísticos

1 Rode o selector de modo para ART.

- Será apresentado um menu de filtros artísticos. Seleccione um filtro utilizando $\Delta \nabla$.
- Prima
 en ou prima o botão disparador até meio para seleccionar o item realçado e sair do menu de filtros artísticos.

ART 1 Arte Pop

Tipos de filtros artísticos

- Arte Pop
- Foco Suave
- Cor Suave&Clara
- M Tom Claro
- Filme Granulado
- Câmara Pinhole

- 🕅 Diorama
- Processo Cruzado
- Sépia Suave
- M Tom Dramático
- E Linha Chave
- 🕅 ART BKT (Bracketing ART)

2 Dispare.

Bracketing ART

Cada vez que o botão disparador é libertado, a câmara cria cópias para todos os filtros artísticos. Utilize a opção [
;;) para escolher os filtros.

Efeitos artísticos

Os filtros artísticos podem ser modificados e é possível adicionar efeitos. Ao premir \triangleright no menu de filtros artísticos serão apresentadas opções adicionais.

Modificar filtros

A opção I corresponde ao filtro original e as opções II e os efeitos adicionados modificam o filtro original.

Adicionar efeitos*

Foco suave, pinhole, molduras, contornos branco, luz estelar

* Os efeitos disponíveis variam consoante o filtro seleccionado.

🕐 Atenção

- Se [RAW] estiver actualmente seleccionado para qualidade de imagem, a qualidade de imagem será definida automaticamente para [UN+RAW]. O filtro artístico será aplicado apenas à cópia JPEG.
- Consoante o assunto, as transições de tonalidade podem ficar irregulares, o efeito poderá ser menos visível ou a imagem poderá ficar mais «granulada».
- Alguns efeitos poderão não ser visíveis na imagem ao vivo ou durante a gravação de vídeos.
- A reprodução pode variar de acordo com os filtros, efeitos ou definições aplicadas relativamente à qualidade do video.

Fotografar no modo de cena

Rode o selector de modo para SCN.

Tipos de modos de cena

Retrato e-Portrait

Paisagem Retr+Paisag

🕅 Desporto

Crianças

HI Altas Luzes

Modo DIS

Low Baixas Luzes

R Cena Noct

Noite+Retrato

- Será apresentado um menu de cena. Seleccione uma cena utilizando $\Delta \nabla$.
- Prima
 ou prima o botão disparador até meio para
 seleccionar a opção realçada e sair do menu Cena.

Macro Natural 🔱 Vela Pôr-Do-Sol Documentos Panorama (P. 60) Fogo-de-artifício Praia E Neve 📭 🏹 Ef. Olho-De-Peixe 🔄 🏹 Grande Angular 🖻 🏹 Macro 3D Foto 3D (P. 61)

Macro

2 Dispare.

• Para seleccionar uma definição diferente, prima @ para apresentar o menu de cena.

(!) Atenção

- · No modo [e-Portrait], são gravadas duas imagens: uma imagem original e uma segunda imagem à qual foram aplicados os efeitos [e-Portrait]. A imagem original é gravada utilizando a opção actualmente seleccionada para a qualidade de imagem, a cópia modificada com uma gualidade de imagem de JPEG (gualidade M (2560 × 1920)).
- As opções [) Ef. Olho-De-Peixe], [) Grande Angular] e [) Macro] são para utilização com objectivas opcionais de conversão.
- Os vídeos não podem ser gravados em modo [e-Portrait], [Panorama], ou [Foto 3D].







O modo de vídeo (P) pode ser utilizado para gravar vídeos com efeitos especiais.

1 Rode o selector de modo para \mathfrak{A} .



2 Prima ∇ ou \triangleright .

-				
∇	Eco Múltiplo	Aplique um efeito de pós-imagem. Aparecerão pós-imagens atrás de objectos em movimento.		
⊳	Eco Um Disp.	Aparecerá uma pós-imagem durante algum tempo depois que premir o botão. A pós-imagem desaparecerá automaticamente após um breve momento.		

- · Os efeitos de vídeo serão visualizados no ecrã.
- Premir o botão de novo quando [Eco Múltiplo] está seleccionado cancela o efeito. Se [Eco Um Disp.] está seleccionado, o efeito é actualizado de cada vez que o botão é premido.
- **3** Prima o botão disparador para iniciar a gravação.
 - Prima ∇ ou \triangleright para activar ou desactivar os efeitos de vídeo durante a gravação.

🕖 Atenção

- A frequência de imagens diminuirá ligeiramente durante a gravação.
- · Os 2 efeitos não podem ser aplicados simultaneamente.
- Utilize um cartão de memória com uma classe de velocidade de 6 ou acima. A gravação de vídeos pode terminar de forma inesperada se for utilizado um cartão mais lento.
- Tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo cancela o efeito; o efeito não aparece na fotografia.

Utilizar os guias ao vivo

Os guias ao vivo estão disponíveis no modo iAUTO (**FAUTO**). Enquanto que o iAUTO é um modo totalmente automático, os guias ao vivo facilitam o acesso a uma variedade de técnicas fotográficas avançadas.

Item do guia

Barra de nível/selecção



- 1 Defina o selector de modo para HAUTO.
- **3** Utilize $\Delta \nabla$ no selector em cruz para seleccionar o nível.

 - Prima o botão disparador até meio para seleccionar.
 - O efeito do nível seleccionado é visível no ecrã. Se tiver seleccionado [Desfocar Fundo] ou [Expressar Movimento], o ecrã voltará ao normal, mas o efeito seleccionado será visível na fotografia final.

4 Dispare.

- · Prima o botão disparador para fotografar.
- Para remover o guia ao vivo do ecrã, prima o botão MENU.

🕐 Atenção

- Se [RAW] estiver actualmente seleccionado para qualidade de imagem, a qualidade de imagem será definida automaticamente para [IIN+RAW].
- As definições do guia ao vivo não são aplicadas à cópia RAW.
- As imagens poderão ter um aspecto granulado em alguns níveis de definição do guia ao vivo.
- As alterações efectuadas nos níveis de definição do guia ao vivo podem não ser visíveis no ecrã.
- · A frequência de imagens baixa ao seleccionar [Movimento Desfocado].
- · O flash não pode ser utilizado com o guia ao vivo.
- As alterações efectuadas nas opções do guia ao vivo irão cancelar as alterações anteriores.
- A selecção de definições do guia ao vivo que excedam os limites de medição de exposição da câmara poderá resultar em imagens sobre-expostas ou pouco expostas.

Utilizar o super painel de controlo

O super painel de controlo mostra as opções de gravação e os seus estados. O super painel de controlo LV aparece quando o ecrã é utilizado para enquadrar uma imagem.

Super painel de controlo



Definições que podem ser modificadas utilizando o super painel de controlo

(1)	Opção actualmente seleccionada		
2	Sensibilidade ISO	.P.	55
3	Disparo sequencial/	_	
	temporizador	P.	56
4	Modo de flash	.P.	65
5	Controlo da intensidade		
-	do flash	.P.	66
(6)	Balanco de brancos	.P.	50
~	Compensação do balanço		
	de brancos	.P.	50
7	Modo de fotografia	.P.	52
(8)	Nitidez (S)	.P.	53
~	Contraste @	.P.	53
	Saturação RGB	.P.	53
	Gradação 🖌	.P.	53
_			

	Filtro B&W (F) Tonalidade da imagem (f).	P. 53 P. 53
9	Color space	P. 90
10	Atribuição de botão	P. 93
1	Prioridade ao rosto	P. 46, 86
12	Modo de medição	P. 48
13	Rácio de imagem	P. 55
14)	Modo de gravação	P. 54
15	Modo AF	P. 43
	Alvo AF	P. 44
16	Estabilizador de imagem	P. 49

🕐 Atenção

• Não apresentado no modo de gravação de vídeo.

Enquadrar imagens no visor óptico

Quando o visor óptico é utilizado para enquadrar fotografias, o super painel de controlo aparece no ecrã. Pode ocultar ou visualizar o painel premindo o botão **INFO**.

- **1** Prima ⊚.
- 2 Destaque os itens com △∇⊲▷ ou o selector principal e utilize o selector secundário para escolher uma opção.



Para escolher uma opção de um menu, realce o item e prima is.

Enquadrar imagens no ecrã

Quando uma imagem está enquadrada no ecrã, as definições podem ser ajustadas com o controlo ao vivo (P. 24) ou com o super painel de controlo. Antes de utilizar o super painel de controlo LV, seleccione [Ligado] para [Def. Controlo] (P. 87) > [SCP ao Vivo].

- **1** Prima ⊚.
 - O controlo ao vivo será apresentado.
- **2** Prima **INFO** para visualizar o super painel de controlo LV.
- 3 Utilize △ ▽ ⊲ ▷ para realçar o item desejado e utilize o selector para escolher uma opção.
 - Para escolher uma opção de um menu, realce o item e prima os.







Utilizar o controlo ao vivo

O controlo ao vivo é utilizado para ajustar as definições quando uma imagem está enquadrada no ecrã. Os efeitos podem ser vistos no ecrã. Nos modos diferentes de $P/S/A/M/\Omega$, precisará de ajustar as definições no menu de personalização (P. 86) antes de utilizar o controlo ao vivo.



Definições disponíveis

Estabilizador de imagem	P.	49
Modo de imagem	P.	52
Modo Cena	P.	19
Modo Filtro artístico	P.	18
Modo 🍄	P.	67
Balanço de brancos	P.	50
Disparo sequencial/Temporizador	P.	56
Rácio de imagem	P.	55

Modo de gravação	.P.	54
Modo de Flash	.P.	65
Controlo da intensidade		
do flash	.P.	66
Modo de medição	.P.	48
Modo AF	.P.	43
Sensibilidade ISO	.P.	55
Prioridade ao rosto	.P.	46
Gravação de vídeo com som	.P.	67

- 1 Prima i para visualizar o controlo ao vivo.
 - Para ocultar o controlo ao vivo, prima 🛞 novamente.
- - As definições seleccionadas têm efeito automaticamente, caso não sejam realizadas quaisquer operações durante cerca de 8 segundos.

Exibe o nome da função seleccionada Cursor Cursor Selector em cruz

🕐 Atenção

• Alguns itens não estão disponíveis em determinados modos de disparo.

🖗 Sugestões

Para obter informações sobre como visualizar ou ocultar o controlo ao vivo.

Prima e

Utilizar o botão multifuncional

Ao enquadrar uma imagem no visor óptico, pode ajustar as definições rapidamente com o botão multifuncional. Nas definições de fábrica, o botão **Fn2** é atribuído como o botão multifuncional.

Escolher uma função

- 1 Prima e segure o botão Fn2 para rodar o selector.
 - Os menus são exibidos.
- 2 Continue a rodar o selector para seleccionar a função desejada.
 - Liberte o botão quando a função desejada for seleccionada.

Utilizar opções de multifunções

Prima o botão Fn2. Um diálogo de selecção de opção será exibido.

[Q] atribuído ao botão Fn2



Outra opção atribuída ao botão Fn2



Função	Selector principal (©)	Selector secundário (🔊)	
Controlo de zonas claras e sombras (P. 47)	Diminuir	Aumentar	
Sensor de balanço	Seleccione uma opção		
Q (Enquadramento de zoom AF/zoom AF) (P. 45)	Enquadramento de zoom AF: Compensação da exposição Zoom AF: Aproximar ou afastar o zoom		
Selecção do rácio de imagem (P. 55)	Seleccione	uma opção	

Usar os menus

1 Prima o botão **MENU** para visualizar os menus.

Menus

- Opções de disparo básicas e preliminares
- Opções de disparo avançadas
- Opções de reprodução e de aperfeiçoamento
- Menu de personalização
- Menu porta-acessórios*
- Y Configuração da câmara (por exemplo, data e idioma)
- * Não apresentado nas predefinições.



- **2** Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar um separador e prima \bigotimes .
- **3** Seleccione um item utilizando $\Delta \nabla$ e prima \circledast para visualizar as opções do item seleccionado.



- **4** Utilize $\Delta \nabla$ para realçar uma opção e prima \odot para seleccionar.
 - Prima o botão MENU várias vezes para sair do menu.

🕑 Notas

- Para obter mais informações sobre as funções que podem ser definidas com o menu, consulte «Directório do menu» (P. 111).
- Um guia é apresentado durante cerca de 2 segundos depois de ter seleccionado uma opção. Prima o botão INFO para ver ou omitir os guias.

🔊 Sugestões

- As definições da câmara podem ser personalizadas de acordo com o estilo de fotografia pretendido: utilize os menus de personalização para personalizar as definições da câmara em conformidade com os seus objectivos ou gosto pessoal. I regimentar as definições da câmara» (P. 86)
- Utilizar dispositivos porta-acessórios: É possível aceder às definições para os acessórios EVF e OLYMPUS PENPAL a partir do menu porta-acessórios. Este menu não é apresentado por predefinição e o utilizador terá de o visualizar antes de continuar.
 IS «Personalizar as definições da câmara» (P. 86)

Usar o ecrã táctil

Utilize o ecră táctil durante a reprodução ou quando enquadrar fotografias no ecrã. Também pode utilizar o ecră táctil para ajustar as definições no super painel de controlo e no super painel de controlo LV.

Guias ao vivo

O ecrã táctil pode ser usado com os guias ao vivo.

- Toque no separador e deslize o seu dedo para a esquerda para apresentar os guias ao vivo.
 - Toque para seleccionar os itens.
- 2 Utilize o seu dedo para posicionar as barras deslizantes.
 - Prima o botão MENU para sair da reprodução de guia ao vivo.

Modo de disparo

Pode focar e disparar tocando no ecrã. Toque em en para percorrer as definições do ecrã táctil.



Operações do ecrã táctil desactivadas.

Toque num assunto para focar e libertar automaticamente o obturador.



Toque para exibir um enquadramento de focagem e foque no motivo na área seleccionada. Pode utilizar o ecrã táctil para escolher a posição e tamanho da moldura de focagem. Pode tirar fotografias premindo o botão disparador.

Pré-visualizar o seu assunto ())

- 1 Toque no assunto no ecrã.
 - · Será apresentado o enquadramento AF.
 - Utilize a barra deslizante para escolher o tamanho do enquadramento.
- 2 Em seguida, toque em para ampliar o assunto no enquadramento de focagem.
 - Utilize o dedo para navegar pelo ecrã.









Utilize o ecrã táctil para avançar, ampliar e reduzir as imagens.

Reprodução em ecrã completo

Visualizar imagens adicionais

- Deslize o seu dedo para a esquerda para ver as últimas imagens e para a direita para ver as primeiras.
- Mantenha o dedo nas margens do ecrã para deslocar as imagens continuamente para trás ou para a frente.

Zoom de reprodução

- Deslize a barra para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir a imagem.
- Utilize o seu dedo para navegar pelo ecrã quando a imagem estiver ampliada.

Reprodução de índice/calendário Página seguinte/Página anterior

- Deslize o seu dedo para cima para ver a página seguinte, para baixo para ver a página anterior.
- Utilize (ou) para escolher o número de imagens apresentadas.

Visualizar imagens

• Toque numa imagem para a ver em ecrã completo.

Ajustar as definições

As definições podem ser ajustadas no super painel de controlo e no super painel de controlo LV.

- 1 Visualize o super painel de controlo.
 - Prima
 i para exibir o cursor.







2 Toque no item desejado.

· O item será realçado.



3 Rode o selector para escolher uma opção.

🕐 Atenção

 As situações em que as operações de ecrã táctil não estão disponíveis incluem as seguintes.

Gravação de vídeo/panorama/3D/e-portrait/exposição múltipla/durante fotografia em pose/a um tempo predeterminado/diálogo de balanço de brancos com um toque/ quando os botões ou selectores estão a ser utilizados

- No modo de temporizador, o temporizador pode ser iniciado tocando no ecrã. Toque novamente para parar o temporizador.
- Não toque no ecrã com as unhas ou outros objectos afiados.
- · Luvas ou protecções de ecrã podem interferir com a operação do ecrã táctil.

∲⁻ Sugestões

Desactivar o ecrã táctil. 📭 [Def. de Ecrã Táctil] (P. 93)

Fotografar

Enquadrar imagens no visor óptico



- Indicador da carga da bateria
 Aceso: Pronto para utilização
 - Aceso: Bateria fraca
 - Intermitente (vermelho): Necessário carregar
- 2 Modo de disparoP. 12, 57 61
- ③ Meumodo.....P. 42
- ④ Tempo de gravação disponível
- 5 Número de fotografias armazenáveis
-P. 110 6 Sensibilidade ISOP. 55

-P. 47
- 9 Parte superior: Controlo da intensidade do flashP. 66 Parte inferior: Indicador da compensação da exposiçãoP. 47 10 Valor da compensação da exposiçãoP. 47 1 Valor do diafragma.....P. 57 – 58 Velocidade do disparadorP. 57 – 58 13 Bloqueio AE [AEL]P. 48 (14) Marca de confirmação AF.....P. 14 15 Flash.....P. 65 (piscar: carregamento em progresso) 16 PBH (exibido guando a câmara está a ser alimentada pelo suporte de bateria)

Pode mudar a exibição do ecrã utilizando o botão **INFO**. **I**ST «Escolher a informação visualizada no ecrã» (P. 39) Escolha o estilo de visualização para o visor óptico. **I**ST [Estilo do EVF incorpor.] (P. 92)

Informações apresentadas no ecrã

Enquadrar imagens no ecrã



1	Indicador de gravação do cartão.	F	P. 5
2	Flash Super FP FP	P.	66
3	Modo RC	P.	97
4	Bracketing automático BKT	P.	63
5	Exposição múltipla 🔁	P.	62
6	Alta frequência de imagens	P.	92
7	Teleconversor digital	P.	64
8	Prioridade ao rosto 😳P.	46,	86
9	Vídeo com som	P.	68
10	Aviso de temperatura interna		
	₽ °C/°F	.P. 1	01
1	Distância focal	.P. 1	04
12	Flash	P.	65
	(piscar: carregamento em progres	sso)	
13	Marca de confirmação AF	P.	14
14)	Estabilizador de imagem	P.	49
15	Filtro artístico	P.	18
	Modo Cena	P.	19
	Modo de imagem	P.	52
16	Balanço de brancos	P.	50
17	Disparo sequencial/Temporizador		
		P.	56
18	Rácio de imagem	P.	55
19	Modo de gravação (fotografias)	P.	54
20	Modo de gravação (vídeos)	P.	55
21	Tempo de gravação disponível		
22	Número de fotografias armazená	veis	
-		.P. 1	10

23	Controlo de zonas claras e sombras
24)	Parte superior: Controlo da intensidade do flash P 66
	Parte inferior: Indicador da compensação da
	exposiçãoP. 47
25	Valor da compensação da exposição
26	Valor do diafragma $P_{1} = 58$
27	Velocidade do disparador $P_{57} = 58$
28	Histograma P 39 40
29	Bloqueio AE AEI P 48
30	Modo de disparo P 12 57 61
30 M	Moumodo D 42
জ জ	Mede de corê téctil D 27
<u>अ</u>	Controlo de ecra tactilP. 27
33	Controlo da Intensidade do flashP. 66
34	Sensibilidade ISOP. 55
35	Modo AFP. 43
36)	Modo de mediçãoP. 48
(37)	Modo de flashP. 65
(38)	Indicador da carga da bateria
	Aceso: Pronto para utilização
	Aceso: Bateria fraca
	Intermitente (vermelho):
_	Necessário carregar
39	Reactivação do guia ao vivoP. 21, 27

Pode mudar a exibição do ecrã utilizando o botão **INFO**. **IS** «Escolher a informação visualizada no ecrã» (P. 39)

Reproduzir



Upload Eye-Fi concluídoP. 93
Reserva de impressão
Número de impressõesP. 81
Gravação de somP. 68
ProtegerP. 17
Imagem seleccionada
Número do ficheiroP. 91
Número de imagem
Dispositivo de armazenamentoP. 103
Modo de gravaçãoP. 54
Rácio de imagemP. 55, 72
Imagem 3DP. 61
Data e horaP. 9
Margem de proporçãoP. 55
Alvo AFP. 44



Modo de disparoP. 1	2, 57 – 61
Compensação da exposição	P. 47
Velocidade do disparador	P. 57 – 58
Valor do diafragma	P. 57 – 58
Distância focal	P. 104
Controlo da intensidade	P. 66
Compensação do balanço de	brancos
	P. 50
Espaço de cor	P. 90
Modo de imagem	P. 52
Taxa de compressão	P. 54
Contagem de pixéis	P. 54
Sensibilidade ISO	P. 55
Balanço de brancos	P. 50
Modo de medição	P. 48
Histograma	P. 39, 40
	Modo de disparoP. 1 Compensação da exposição Velocidade do disparador Valor do diafragma Distância focal Controlo da intensidade Compensação do balanço de Espaço de cor Modo de imagem Taxa de compressão. Contagem de pixéis Sensibilidade ISO Balanço de brancos Modo de medição Histograma

Pode mudar a exibição do ecrã utilizando o botão **INFO**. **I**ST «Visualizar informações durante a reprodução» (P. 40)

∎ S⊃

Índice de tarefas rápidas

Fotografar

J J			1.23
Fotografar com definições automáticas	►	iauto (fauto)	12
Fotografia fácil com efeitos especiais	5 🕨	Filtro artístico (ART)	18
Seleccionar um rácio de imagem	►	Rácio de imagem	55
Fazer corresponder rapidamente as definições à cena	►	Cena (SCN)	19
Fotografia de nível profissional simplificada	►	Guia ao vivo	21
Fotografar de modo a que os brancos pareçam brancos e os pretos pareçam pretos.	Þ	Compensação da exposição	47
		Guia ao vivo	21
Fotografar com um fundo desfocado	•	Disparo com prioridade ao diafragma	57
Tirar fotografias que param o assunte	с	Guia ao vivo	21
em movimento ou transmitem uma ideia de movimento	Þ	Disparo com prioridade ao obturador	58
Tirar fotografias com a cor correcta	•	Sensor de balanço	50
		Balanço de brancos com um-toque	51
Processar fotografias para		Modo Fotografia	52
corresponder ao assunto/Tirar fotografias monotom	•	Filtro artístico (ART)	18
		Ecrã táctil	27
Focagem/Focar uma área	•	Alvo AF	44
		Enquadramento de zoom AF/ zoom AF	45
Quando a câmara não foca		Ecrã táctil	27
o assunto	•	Bloqueio de focagem	44
Focar um ponto pequeno no enquadramento/confirmar focagem antes de fotografar	►	Enquadramento de zoom AF/ zoom AF	45
Recompor fotografias depois		Bloqueio de focagem	44
de focar		C-AF+TR (AF de seguimento)	43
Desligar o sinal sonoro	►	■)) (Sinal sonoro)	88
Desactivar o flash/fotografar sem		Flash	65
flash		ISO/Modo DIS	55/19
		Estab. Imagem	49
Reduzir os movimentos da câmara		Anti-Choque	89
Reduzir os movimentos da camara	-	Disparador automático	56
		Cabo disparador	106
Entografar um assunto em contraluz		Disparo com flash	65
		Gradação (Modo Fotografia)	52

Índice de tarefas rápidas

Fotografar fogo de artifício	►	Pose/fotografia a um tempo predeterminado	59
		Cena (SCN)	19
Reduzir o ruído da imagem (matizado)	►	Red. Ruído	89
Ectografar sem que os assuntos		Gradação (Modo Fotografia)	52
brancos pareçam demasiado brancos ou os assuntos pretos	►	Histograma/ Compensação da exposição	39/47
demasiado escuros		Controlo de zonas claras e sombras	47
Optimizar o ecrã/		Ajustar a luminosidade do ecrã	85
ajustar a matiz do ecrã		Extend. Guia ao Vivo	88
Verificar o efeito definido antes		Função de pré-visualização	58
de tirar a fotografia		Imagem Teste	94
Fotografar enquanto verifica o nível da câmara	►	Indicador De Nível ([]/Definições Info)	39
Fotografar com composição deliberada	►	Grelha Visível ([]/Definições Info)	87
Ampliar fotografias para verificar a focagem	►	Auto 🕨 (Ver Grav)	85
Auto-retratos	►	Disparador automático	56
Disparo sequencial	►	Disparo sequencial	56
Prolongar o tempo de vida útil da bateria	►	Descanso	88
Aumentar o número de imagens que podem ser fotografadas	►	Modo de gravação	54

Reproduzir/Aperfeiçoar

Visualizar imagens num televisor	►	Reprodução no televisor	74
Visualizar apresentações de diapositivos com música de fundo	►	Slide-show	71
Tornar as sombras mais claras	►	Aj. Sombra (Editar JPEG)	72
Controlar olhos vermelhos	►	Correcção Olh-Vrm (Editar JPEG)	72
Impressão facilitada	►	Impressão directa	82
Impressões comerciais	►	Criar uma sequência de impressão	81
Partilha simples de fotografias	►	OLYMPUS PENPAL	76

R

Definições da Câmara			R ^a
Repor predefinições	►	Repor	42
Guardar as definições	►	Meumodo	42
Alterar o idioma de exibição do menu	►	₽	85

Índice

Guia básico

Preparativos para fotografar	4
Carregar e colocar a bateria	4
Inserir e remover cartões	5
Colocar uma objectiva na	
câmara	6
Montar a unidade de flash	7
Ligar a câmara	8
Configurar a data/hora	9
Nomes dos componentes e	
funções	.10
Nomes dos componentes	.10
Câmara fotográfica	10
Operações básicas	.12
Controlos da câmara	.12
Selector de modo	12
Botão disparador e botão 💿	13
Fotografar/gravar vídeos	. 14
Reproduzir/Apagar	.16
Volume	17
Apagar Imagens Proteger imagens	17
Litilizar filtros artísticos	18
Ectografar no modo de cena	10
Litilizar o modo do vídeo (Q)	. 13 20
	.20
Utilizar os quias ao vivo	. Z I 21
Utilizar o super painel de	21
controlo	22
Utilizar o controlo ao vivo	24
Utilizar o botão multifuncional	25
Usar os menus	.26
Usar o ecrã táctil	.27
Guias ao vivo	27
Modo de disparo	27
Aiustar as definições	28
, guotai ao aoiningood	_0

Informações apresentadas no ecrã	.30
Informações apresentadas no ecrã	30
Fotografar	30
Reproduzir	32

l

4

Índice de tarefas rápidas 33

Escolher um painel de controlo para imagem ao vivo	.39
Visualizar informações durante a reprodução	.40
Outras utilizações do botão INFO	.41
Repor definições personalizadas ou predefinidas	.42
Utilizar as definições de reposição	.42
Guardar Meumodo	.42
Utilizar Meumodo	.42
Seleccionar um modo de focagem (modo AF)	.43
Seleccionar um alvo de focagem (alvo AF)	.44
Bloqueio de focagem	.44
Selecção rápida do alvo AF	.44
Alternar rapidamente entre AF e MF	.44
Enquadramento de zoom AF/ zoom AF	.45
AF com prioridade à face/AF com detecção da pupila	.46
prioridade ao rosto	.46

l	Controlar a exposição (compensação da exposição)47
ļ	Alterar a luminosidade das zonas claras e sombras47
1	Seleccionar a forma como a câmara mede a luminosidade (medição)48
l	Bloqueio da exposição (Bloqueio AE)48
l	Reduzir a oscilação da câmara (estabilizador de imagem)49
1	Ajustar a cor (balanço de brancos)50
	Compensação do balanço de brancos50
	Balanço de brancos com um- toque51
ļ	Opções de processamento (modo de imagem)52
1	Qualidade de imagem (modo de gravação)54
	Seleccionar um modo de
	yravaça0
l.	Definir o rácio de imagem55
	Definir o rácio de imagem55 Sensibilidade ISO55
	Definir o rácio de imagem55 Sensibilidade ISO
	Definir o rácio de imagem
	Definir o rácio de imagem
	Definir o rácio de imagem

prioridade ao obturador S)58

exposição (pose/fotografia a um tempo predeterminado)59
Tirar fotografias panorâmicas60
Tirar fotografias para criar uma imagem panorâmica60
Fotografia 3D61
Gravar exposições múltiplas numa única imagem (exposição múltipla)62
Definições variáveis numa série de fotografias (bracketing)63
Zoom digital (Teleconversor digital)64
Disparo com flash 65
Utilizar um flash (fotografia com flash)65
Ajustar a saída do flash (Controlo da intensidade do flash)66
Utilizar unidades de flash externo designadas para serem utilizadas com esta
camara
Outras unidades de flash externo66
Gravar e ver vídeos 67
Alterar as definições da gravação de vídeos67
Adicionar efeitos a um vídeo67
Opções vídeo com som (gravar som com vídeos)68
Ver vídeos 68

Seleccionar o diafragma e a velocidade do obturador (modo manual M)......58

Seleccionar o fim da
Opções de reprodução 69

I.	Reprodução individual	69
I.	Cancelar todas as protecções	70
I.	Eliminação total	70
I.	Rodar	70
I.	Slide-show	71
I.	Editar imagens	72
I.	Sobreposição de imagens	73
I.	Gravação de áudio	73
I.	Visualizar imagens da câmara	

no televisor74

Enviar e receber imagens 76

	Enviar imagens	76
	Receber imagens/adicionar	
	um anfitriao	76
	Editar o livro de endereços	77
Ľ	Criar álbuns	77

Utilizar o OLYMPUS Viewer 2 78

Windows	78
Macintosh	79

Copiar imagens para um computador sem OLYMPUS Viewer 279

Imprimir imagens

81

Reserva de impressão (DPOF)	81
Criar uma sequência de impressão	81
Remover todas ou as imagens seleccionadas da sequência de impressão	81
Impressão directa (PictBridge)	82
Impressão fácil	83
Impressão personalizada	83

Configuração da câmara 85

Menu de configuração	85
④ (Definição de data/hora)	85
€.4 (Alterar o idioma de visualização)	85
(Ajustar a luminosidade do ecrã)	85
Ver Grav	85
♣,/ᇢ Ver Menu	85
Firmware	85

Personalizar as definições da câmara 86

Antes de utilizar os menus de personalização/porta- acessórios	86
Opções do Menu de personalização	86
AF/MF	86
Botão/Selector	86
😇 Libertar/🖵	87
™ Ver/■))/PC	87
Expos/ ISO	88
🖀 🗲 Config	89
	89
🖬 Gravar/Apagar	90
🛯 Vídeo	92
EVF Incorporado	92
🕅 🗖 Utilitário	92
■ AEL/AFL	93
Função do Botão	93
Opções do menu porta-	
acessórios	95
🛐 Partilha OLYMPUS PENPAI	L95
🚯 Álbum OLYMPUS PENPA	L95
Visor Óptico Electrónico .	95

Índice

Gravar vídeos com o botão disparador96
Fotografar quando a gravação terminar96
Fotografia com flash com controlo remoto sem fios97
Informações 98
Sugestões e informações sobre fotografia98
Códigos de erro100
Limpar e guardar a câmara102
Limpeza da câmara102
Armazenamento102
Limpar e verificar o dispositivo de captação de imagens102
Mapeamento de pixéis – Verificar as funções de processamento de imagem102
Informações básicas sobre o
cartao103
Cartões utilizáveis103
Cartão
Cartão
Cartao103 Cartões utilizáveis103 Formatar o cartão103 Bateria e carregador104 Utilizar um adaptador de CA opcional104
cartao
carrao
carrao
cartao
cartao
carrao
cartao
carrao

	Suporte de bateria107
1	Indicação de aviso de exposição107
	Modos de flash que podem ser definidos pelo modo de disparo108
	Velocidade de obturador e sincronização de flash109
l	Fotografar com flash externo109
	Modo de gravação e tamanho do ficheiro/número de fotografias armazenáveis 110
l	Directório do menu 111
l	Especificações115

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE	
SEGURANÇA	118

118

Diagrama do sistema 126

Índice remissivo 128

Fotografia básica/opções mais utilizadas

Utilize o botão **INFO** para visualizar a informação de fotografia ou os painéis de controlo para escolher as opções de disparo.

Escolher a informação visualizada no ecrã

Prima o botão INFO para seleccionar as informações apresentadas durante o disparo.

Enquadrar imagens no visor óptico



 * Pode apresentar uma grelha de enquadramento ou escolher o tipo de grelha apresentada usando [E]/Definições Info] > [LV-Info]. (P. 87)

Escolher um painel de controlo para imagem ao vivo

As opções de disparo podem ser apresentadas ao premir ⊛. Pode escolher os tipos de visualização disponíveis utilizando a opção [Def. Controlo] nos menus de personalização (P. 87).



- *1 ART ou SCN
- *2 Visualizado se [Ligado] for seleccionado no menu [DDef. Controlo] (P. 87).

Visualizar informações durante a reprodução

O botão **INFO** pode ser utilizado para seleccionar as informações apresentadas durante a reprodução.



* Apresentado quando [Ligado] estiver seleccionado para [►]/Definições Info] > [Info ►]. (P. 87)

Visualização de histograma

Visualize um histograma com a distribuição de luminosidade na imagem. O eixo horizontal indica a luminosidade, o eixo vertical indica o número de pixéis de cada luminosidade na imagem. As áreas acima do limite superior ao fotografar são apresentadas a vermelho, as áreas abaixo do limite inferior são apresentadas a azul e a área medida que utiliza a medição pontual é apresentada a verde.

Visualização com sombras e zonas claras

As áreas acima do limite superior de luminosidade da imagem são apresentadas a vermelho e as que se encontram abaixo do limite inferior são apresentadas a azul. [Definições Histograma] (P. 88)

Visualização «Caixa-de-luz»

Compare duas imagens lado a lado. Prima e para seleccionar a imagem no lado oposto do ecrã.

- A imagem de base é apresentada à direita. Utilize ⊲> ou o selector secundário para realçar uma imagem e, em seguida, prima para movê-la para a esquerda. A imagem a comparar com a imagem da esquerda pode ser seleccionada no lado direito. Para seleccionar uma outra imagem de base, realce a moldura da direita e prima .
- Prima Fn1 para ampliar as imagens. Rode o selector principal para escolher uma taxa de zoom. Quando as imagens estiverem ampliadas, utilize △∇<I> para deslocar e o selector secundário para seleccionar a imagem desejada.



Outras utilizações do botão INFO

Balanço de brancos com um-toque

Seleccione $[\begin{subarray}{c} \end{subarray} \end{subarray}]$ ou $[\begin{subarray}{c} \end{subarray} \end{subarray} \end{subarray}]$ para o balanço de brancos com um toque.

Temperatura de cor

Seleccione [CWB] para escolher a temperatura de cor. (P. 50)

Zoom de reprodução

Prima o botão **INFO** para escolher a taxa de zoom para a visualização do enquadramento de zoom.

Controlo de zonas claras e sombras

As zonas claras e as sombras podem ser ajustadas a partir do diálogo de compensação de exposição. (P. 47)

Distância focal

Seleccione o modo IS e escolha uma distância focal para a estabilização da imagem. (P. 49)

■ Ajuda

A ajuda é apresentada automaticamente cerca de dois segundos depois de um item ter sido seleccionado. Para desactivar a ajuda, prima o botão **INFO**. Prima novamente o botão **INFO** para reactivar a ajuda.

Compensação manual do flash

A saída do flash pode ser seleccionada entre as opções do nível manual do flash no modo de flash. (P. 65)

Compensação manual da exposição para a visualização ampliada

Prima o botão **INFO** para pré-visualizar como a velocidade do obturador e o diafragma seleccionadas afectam a exposição ao ampliar o assunto no modo M (BULB/TIME excluídos). As definições podem ser ajustadas utilizando o selector em cruz ou o selector. (P. 45)

Modo de AF com prioridade à face/de alvo AF

Prima o botão **INFO** no ecrã de selecção de alvo AF para utilizar as teclas de direcção para seleccionar o modo de prioridade à face ou de alvo AF. (P. 44)

	Menu de Disparo 1	
D 1	Conf Cartão	
	Rep Apague todas as imag Mot cartão de memória ou	ens no
	Aspecto Da Imagem Teleconversor Digital	4:3 Desl.
Retr	oceder UENU 🔀 NFO	Def OK



Repor definições personalizadas ou predefinidas

É possível repor facilmente as definições da câmara para uma das três predefinições.

Repor: Repor predefinições.

Meumodo: Repor as definições pré-seleccionadas para o modo P, A, S ou M. O modo de disparo não é alterado. Podem ser armazenados até quatro conjuntos de definições pré-seleccionadas.

MeumodoAs definições guardadas entram em efeito enquanto os botões Fn1 ou rápido:premidos. O modo de disparo é ajustado às predefinições.

Utilizar as definições de reposição

- 2 Seleccione [Reinic] e prima 🛞.
 - Realce [Reinic] e prima ▷ para escolher o tipo de reinício. Para reiniciar todas as definições excepto a hora e data, realce [Completo] e prima .
 IS «Directório do menu» (P. 111)

Repor	/Meumodo
Reinic	Básico
Meumodo1	Definir
Meumodo2	Definir
Meumodo3	Definir
Meumodo4	Definir
Retroceder MENU	⊡or ► Def OK

3 Seleccione [Sim] e prima 🐵.

Guardar Meumodo

- 1 Ajustar definições para guardar.
- 2 Seleccione [Repor/Meumodo] no menu de disparo 🖣 (P. 111).
- 3 Seleccione o destino pretendido ([Meumodo1]–[Meumodo4]) e prima ▷.
 - [Definir] é apresentado junto aos destinos ([Meumodo1]–[Meumodo4]) para os quais as definições já foram guardadas. Se seleccionar [Definir] novamente, irá substituir a definição registada.
 - · Para cancelar o registo, seleccione [Reinic].

Utilizar Meumodo

- 2 Seleccione as definições pretendidas ([Meumodo1]–[Meumodo4]) e prima @.
- 3 Seleccione [Definir] e prima 🛞.

Repo	or/Meumo	do
Reinic		Básico
Meumodo1		Definir
Meumodo2		Definir
Meumodo3		Definir
Meumodo4		Definir
Retroceder MENU	- ⊑• >	Def OK

1

Seleccionar um modo de focagem (modo AF)

Seleccione um método de focagem (modo de focagem).

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item de modo AF.
- 2 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.
- Modo AF
 So
 A±0
 SnAtural

 AUTO
 6:0
 0:10
 0:10

 AUTO
 0:0
 0:10
 0:10

 AUTO
 0:0
 0:0
 0:10

 Margo
 0:10
 AEL/AFL
 AEL/AFL

 2:50
 F5:6
 11:10
 11:10
- · O modo AF seleccionado é apresentado no ecrã.

S-AF (AF simples)	A câmara efectua a focagem uma vez, quando o botão disparador é premido até meio. Quando a focagem é bloqueada, é emitido um sinal sonoro e a marca de confirmação AF e o alvo AF acendem-se. Este modo é adequado para fotografar assuntos imóveis ou assuntos com movimentos limitados.					
C-AF (AF contínua)	 A câmara repete a focagem enquanto o botão disparador permanecer premido até meio. Quando o assunto estiver focado, a marca de confirmação AF acende-se no ecrã e é emitido um sinal sonoro quando a focagem estiver bloqueada da primeira e segunda vez. Mesmo que o assunto se mova ou o utilizador altere a composição da fotografia, a câmara continua a tentar focar. A objectiva do sistema Four Thirds efectua a focagem utilizando [S-AF]. 					
MF (focagem manual)	Esta função permite-lhe focar manualmente qualquer assunto. [Assistente MF] (P. 86): O anel de focagem pode ser utilizado para a visualização ampliada. [Anel De Focagem] (P. 86): Escolha a direcção ∞ (grande plano).					
S-AF+MF (utilização simultânea dos modos S-AF e MF)	Depois de premir o botão disparador até meio para efectuar a focagem no modo [S-AF], pode rodar o anel de focagem de forma a ajustar a focagem de modo preciso manualmente.					
 C-AF+TR (AF de seguimento) Prima o botão disparador até meio para efectuar a focage A câmara procura e mantém a focagem no assunto actua enquanto o botão disparador for mantido nesta posição. O alvo AF é apresentado a vermelho quando a câmara não conseguir seguir o assunto. Solte o botão disparad enquadre novamente o assunto e prima o botão dispara até meio. A objectiva do sistema Four Thirds efectua a focagem utilizando [S-AF]. 						

&^{j∕_} Sugestões

Pode utilizar as opções [Prior. Disp. S] (P. 87) e [Prior. Disp. C] (P. 87) para decidir se o
obturador pode ser solto quando a câmara não conseguir focar.

🕑 Notas

• «Assuntos de difícil focagem» (P. 98)

Seleccionar um alvo de focagem (alvo AF)

Utilize $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para seleccionar alvos AF.

- O modo «Todos os alvos» é restaurado se mover o cursor para fora do ecrã.
- Pode escolher de entre os seguintes três tipos de alvos. Prima o botão INFO e utilize △∇.

Todos os alvos



A câmara escolhe automaticamente de entre todo o conjunto dos alvos de focagem.

Alvo único



Seleccione o alvo de focagem manualmente.

Grupo de alvos



A câmara escolhe automaticamente de entre os alvos no grupo seleccionado.

Bloqueio de focagem

Se a câmara não for capaz de focar no assunto seleccionado, seleccione o modo de alvo único e utilize o bloqueio de focagem para focar noutro assunto aproximadamente à mesma distância.

- No modo [S-AF], posicione o alvo AF sobre o assunto e prima o botão disparador até meio.
 - · Certifique-se de que a marca de confirmação AF se acende.
 - A focagem bloqueia quando o botão disparador é premido até meio.
- 2 Mantendo o botão disparador premido até meio, recomponha a fotografia e, em seguida, prima o botão disparador até ao fim.
 - Ao premir o botão disparador até meio, não altere a distância entre a câmara e o assunto.

Selecção rápida do alvo AF

Pode guardar o alvo AF seleccionado para uma reactivação rápida usando os botões Fn1/Fn2 ou ③.

- Seleccione o alvo AF utilizando [Definição Inicial [...]] (P. 86).
- Atribua [[...] Repor] ao botão utilizando a opção [Função do Botão] (P. 86).

Alternar rapidamente entre AF e MF

O botão Fn1/Fn2 ou
 pode ser utilizado para alternar [MF].

• Atribua a função [MF] ao botão utilizando a opção [Função do Botão] (P. 86).

Também pode ampliar uma área da imagem no ecrã e ajustar a focagem. Seleccionar um valor de zoom elevado permite utilizar a focagem automática para focar uma área mais pequena que é normalmente abrangida pelo alvo AF. Pode também posicionar o alvo de focagem de forma mais precisa.



- 1 Antes de continuar, utilize [Função do Botão] (P. 86) para atribuir [Q] a um botão.
- 2 Prima o botão Q para apresentar o enquadramento do zoom.
 - Se a câmara tiver a focagem automática activada antes de o botão ser premido, o enquadramento do zoom será apresentado na posição actual da focagem.
 - Utilize △▽⊲▷ para posicionar o enquadramento de zoom.
 - Prima o botão INFO e utilize △∇ para escolher a taxa de zoom.



Comparação de enquadramentos AF e de zoom

- **3** Prima o botão Q novamente para ampliar o enquadramento do zoom.
 - Utilize $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para posicionar o enquadramento de zoom.
 - Rode o selector para escolher a taxa de zoom.
- **4** Prima o botão disparador até meio para iniciar a focagem automática.
 - O zoom é cancelado.
 - Se [mode2] for seleccionado para [Modo Gd-Plano LV] (P. 88), premir o botão disparador não cancelará o zoom e a câmara focará continuamente enquanto o botão disparador estiver premido até meio.

🕐 Atenção

• O zoom é visível apenas no ecrã e não tem quaisquer efeitos nas fotografias resultantes.

AF com prioridade à face/AF com detecção da pupila

A câmara detecta os rostos e ajusta a focagem e o ESP digital.

Tirar fotografias utilizando a prioridade ao rosto

- Apresente o super painel de controlo ou 1 controlo ao vivo e seleccione o item de prioridade à face.
- 2 Utilize o selector secundário para escolher uma definicão.

	-	
off	Prioridade Face Off	Prioridade à face desligada.
0	Prioridade Face On	Prioridade à face ligada.
୍ୱ	Prior. Face/Olhos On	O sistema de focagem automática selecciona a pupila do olho mais próximo da câmara para AF de prioridade à face.
© _₽	Prior. Face/Olho D. On	O sistema de focagem automática selecciona a pupila do olho à direita para AF com prioridade à face.
© ⊾	Prior. Face/Olho E. On	O sistema de focagem automática selecciona a pupila do olho à esquerda para AF com prioridade à face.

- 3 Aponte a câmara para o assunto.
 - · Se for detetada uma face, esta será indicada por uma margem branca.
- 4 Prima o botão disparador até meio para focar.
 - Quando a câmara foca a face na margem branca, a margem fica verde.
 - · Se a câmara for capaz de detectar os olhos do assunto, a mesma irá apresentar uma moldura verde sobre o olho seleccionado. (AF com detecção da pupila)



136

Prioridade Fac

ISO WB

5 Prima o botão disparador na totalidade para disparar.

(!) Atenção

Ø

C

- · A prioridade à face aplica-se apenas à primeira fotografia de cada sequência tirada durante o disparo seguencial.
- Dependendo do assunto, a câmara pode não ser capaz de detectar correctamente um rosto.
- Nos modos de medição diferentes de [Redição Digital ESP)], a câmara irá medir a exposição para a posição seleccionada.

🗭 Notas

 A prioridade à face também está disponível em [MF]. As faces detetadas pela câmara são indicadas por molduras brancas.

Controlar a exposição (compensação da exposição)

Rode o selector secundário para escolher uma compensação de exposição. Seleccione valores positivos («+») para tornar as fotografias mais claras e valores negativos («-») para as escurecer. A exposição pode ser ajustada em ±3 EV.









Positivo (+)

Negativo (-)



Para alterar o intervalo de ajuste da exposição. I Passo EV] (P. 88)/ Mudar a direcção do selector. I [Direcção Select.] (P. 87)/

Se a definição [Função do Botão] (P. 86) for utilizada para atribuir [12] (compensação da exposição) a um botão, a compensação da exposição poderá ser ajustada depois que [2] for premido.

(!) Atenção

• A compensação da exposição não está disponível nos modos FAUTO, M ou SCN.

Alterar a luminosidade das zonas claras e sombras

Antes de iniciar o disparo, utilize a definição [Função do Botão] (P. 86) para atribuir [12] (compensação da exposição) a um botão. Prima 🔀 e, em seguida, INFO para visualizar as opcões de compensação de exposição. Utilize ⊲⊳ para ajustar a compensação da exposição. Ajuste a exposição para baixo para deixar as sombras mais escuras, e para cima para deixar as zonas claras mais brilhantes





1

Seleccionar a forma como a câmara mede a luminosidade (medição)

Seleccione a forma como a câmara mede a luminosidade do assunto.

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item de medição.
- Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

	Medição Digital ESP	A câmara mede a exposição em 324 áreas da imagem e optimiza a exposição para a cena actual ou (se outra opção além de [OFF] for seleccionada para [③ Prioridade Face]) assunto do retrato. Este modo é recomendado para a utilização geral.					
0	Medição média ponderada ao centro	Este modo de medição faculta a medição média entre o assunto e a iluminação de fundo, colocando mais peso no assunto que está no centro.					
O	Medição pontual	Seleccione esta opção para medir uma área de pequenas dimensões (cerca de 2% da imagem), com a câmara apontada na direcção do assunto que pretende medir. A exposição é ajustada de acordo com a luminosidade do ponto medido.					
ЮНІ	Medição pontual – controlo de altas luzes	Aumenta a exposição da medição pontual. Permite garantir que os assuntos brancos são apresentados claros.					
⊡ SH	Medição pontual – controlo de sombras	Reduz a exposição da medição pontual. Permite garantir que os assuntos escuros são apresentados escuros.					

- **3** Prima o botão disparador até meio.
 - Normalmente, a câmara inicia a medição quando o botão disparador é premido até meio e bloqueia a exposição enquanto o botão disparador for mantido nesta posição.

Bloqueio da exposição (Bloqueio AE)

Prima **Fn1** para bloquear apenas a exposição. O bloqueio da exposição pode ser utilizado quando pretende definir a focagem e a exposição em separado ao recompor fotografias ou caso pretenda tirar uma série de fotografias com a mesma exposição.

 A definição [Função do Botão] pode ser utilizada para atribuir o bloqueio de exposição e de focagem a outros botões.



Bloqueio AE

Medicão

ISO WB AUTO AUTO

A exposição é bloqueada e o ícone (<u>AEL</u>) é apresentado quando o botão é premido uma vez. Prima o botão disparador para tirar uma fotografia.

• Prima novamente o botão para cancelar o bloqueio AE.

🖗 Sugestões

Para activar o bloqueio AE com um modo de medição definido. 🎼 [Leitura AEL] (P. 88)

Reduzir a oscilação da câmara (estabilizador de imagem)

É possível reduzir a oscilação da câmara que pode ocorrer ao fotografar com pouca luminosidade ou com uma ampliação elevada.

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item Estabilizador de imagem.
- 2 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

Estab. Imagem						
ISO AUTO	WB AUTO	A±0 G±0		URAL ©±0		
	S-AF		ﷺ±0 €€I	& NORM sRGB		
\$±0.0 IS 🛙	Large Normal	4:3	AEL.	n) /AFL		
P 250 F5.6 01:01:0 408						

œ#	IS Desligado	O estabilizador de imagem está desligado.
BD	Auto	O estabilizador de imagem está ligado.
BD	IS Vertical	A estabilização da imagem é apenas aplicada à oscilação vertical da câmara (10). Utilize esta opção quando deslocar a câmara horizontalmente.
B 3	IS Horizontal	A estabilização de imagem é apenas aplicada à oscilação horizontal da câmara (1). Utilize esta opção quando deslocar a câmara horizontalmente, com a orientação de retrato.

Seleccionar uma distância focal (objectivas do sistema Micro Four Thirds/Four Thirds excluídas)

Utilize as informações da distância focal para reduzir a oscilação da câmara quando fotografar com objectivas que não sejam do sistema Micro Four Thirds ou Four Thirds.

- Seleccione o estabilizador de imagem no super painel de controlo ou controlo ao vivo e prima o botão INFO.
- 2 Utilize ⊲▷ para escolher uma distância focal e prima .
 - Seleccione uma distância focal entre 8mm e 1.000mm.
 - Seleccione o valor que melhor corresponde ao que está impresso na objectiva.

🕐 Atenção

- Não é possível ao estabilizador de imagem corrigir uma oscilação da câmara excessiva ou que ocorre quando a velocidade do obturador está definida para a velocidade mais lenta. Em ambos os casos, recomenda-se a utilização de um tripé.
- · Ao utilizar um tripé, defina [Estab. Imagem] para [OFF].
- Ao utilizar uma objectiva com uma função de estabilização de imagem, desactive a função de estabilizador de imagem da objectiva ou da câmara.
- Poderá notar que é emitido um som de funcionamento ou sentir uma vibração quando o estabilizador de imagem é activado.

🔊 - Sugestões

Premir o botão disparador até meio activa a estabilização da imagem. 🎼 [Lib. Até Meio Com IS] (P. 87)



Ajustar a cor (balanço de brancos)

O balanço de brancos (WB) garante que os objectos brancos em imagens gravadas pela câmara são apresentados com a cor branca. A opção [AUTO] adequa-se à maior parte das circunstâncias, mas é possível seleccionar outros valores de acordo com a fonte de luz, quando [AUTO] não produzir os resultados pretendidos ou se desejar introduzir uma determinada matiz de cor nas imagens.

 Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item de balanço de brancos.



Modo WB		Temperatura de cor	Condições de iluminação
Balanço de brancos automático	WB AUTO	—	Utilize este modo para utilização geral.
	ж́	5.300 K	Para fotografar no exterior durante um dia claro ou para captar os vermelhos de um pôr-do-sol ou as cores de um fogo de artifício
Balanco do	<u>î</u>	7.500 K	Para fotografar no exterior nas sombras de um dia claro
brancos	ප	6.000 K	Para fotografar no exterior num dia nublado
predefinido	ķ	3.000 K	Para fotografar sob uma luz de tungsténio
	謕	4.000 K	Para assuntos iluminados por luzes fluorescentes
	ß	—	Para fotografar debaixo de água
	WB \$	5.500 K	Para fotografar com flash
Balanço de brancos com um-toque (P. 51)	ଚ୍ଚିମ/ଚ୍ଚିତ୍ର	Temperatura de cor definida pelo WB Um- toque.	Quando a selecção da temperatura de cor for difícil
Balanço de brancos personalizado	СШВ	2.000 K– 14.000 K	Depois de premir o botão INFO , utilize os botões ⊲D para seleccionar uma temperatura de cor e, em seguida, prima .

2 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

Compensação do balanço de brancos

Esta função permite fazer alterações precisas às definições do WB automático e do WB predefinido.

- Seleccione [Bal. Brancos] no separador a do Menu de personalização
 * (P. 86).
- **2** Seleccione a opção que pretende modificar e prima \triangleright .
- **3** Seleccione a escala com $\triangleleft \triangleright$ e utilize $\triangle \nabla$ para escolher a quantidade.

Ajustar o balanço de brancos na direcção A (Âmbar-azul)

Valores elevados produzem cores mais «quentes» (avermelhados) e os valores mais baixos produzem cores mais «frescas» (azulados).

Ajustar o balanço de brancos na direcção G

(Verde-magenta)

Valores mais elevados produzem cores esverdeadas e os valores mais baixos cores arroxeadas.

& Sugestões

- Para visualizar uma fotografia de teste tirada com o valor de balanço de brancos seleccionado, prima o botão ③.
- Ajustar todas as definições do modo WB de uma só vez. 📭 [Todos WB1] (P. 89)

Balanço de brancos com um-toque

Efectue a medição do balanço de brancos enquadrando uma folha de papel ou outro objecto branco sob a iluminação que será utilizada na fotografia final. Isto é útil quando fotografar um assunto sob luz natural, bem como sob diversas fontes de luz com diferentes temperaturas de cor.

1 Seleccione [2] ou [2] (balanço de brancos com um toque 1 ou 2) e prima o botão INFO.

2 Fotografe uma folha de papel sem cor (branco ou cinzento).

- Enquadre o objecto de forma a que preencha o ecrã e não sejam visualizadas quaisquer sombras.
- É apresentado o ecrã do balanço de brancos com um-toque.

- O novo valor é guardado como uma opção de balanço de brancos predefinida.
- O novo valor é guardado até que seja efectuada uma nova medição do balanço de brancos com um-toque. Os dados não são apagados quando a câmara é desligada.

🖗 Sugestões

Se o assunto estiver demasiado claro, demasiado escuro ou visivelmente colorido, é apresentada a mensagem «BB Incorrecto, Tentar Novamen.», não sendo gravado qualquer valor. Corrija o problema e repita o procedimento a partir do passo 1.



Opções de processamento (modo de imagem)

Seleccione um modo de fotografia e ajuste individualmente o contraste, a nitidez e outros parâmetros. As alterações a cada modo de fotografia são armazenadas em separado.

- Seleccione [Modo Fotografia] no menu de disparo
 ^Q
 (P. 111).
- **2** Seleccione uma opção com $\Delta \nabla$ e prima \circledast .

_		
	Menu de Disparo 1	
01	Conf Cartão	
	Repor/Meumodo	
1012	Modo Fotografia	3
Þ	•	
××	Aspecto Da Imagem	4:3
ŕ	Teleconversor Digital	Desl.
Retr	oceder IIIII	Def OK

Â	i-Enhance	Produz fotografias com um aspecto mais impressionante adequadas à cena.
2	Vivid	Produz cores vivas.
3	Natural	Produz cores naturais.
4	Muted	Produz tons neutros.
5	Portrait	Produz tons de pele bonitos.
Mon	otom	Produz tons a preto e branco.
Pers	on	Seleccione um modo de fotografia, defina os parâmetros e registe a definição.
ART 1	Arte Pop	
ART 2	Foco Suave	
ART3	Cor Suave & Clara	
$\mathbb{A}^{\mathbb{P}_{4}^{T}}$	Tom Claro	
ART 5	Filme Granulado	
ART 6	Câmara Pinhole	Seleccione um filtro artístico e o efeito pretendido.
A ^R T	Diorama	
APT 8	Processo Cruzado	
ART 9	Sépia Suave	
APT 0	Tom Dramático	
APT 1	Linha Chave	

Modos de imagem

3	Prima D	para visualizar	as definicões	da opcão sel	eccionada.
5		para visualizai	us uchinições	uu opçuo sei	cccionada.

			A.	2-5	Μ	C
С	ontraste	Distinção entre claro e escuro	· · ·			>
Ni	tidez	Nitidez da imagem	~ ~ ~			>
Sa	ituração	Vivacidade das cores	>	*	_	>
Gı	adação	Ajuste da tonalidade (gradação).			~	
	Auto	Divide a imagem em zonas detalhadas e ajusta individualmente a luminosidade para cada zona. Isto é eficaz para imagens com áreas de grande contraste em que os brancos aparecem demasiado claros e os pretos demasiado escuros.	~	*		~
	Normal	utilizações gerais.				
	Alta Luz	Gradação para um assunto claro.				
	Luz Baixa	Gradação para um assunto escuro.				
Efeito (i-Enhance)		Define a dimensão da aplicação do efeito.	>	—	_	>
Fi (N	ltro P&B lonotom)	Cria uma imagem a preto e branco. A cor de filtro torna-se mais clara e a cor complementar mais escura.				
N:Neutro		Cria uma imagem a preto e branco normal.				
	Ye:Amarelo	Reproduz uma nuvem branca claramente definida com um céu azul natural.	_	_	,	~
	Or:Laranja	Enfatiza ligeiramente as cores em céus azuis e pores-do-sol.				
	R:Vermelho	Enfatiza fortemente as cores em céus azuis e o brilho da folhagem vermelha.				
G:Verde Enfatiza fortemente as cores em lábios vermelhos e folhas verdes.						
Tonalidade Imagem (Monotom)		Pinta a imagem a preto a branco.				
	N:Neutro Cria uma imagem a preto e branc normal. S:Sépia Sépia		_	_	•	
	B:Azul	Azulado				
	P:Roxo	Arroxeado				
G:Verde Esv		Esverdeado				

🕐 Atenção

· As alterações no contraste não têm qualquer efeito nas definições, excepto [Normal].

Qualidade de imagem (modo de gravação)

Seleccione uma qualidade de imagem para as fotografias e vídeos de acordo com a utilização pretendida, por exemplo, aperfeiçoar num computador ou colocar na Internet.

Seleccionar um modo de gravação

- Visualize o controlo ao vivo e realce a opção do modo de gravação actual para fotografia ou vídeo.
 - A qualidade da imagem em fotografia pode ser ajustada a partir do super painel de controlo.



Modo de gravação

Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

Modos de gravação (fotografias)

Seleccione entre os modos RAW e JPEG (□, □N, □N e SN). Seleccione uma opção RAW+JPEG para gravar uma imagem RAW e uma imagem JPEG em cada fotografia. Os modos JPEG combinam o tamanho de imagem (□, □ e S) e o rácio de compressão (SF, F, N e B). As opções disponíveis podem ser seleccionadas utilizando a opção [◄:-Def. Qualid.] (P. 90) nos menus de personalização.

Tamanho da imagem			Taxa de compressão				
	Nome Contagem de pixéis (S		SF (Super Fina)	F (Fina)	N B (Normal) (Básica)		Aplicação
L	(Grande)	4608×3456*	SF	∎F*	LN*	B	
		3200×2400		M₽	MN*		Seleccionar
Μ	(Médio)	2560×1920*	MSF			M₿	para o tamanho
	(modio)	1920×1440					de impressao
		1600×1200					
		1280×960*					Para impressões
R	(Pequeno)	1024×768	B SF	S F	SN*	SIN* SIB	pequenas
	(. equency	640×480				e utilização numa página da Internet	

* Predefinição.

 O tamanho das imagens [III] e [III] pode ser seleccionado utilizando a opção [Núm. de Pixéis] (P. 90) nos menus de personalização.

Dados de imagens RAW

Este formato (extensão «.ORF») armazena os dados de imagem não processados para processamento posterior. Os dados de imagens RAW não podem ser visualizados utilizando outras câmaras ou software e as imagens RAW não podem ser seleccionadas para impressão. É possível criar cópias JPEG de imagens RAW utilizando esta câmara.

Modos de gravação (vídeos)

Modo de gravação	Contagem de pixéis	Taxa de reprodução	Formato de ficheiro	Aplicação
Full HD Fine	1920×1080	59.94i *2		
Full HD Normal	1920×1080	59.94i *2	MPEG-4 AVC/	Visualização em televisores e outros dispositivos.
HD Fine	1280×720	59.94p *2	H.264 ^{*1}	
HD Normal	1280×720	59.94p *2		
HD	1280×720	Aprox.	Motion IDEC*4	Para reprodução ou
SD	640×480	30 ips [∗] 3	MOUDI JEEG	edição em computador.

 Dependendo do tipo de cartão utilizado, a gravação poderá terminar antes da duração máxima ter sido atingida.

*1 Cada vídeo pode ter uma duração de até 29 minutos.

*2 Saída do sensor de imagem a cerca de 30 ips.

*3 A taxa de reprodução pode diminuir quando um filtro artístico for utilizado.

*4 Os ficheiros podem ter até 2 GB de tamanho.

Definir o rácio de imagem

Pode alterar o rácio de imagem (rácio horizontal para vertical) ao tirar fotografias com imagem ao vivo. Dependendo da sua preferência, pode definir a o formato para [4:3] (padrão), [16:9], [3:2], [1:1] ou [3:4].

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o rácio de imagem.
- 2 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

🕐 Atenção

- As imagens JPEG são recortadas para corresponder ao rácio de imagem seleccionado. No entanto, as imagens RAW não são recortadas, mas são guardadas com as informações sobre o rácio de imagem seleccionado.
- Quando as imagens RAW são reproduzidas, o rácio de imagem seleccionado é apresentado através de um enquadramento.

&́⁻ Sugestões

Para obter informações sobre como recortar fotografias existentes ou alterar o respectivo rácio de imagem, consulte «Editar imagens» (P. 72).

Sensibilidade ISO

O aumento da sensibilidade ISO aumenta o ruído (aspecto granulado) mas permite tirar fotografias com pouca luz. A definição recomendada para a maior parte dos casos é [AUTO], a qual começa com ISO 200, um valor que equilibra o ruído e a gama dinâmica e, em seguida, ajusta a sensibilidade ISO de acordo com as condições de disparo.

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item de sensibilidade ISO.
- 2 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.

AUTO	A sensibilidade é definida automaticamente de acordo com as condições de disparo.	
200–25600 A sensibilidade é definida com o valor seleccionado.		

🖉 Sugestões

Escolher as sensibilidades ISO padrão e máxima. ☞ [Limite ISO Auto] (P. 88)/ Escolher o incremento de passo ISO. ☞ [Passo ISO] (P. 88)/ Utilizar a sensibilidade ISO automática no modo **M**. ☞ [ISO Auto] (P. 89)

Disparo sequencial/utilizar o temporizador

Mantenha o botão disparador premido até ao fim para tirar uma série de fotografias. Alternativamente, pode tirar fotografias com o temporizador automático.

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione
 [
].
 - Fotografa 1 imagem de cada vez que o botão disparador Disparo individual for premido (modo de disparo normal). As fotografias são tiradas a uma velocidade de 9 imagens por segundo (ips) com o botão disparador premido na **□**h H Sequencial totalidade. A focagem, exposição e balanço de brancos são fixados nos valores para o primeiro disparo em cada série ([S-AF], [MF]). As fotografias são tiradas a uma velocidade de 4 imagens por segundo (ips) com o botão disparador premido na ⊑" L Sequencial totalidade. A focagem e a exposição são fixadas de acordo com as opções seleccionadas para [Modo AF] (P. 86) e [AEL/AFL] (P. 86). Prima o botão disparador até meio para focar e na totalidade para iniciar o temporizador. Primeiro, a luz do Temporizador 12 ز)12s SEG temporizador acende durante aprox. 10 segundos, depois, pisca durante aprox. 2 segundos e a fotografia é tirada. Prima o botão disparador até meio para focar Temporizador 2 e na totalidade para iniciar o temporizador. A luz ()2s SEG do temporizador pisca durante aprox. 2 segundos e, depois, a fotografia é tirada.
- 2 Utilize o seletor secundário para escolher uma definição.

🕑 Notas

Para parar o temporizador antes que a fotografia seja tirada, prima [®] ou
 ∨ ou
 ∨ ou o botão MENU.

🕐 Atenção

- A exibição da confirmação não está disponível durante o disparo sequencial a menos imagens por segundo que 5 fps. Em frequências de 5 fps ou acima, a última fotografia tirada é visualizada durante o disparo.
- Durante o disparo sequencial, se a indicação da carga da bateria piscar devido a bateria fraca, a câmara para de fotografar e começa a guardar no cartão as fotografias tiradas. A câmara poderá não guardar todas as fotografias, dependendo da carga que ainda restar.
- A qualidade da exibição pode diminuir durante o disparo sequencial. Os efeitos do filtro não são reflectidos no visor.
- Estabilize a câmara fotográfica num tripé para fotografar com temporizador.
- Quando utilizar o temporizador, se ficar em frente à câmara para premir o botão disparador até meio, a fotografia poderá ficar desfocada.

Fotografia «Apontar e disparar» (modo de programa P)

No modo **P**, a câmara ajusta automaticamente a velocidade do obturador e o diafragma em função da luminosidade do assunto. Defina o selector de modo para **P**.

Enquadrar imagens no visor óptico



Enquadrar imagens no ecrã

Modo de disparo Marca de (**Ps**: Mudança de programa) confirmação AF



Velocidade do obturador Valor do diafragma

Velocidade do obturador Valor do diafragma

- A velocidade do obturador e a abertura seleccionadas pela câmara são exibidas.
- Rode o selector principal para mudança de programa.
- Rode o selector secundário para escolher uma compensação de exposição.

🕐 Atenção

 A velocidade do obturador e o diafragma piscam se a câmara não conseguir obter a exposição ideal. Consulte «Indicação de aviso de exposição» (P. 107).

Mudança de programa (Ps)

Nos modos **P** e **ART**, pode ajustar a abertura e a velocidade do obturador sem afectar a compensação da exposição. Aparece um ícone «**s**» próximo ao modo de disparo quando a mudança de programa está em efeito. Para cancelar a mudança de programa, rode o selector até que «**s**» desapareça.

🕐 Atenção

• A função de mudança de programa não está disponível quando utilizar um flash.

& Sugestões

Alterar a função atribuída ao selector. I [Função Selector] (P. 87)

Seleccionar o valor do diafragma (modo de prioridade ao diafragma $oldsymbol{A}$)

No modo **A**, seleccione o diafragma e deixe a câmara ajustar automaticamente a velocidade do obturador para obter uma exposição ideal. Depois de rodar o selector de modo para **A**, rode o selector principal para escolher o difragma.

- Rode o selector secundário para escolher uma compensação de exposição.
 - Os diafragmas maiores (números f mais reduzidos) diminuem a profundidade de campo (a área à frente ou atrás do ponto de focagem que parece estar focada), suavizando os detalhes de fundo. Os diafragmas mais pequenos (números f mais elevados) aumentam a profundidade de campo.



Valor do diafragma

Função de pré-visualização

Pode pré-visualizar a profundidade de campo (a área atrás e à frente do tema que parece estar focado). A câmara para o diafragma no valor seleccionado enquanto o botão atribuído com [Pré-visualização] está premido. [Função do Botão] (P. 93)

₿^{′-} Sugestões

Alterar as funções do selector principal e secundário. [Função Selector] (P. 87)

Seleccionar a velocidade do obturador (modo de prioridade ao obturador \boldsymbol{S})

No modo \mathbf{S} , seleccione a velocidade do obturador e deixe a câmara ajustar automaticamente o diafragma para obter uma exposição ideal. Depois de rodar o selector de modo para \mathbf{S} , rode o selector principal para escolher a velocidade do obturador.

- Rode o selector secundário para escolher uma compensação de exposição.
- Uma velocidade do obturador rápida pode «congelar» um motivo em movimento (sem efeito de arrastamento). Uma velocidade de obturador lenta cria numa imagem de acção rápida o efeito de arrastamento. Esta desfocagem dará a impressão de um movimento dinâmico.



Velocidade do obturador

🖉 - Sugestões

Alterar as funções do selector principal e secundário. [Função Selector] (P. 87)

Seleccionar o diafragma e a velocidade do obturador (modo manual $\boldsymbol{M})$

No modo \mathbf{M} , seleccione o diafragma e a velocidade do obturador. Na velocidade BULB, o obturador permanece aberto ao premir o botão disparador. Depois de rodar o selector de modo para \mathbf{M} , rode o selector principal para escolher o difragma e o selector secundário para escolher a velocidade do obturador.

 A velocidade do obturador pode ser definida para valores entre 1/4000 e 60 segundos, ou para [BULB] ou [LIVE TIME].

🕐 Atenção

A compensação da exposição não está disponível no modo M.

Seleccionar o fim da exposição (pose/fotografia a um tempo predeterminado)

Utilize para paisagens nocturnas e fogos-de-artifício. As velocidades do obturador de [BULB] e [LIVE TIME] estão disponíveis no modo ${\bf M}$.

Fotografia em exposição B (BULB):	O obturador permanece aberto enquanto o botão disparador é premido. A exposição termina quando o botão disparador é libertado.
Fotografia temporizada (TIME):	A exposição começa quando o botão disparador é completamente premido. Para terminar a exposição prima novamente, e por completo, o botão

disparador.

Visualizar o progresso no ecrã

Para ver o progresso da exposição durante o disparo, escolha um intervalo de visualização para [BULB Ao Vivo] (P. 89) ou [TIME Ao Vivo] (P. 89). Isso facilita a escolha para o final da exposição. Se [TIME Ao Vivo] for seleccionado, pode actualizar o ecrã premindo o botão disparador até meio durante a fotografia a tempo predeterminado.

🖉 Sugestões

Alterar as funções do selector principal e secundário. 🕼 [Função Selector] (P. 87) / Para terminar automaticamente o disparo Pose após um período de tempo especificado. 🕼 [Temporiz. BULB/TIME] (P. 89) / Para fixar a focagem durante o disparo com focagem manual. 🕼 [Focagem BULB/TIME] (P. 86)

🕐 Atenção

- A sensibilidade ISO pode ser definida para valores entre 200 e 1600 ISO para bulb ao vivo e tempo ao vivo.
- Para reduzir o desfoque da câmara durante exposições longas, monte a câmara num tripé e utilize um cabo disparador (P. 106).
- As seguintes funcionalidades não estão disponíveis durante exposições longas: Disparo sequencial/temporizador/fotografar com suporte AE/estabilizador de imagem/ bracketing de flash/exposição múltipla

* Uma opção diferente de [Desl.] é seleccionada para [BULB Ao Vivo] ou [TIME Ao Vivo].

Ruído nas imagens

Ao disparar com velocidades de obturador lentas, poderá surgir ruído no ecrã. Estes fenómenos ocorrem quando é gerada corrente nessas secções do dispositivo de captação de imagens que, normalmente, não são expostas à luz, resultando num aumento da temperatura no dispositivo de captação de imagens ou no respectivo circuito de controlo. Isto também poderá ocorrer durante o disparo com uma definição ISO elevada num ambiente de temperaturas elevadas. Para reduzir este ruído, a câmara activa a função de redução de ruído. [Red Ruido] (P. 89)

Tirar fotografias panorâmicas

Se tiver instalado o software informático fornecido, pode utilizá-lo para unir fotografias, para formar uma imagem panorâmica. A imagens são enquadradas no ecrã. «Utilizar o OLYMPUS Viewer 2» (P. 78)

Tirar fotografias para criar uma imagem panorâmica

1 Rode o selector de modo para a posição **SCN**.



- 2 Seleccione [Panorama] e prima 🛞.
- 3 Utilize △ ▽ ⊲ ▷ para seleccionar uma direcção para a imagem panorâmica.
- **4** Tire uma fotografia, utilizando os guias para enquadrar a imagem.
 - A focagem, a exposição e outras definições estão fixadas nos valores da primeira fotografia.



5 Tire as restantes fotografias, enquadrando cada imagem de forma a sobrepor os guias na imagem anterior.



- Uma imagem panorâmica pode incluir até 10 imagens. Será apresentado um indicador de aviso (凹) depois da décima fotografia.
- 6 Depois de tirar a última fotografia, prima 🐵 para concluir a série.

🕐 Atenção

 Durante o disparo panorâmico, a fotografia tirada anteriormente para alinhamento da posição não será apresentada. Com os enquadramentos ou outros marcadores para visualização nas imagens como guia, defina a composição de modo que as extremidades das imagens sobrepostas se sobreponham nos enquadramentos.

🕑 Notas

Fotografia 3D

Tirar fotografias 3D. Os resultados podem ser vistos em dispositivos que suportem a reprodução 3D. As fotografias são enquadradas no ecrã. O ecrã da câmara não pode ser utilizado para ver imagens em 3D.

1 Rode o selector de modo para SCN.

- - O assunto é visualizado no ecrã.
- 3 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia e mantenha esse botão nesta posição.
 - A focagem e a exposição são bloqueadas nos valores do primeiro disparo.
 - Se estiver a utilizar uma objectiva 3D, o disparo será concluído na primeira vez que o botão disparador for premido.



- 4 Mova a câmara horizontalmente, sem a rodar, até que o primeiro disparo seja sobreposto no assunto. A câmara irá fazer o segundo disparo automaticamente.
 - Não ajuste a focagem ou o zoom.
 - Se a câmara não fizer o segundo disparo automaticamente, ou se soltar o botão disparador antes do segundo disparo ter sido feito, prima novamente e por completo o botão disparador.

5 As duas imagens são combinadas automaticamente.

 Se a câmara apresentar a mensagem [A Foto 3D não foi criada.], tire a fotografia novamente. As duas imagens são guardadas em ficheiros separados.

🕐 Atenção

- A qualidade da exibição do ecrã diminui ligeiramente.
- Ajustar o zoom depois do primeiro disparo ter sido feito cancela o primeiro disparo.
- A câmara foca apenas o assunto que está no ponto central de focagem.
- O tamanho da imagem é fixado em 1920 × 1080.
- O tamanho da imagem é fixado em 1824×1024 SF quando se utiliza uma objectiva 3D.
- Não é possível utilizar objectivas de focagem manual.
- O efeito 3D pode não ser visível, dependendo da objectiva e das definições da câmara.
- A câmara não irá para modo de hibernação durante a fotografia 3D.
- · A fotografia RAW não está disponível.
- A cobertura do enquadramento não é de 100%.

🕑 Notas

 Para voltar a tirar a fotografia depois de fazer o primeiro disparo, prima m. Prima ∞ para guardar o primeiro disparo e sair sem guardar uma imagem 3D.

Gravar exposições múltiplas numa única imagem (exposição múltipla)

Gravar exposições múltiplas numa única imagem, utilizando a opção actualmente seleccionada para qualidade de imagem.

- 1 Seleccione [Exposição Múltipla] no menu de disparo 🕏 (P. 111).
- 2 Ajuste as definições.

Nº Disp.	Seleccione [2 Disp.].
Ganho Auto.	Quando definido para [Ligado], a luminosidade de cada imagem é definida para 1/2 e as imagens são sobrepostas. Quando definido para [Desl.], as imagens são sobrepostas com a luminosidade original de cada uma.
Sobrepor	Quando definido para [Ligado], uma imagem RAW gravada num cartão pode ser sobreposta com exposições múltiplas e armazenada como uma imagem separada. É tirada apenas uma fotografia.

 E é apresentado no ecrã quando a exposição múltipla está em efeito.





- 3 Tire fotografias.
 - 🔁 é apresentado a verde quando começa a fotografar.
 - Prima m para eliminar a última fotografia.
 - A fotografia anterior é sobreposta na visualização através da objectiva, funcionando como guia para enquadrar a fotografia seguinte.

🖉 Sugestões

- Para sobrepor 3 ou mais imagens: Seleccione RAW para [◄:-] (P. 54) e utilize a opção [Sobrepor] para criar exposições múltiplas repetidas.
- Para obter mais informações sobre a sobreposição de imagens RAW:
 Sobreposição de imagens» (P. 73)

🕐 Atenção

- A câmara não irá para modo de hibernação enquanto a exposição múltipla estiver aplicada.
- As fotografias tiradas com outras câmaras não podem ser incluídas numa exposição múltipla.
- Quando [Sobrepor] está definido para [Ligado], as imagens apresentadas quando uma imagem RAW é seleccionada são processadas com as definições existentes aquando do disparo.
- Para definir as funções de disparo, cancele primeiro o disparo de exposição múltipla. Não é possível definir algumas funções.
- A exposição múltipla é cancelada automaticamente a partir da primeira fotografia nas seguintes situações.

A câmara está desligada/O botão 💽 está premido/O botão **MENU** está premido/O modo de disparo está definido para um modo diferente de **P**, **A**, **S**, **M**/A bateria ficou sem carga/ Um cabo está ligado à câmara

- Quando é seleccionada uma imagem RAW através da opção [Sobrepor], é apresentada a imagem JPEG da imagem gravada em JPEG+RAW.
- Ao disparar com exposição múltipla através de bracketing, é dada prioridade ao disparo de exposição múltipla. Durante a gravação da imagem sobreposta, a função bracketing é reposta para a definição de origem.

Definições variáveis numa série de fotografias (bracketing)

O «bracketing» refere-se ao acto de variar automaticamente as definições numa série de disparos ou de imagens para fazer o «bracketing» do valor actual.

- Seleccione [Bracketing] no menu de disparo 2 (P. 111).
- **2** Seleccione um tipo de bracketing.

• **BKT** é apresentado no ecrã.

AE BKT (Bracketing AE)

A câmara varia a exposição em 0,3 EV, 0,7 EV ou 1,0 EV em três disparos. No modo de disparo individual, é tirada uma fotografia sempre que o botão disparador é premido na totalidade, enquanto que no modo de disparo sequencial a câmara continua a fotografar na seguinte ordem enquanto o botão disparador estiver premido na totalidade: sem modificação, negativo, positivo. Número de fotografias: 2, 3, 5 ou 7

- Durante o bracketing, o indicador **BKT** fica verde.
- A câmara modifica a exposição fazendo variar o diafragma e a velocidade do obturador (modo P), apenas a velocidade do obturador (modos A e M) ou apenas o diafragma (modo S).
- A câmara efectua o bracketing do valor actualmente seleccionado para a compensação da exposição.
- O tamanho do incremento de bracketing é alterado em função do valor seleccionado para [Passo EV]. (P. 88)

WB BKT (Bracketing WB)

São criadas automaticamente três imagens com balanços de brancos diferentes (ajustados com direcções de cor específicas) a partir de um disparo, começando pelo valor actualmente seleccionado para o balanço de brancos.

- O balanço de brancos pode variar em 2, 4 ou 6 intervalos, em cada um dos eixos A–B (Âmbar–azul) e G–M (Verde–magenta).
- A câmara efectua o bracketing do valor actualmente seleccionado para a compensação do balanço de brancos.
- Caso não exista memória suficiente no cartão para o número de imagens seleccionado, não é possível tirar fotografias durante o Bracketing WB.

FL BKT (Bracketing FL)

A câmara faz variar o nível de flash em três disparos (nenhuma modificação no primeiro disparo, negativo no segundo e positivo no terceiro). No caso do disparo individual, é tirada uma fotografia sempre que o botão disparador for premido. No disparo sequencial, todas as fotografias são tiradas enquanto o botão disparador estiver premido.

Brack	eting	
AE BKT	Desl.	
WB BKT	2f 0.3EV	
FL BKT	2f 0.7EV	
ISO BKT	2f 1.0EV	
ART BKT	3f 0.3EV	
	3f 0.7EV	
	3f 1.0EV	
Retroceder MENU	Def OK	





- Durante o bracketing, o indicador **BKT** fica verde.
- O tamanho do incremento de bracketing é alterado em função do valor seleccionado para [Passo EV]. (P. 88)

Bracketing	
AE BKT WB BKT FL BKT ISO BKT	Desl. 3f 0.3EV 3f 0.7EV 3f 1.0EV
Retroceder MENU	Def OK

ISO BKT (Bracketing ISO)

A câmara faz variar a sensibilidade em 0,3EV, 0,7EV ou 1,0EV em três disparos (nenhuma modificação no primeiro disparo, negativo no segundo e positivo no terceiro), efectuando o bracketing da definição de sensibilidade actual (ou a definição de sensibilidade ideal, caso a sensibilidade automática esteja seleccionada), enquanto mantém a velocidade do obturador e o diafragma fixos. No caso do disparo individual, é tirada uma fotografia sempre que o botão disparador for premido. No disparo sequencial, todas as fotografias são tiradas enquanto o botão disparador estiver premido.

- O tamanho do incremento de bracketing não se altera em função do valor seleccionado para [Passo ISO]. (P. 88)
- O bracketing é efectuado independentemente do limite superior definido com [Def. ISO Auto]. (P. 88)

Bracketing	
AE BKT	Desl.
WB BKT	3f 0.3EV
FL BKT	3f 0.7EV
ISO BKT	3f 1.0EV
ART BKT	
Retroceder MEN	Def OK

ART BKT (Bracketing ART)

De cada vez que o obturador é libertado, a câmara grava múltiplas imagens, cada uma com uma diferente definição de filtro artístico. Pode ligar ou desligar o bracketing de filtro artístico de forma particular para cada modo de fotografia.

- A gravação pode levar algum tempo.
- ART BKT não pode ser combinado com WB BKT ou ISO BKT.

ART	вкт
Arte Pop	Desl.
Foco Suave	Ligado
Cor Suave&Clara	i Desl.
Tom Claro	
Filme Granulado	
Câmara Pinhole	
Diorama	
Retroceder MENU	Def OK

Zoom digital (Teleconversor digital)

O teleconversor digital é usado para aproximar além da actual taxa de zoom. A câmara guarda o recorte central. O zoom é aumentado em cerca de 2×.

1 Seleccione [Ligado] para [Teleconversor Digital] no menu de disparo 🖣 (P. 111).

2 A apresentação do ecrã será ampliada em dois factores de ampliação.

• O assunto será guardado como aparece no ecrã.

🕐 Atenção

- O zoom digital não está disponível com exposições múltiplas ou quando 30, 🔄, 🋐, 🏹, ou 🔁 está seleccionado em modo SCN.
- Quando uma imagem RAW é apresentada, a área visível no ecrã é indicada por uma moldura.

O flash incorporado pode ser definido manualmente conforme necessário. É possível utilizar o flash incorporado para fotografia com flash em diversas condições de disparo.

Utilizar um flash (fotografia com flash)

- 1 Anexe a unidade de flash e suba a cabeça do flash.
 - 🕼 «Montar a unidade de flash» (P. 7)
- 2 Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e, em seguida, realce o modo de flash.



- 3 Utilize o selector secundário para escolher uma definição.
 - As opções disponíveis e a ordem pela qual são apresentadas variam consoante o modo de disparo.
 Modos de flash que podem ser definidos pelo modo de disparo» (P. 108)

AUTO	Flash automático	O flash dispara automaticamente em situações de pouca luz e contraluz.	
\$	Flash de preenchimento	O flash dispara independentemente das condições de iluminação.	
٤	Flash desligado	O flash não dispara.	
@/ \$ @	Flash de redução de olhos vermelhos	Esta função permite reduzir o fenómeno dos olhos vermelhos. No modo ${\bm S}$ e ${\bm M}$, o flash dispara sempre.	
\$ SLOW	Sincronização lenta (1ª cortina)	São utilizadas velocidades do obturador mais lentas para obter mais brilho em fundos com luminosidade reduzida.	
⊚ SLOW	Sincronização lenta (1ª cortina)/Flash de redução de olhos- vermelhos	Combina a sincronização lenta com a redução de olhos vermelhos.	
\$ SLOW2/ 2nd Curtain	Sincronização lenta (2ª cortina)	O flash dispara imediatamente antes de o obturador fechar, para criar rastos de luz por trás de fontes de luz em movimento.	
\$FULL , \$1/4 etc.	Manual	Para os utilizadores que preferem a operação manual. Se premir o botão INFO , poderá utilizar o selector para ajustar o nível do flash.	

4 Prima o botão disparador na totalidade.

🕐 Atenção

- Em [①/\$ ③(Flash de redução de olhos vermelhos)], após os pré-flashes, é necessário cerca de 1 segundo para o obturador ser libertado. Não mova a câmara até concluir o disparo.
- [()/\$() (Flash de redução de olhos vermelhos)] pode não funcionar de forma eficaz em determinadas condições de disparo.
- Quando o flash dispara, a velocidade do obturador é definida para 1/250 seg. ou inferior. Ao fotografar um assunto com fundo claro com o flash de preenchimento, o fundo poderá ficar sobre-exposto.

Ajustar a saída do flash (Controlo da intensidade do flash)

A saída do flash pode ser ajustada se considerar que o assunto está sobre-exposto ou pouco exposto mesmo que a exposição do resto do enquadramento seja adequada.

铷

ø

947 223 0₁₁₇

õ

- Apresente o super painel de controlo ou controlo ao vivo e seleccione o item de controlo da intensidade do flash.
- 2 Utilize o seletor secundário para escolher uma definição.



Para obter informações sobre o bracketing de flash: IS «FL BKT (Bracketing FL)» (P. 63)

lΓΡ

🕐 Atenção

- Isto não funciona quando o modo de controlo do flash no flash electrónico estiver definido para MANUAL.
- Se a intensidade de flash estiver ajustada no flash electrónico, será combinada com a definição de intensidade do flash da câmara.
- Se as opções [12]+2] estiverem definidas para [Ligado], o valor da intensidade do flash será adicionado ao valor de compensação da exposição. (P. 89)

Utilizar unidades de flash externo designadas para serem utilizadas com esta câmara

As unidades opcionais de flash externo, destinadas para serem utilizadas com esta câmara, são compatíveis com uma ampla variedade de opções para fotografia com flash, incluindo o controlo de flash automático, super FP e controlo de flash sem fios (P. 97).

Outras unidades de flash externo

Tenha em atenção as seguintes precauções durante a montagem de uma unidade de flash externo, que não tenha sido designada para ser utilizada com esta câmara na sapata da câmara:

- Se utilizar unidades de flash obsoletas, que apliquem correntes superiores a 24 V no contacto X da sapata da câmara, danificará a câmara.
- Se ligar unidades de flash com contactos de sinal que não cumpram as especificações da Olympus poderá danificar a câmara.
- Utilize apenas com a câmara no modo de disparo M com velocidades do obturador inferiores a 1/180s e com definições ISO diferentes de [AUTO].
- O controlo do flash só pode ser realizado definindo o flash manualmente para a sensibilidade ISO e valores de diafragma seleccionados com a câmara. A luminosidade do flash pode ser regulada, ajustando a sensibilidade ISO ou o diafragma.
- Utilize um flash com um ângulo de iluminação adequado à objectiva. O ângulo de iluminação é normalmente expresso utilizando a distância focal equivalente no formato de 35 mm.

4 Gravar e ver vídeos

Utilize o botão O para gravar vídeos em alta definição (HD) com som. No modo de vídeo, pode criar vídeos que beneficiem dos efeitos disponíveis nos modos $A \in M$.

Alterar as definições da gravação de vídeos

Adicionar efeitos a um vídeo



2 Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar um modo e prima $\bigotimes_{.}$

Р	O valor ideal do diafragma é definido automaticamente de acordo com a luminosidade do assunto.
Α	A representação do fundo é alterada pela definição do valor do diafragma. Use um selector para escolher a o valor do diafragma.
S	A velocidade do obturador afecta como aparece o assunto. Use um selector para seleccionar a velocidade do obturador. A velocidade do obturador pode ser definida para valores entre 1/30 seg. e 1/4000 seg.
М	O utilizador controla o diafragma e a velocidade do obturador. Use o selector secundário para escolher o valor do diafragma, o selector principal para escolher a velocidade do obturador. A velocidade do obturador pode ser definida para valores entre 1/30 seg. e 1/4000 seg. A sensibilidade pode ser definida manualmente para valores ISO entre 200 e 3200. O controlo de sensibilidade ISO automática não está disponível.
ART1-ART11	O vídeo pode ser gravado com efeitos do modo de filtro artístico. Iti⊗ «Utilizar filtros artísticos» (P. 18)

🕐 Atenção

- Ao gravar um vídeo, não é possível alterar as definições da compensação da exposição, do valor do diafragma e da velocidade do obturador.
- Se o [Estab. Imagem] estiver activado durante a gravação de um vídeo, a imagem gravada é ligeiramente ampliada. Mesmo se a opção [IS Vertical] ou [IS Horizontal] estiver seleccionada, será aplicada a definição da opção [Auto].
- A estabilização não é possível quando há demasiado movimento da câmara.
- Quando utilizar uma objectiva com a função de estabilizador de imagem, desactive a função de estabilizador de imagem na objectiva ou na câmara.
- Quando o interior da câmara aquece, a gravação é interrompida automaticamente para proteger o aparelho.
- · Com alguns filtros artísticos, a operação [C-AF] está limitada.
- Cartões com uma classe de velocidade SD de 6 ou acima são recomendados para a gravação de vídeos.

Opções vídeo com som (gravar som com vídeos)

- 2 Ligue e desligue (ON/OFF) usando $\triangleleft \triangleright$ e prima $\bigotimes_{.}$



🕐 Atenção

- Ao gravar som num vídeo, o som emitido pela objectiva e pelo funcionamento da câmara podem ser gravados. Caso pretenda reduzir estes sons, grave com o [Modo AF] definido para [S-AF] ou limite o número de vezes que prime os botões.
- Não é gravado som no modo [ART7] (Diorama).

Ver vídeos

- Exiba um vídeo em reprodução individual e prima ∞.
- 2 Seleccione [Repr Vídeo] usando △∇ e prima e para começar a reprodução.
 - As seguintes operações podem ser executadas durante a reprodução de vídeos:



œ	 Colocar em pausa ou retomar a reprodução. Com a reprodução em pausa, prima △ para visualizar a primeira imagem e prima ▽ para visualizar a última imagem. Prima ▷ para recuar ou avançar uma imagem. Prima e mantenha premido o botão para recuar ou avançar de modo sucessivo. 	Conrectioner C
$\triangleleft / \triangleright$	Avançar ou recuar um vídeo.	
Δ / ∇	Ajustar o volume.	

🕐 Atenção

 Recomendamos que utilize o software de computador PC para reproduzir vídeos num computador. Antes de inicializar o software pela primeira vez, conecte a câmara do computador.

[™]Sugestões

Gravar vídeos com o botão disparador. (P. 96)/

Reduzir ruído do vento. 🕼 [Redução Ruído Vento] (P. 92)/ Escolher um nível de gravação. 🎼 [Volume de Gravação] (P. 92)

Reprodução individual

Prima o botão 🕨 para visualizar imagens em ecrã completo. Prima o botão disparador até meio para voltar ao modo de disparo.

Visualização Índice/Visualização Calendário



Visualização Índice

Só são apresentados os itens para os quais [Ligado] está seleccionado. [Definições Info] (P. 87)

Zoom de reprodução (reprodução aproximada)







Reprodução individual

Selector secundário (ô)	Seguinte ()/anterior ())	
Selector principal (©)	Ampliar (©)/reduzir (©)	
(Vídeo)	Seleccione a imagem (as imagens seleccionadas são marcadas com ✔; prima de novo para desfazer a selecção).	
Fn1	Ver a fotografia utilizando o enquadramento de zoom (P. 70)	
Fn2	Proteger imagem (P. 17)	
INFO Reprodução individual: Ver informação de fotografia (P. 40) Reprodução aproximada: Escolher operação		
Ó	Apagar imagem (P. 17)	
œ	Ver menus (na reprodução de calendário, prima este botão para sair da reprodução de imagem individual)	
$ \begin{array}{c} \text{Selector em cruz} \\ (\Delta \nabla \triangleleft \triangleright) \end{array} \begin{array}{l} \text{Reprodução individual: Seguinte (} \triangleright)/anterior (\triangleleft)/volume da \\ \text{reprodução } (\Delta \nabla) \\ \text{Reprodução aproximada: Deslocar imagem} \\ \text{Reprodução de índice/calendário: Realçar imagem} \end{array} $		

Utilizar o enquadramento de zoom

O enquadramento de zoom pode ser utilizado para ampliar as imagens.



Selector em cruz	Posicione o enquadramento do zoom. Na paginação de zoom,
($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)	utilize ⊲⊳ para visualizar outras imagens com o valor de zoom actual.
Fn1 ou INFO	Escolha entre enquadramento de zoom, deslocamento de zoom e paginação de zoom.

Cancelar todas as protecções

Esta função permite cancelar a protecção de várias imagens em simultâneo.

- 2 Seleccione [Sim] e prima 🐵.

Eliminação total

Apague todas as imagens do cartão de memória.

- 1 Seleccione [Conf Cartão] no menu de disparo 🖣 (P. 111).
- 2 Seleccione [Apag Imags] e prima .
 - A opção [Formatação] (P. 103) pode ser utilizada para eliminar dados que não sejam de imagens.
- 3 Seleccione [Sim] e prima ∞.

Rodar

Para rodar fotografias.

- 2 Seleccione [Rodar] e prima 🛞.
- 3 Prima △ para rodar a imagem para a esquerda, ▽ para rodar para a direita. A imagem roda sempre que premir o botão.
 - Prima 🐵 para guardar as definições e sair.
 - A imagem rodada é guardada na orientação actual.
 - Vídeos, fotografias 3D e imagens protegidas não podem ser rodadas.

5 Opções de reprodução

& Sugestões

Se estiver seleccionado [Ligado] para [1] (P. 111) no menu 💽 (reprodução), as imagens serão apresentadas na nova orientação durante a reprodução.

Slide-show

Esta função exibe sucessivamente imagens guardadas no cartão.



2 Ajuste as definições.

Iniciar	Inicie a apresentação de diapositivos. As imagens são apresentadas por ordem, com início na fotografia actual.
BGM	Defina BGM (4 tipos) ou desligue a opção BGM [Desl.].
Efeito*	Escolha a transição entre imagens.
Slide	Defina o tipo de apresentação de diapositivos a executar.
Duração Foto	Seleccione a duração de apresentação de cada imagem, de 2 a 10 segundos.
Duração Vídeo	Seleccione [Total] para incluir clipes de vídeo completos na apresentação de diapositivos, [Curta] para incluir apenas a parte inicial de cada clipe.

- * O único efeito disponível para vídeos é [Desvanecer].
- 3 Seleccione [Iniciar] e prima [∞].
 - A apresentação de diapositivos será iniciada.
 - Prima 🛞 para parar a apresentação de diapositivos.

Volume

Prima $\Delta \nabla$ durante a apresentação de diapositivos para ajustar o volume geral do altifalante da câmara. Prima $\triangleleft \triangleright$ para ajustar o equilíbrio entre a música de fundo e o som gravado com as fotografias ou vídeos.

Editar imagens

As imagens gravadas podem ser editadas e guardadas como imagens novas.

- - A opção [Edição RAW] é apresentada se se tratar de uma imagem RAW e a opção [Editar JPEG] é apresentada se se tratar de uma imagem JPEG. Se a imagem foi gravada no formato RAW+JPEG, a cópia que será editada é determinada pela sua escolha da opção [Editar].
- 2 Seleccione [Edição RAW] ou [Editar JPEG] e prima ⊛.

Edição RAW	Crie uma cópia JPEG de uma imagem RAW. A cópia JPEG é processada utilizando as definições actualmente armazenadas na câmara. Ajuste as definições da câmara antes de seleccionar esta opção.
Editar JPEG	 Seleccione a partir das seguintes opções: [Aj. Sombra]: Ilumina um assunto escuro em contraluz. [Correcção Olh-Vrm]: Reduz o fenómeno dos olhos vermelhos durante o disparo com flash. [I]: Utilize o selector principal para escolher o tamanho do recorte e

🕐 Atenção

- · Vídeos e fotografias 3D não podem ser editados.
- · Dependendo da imagem, a correcção dos olhos-vermelhos poderá não funcionar.
- Não é possível editar uma imagem JPEG nos seguintes casos: Quando uma imagem é gravada em RAW, quando uma imagem é processada num computador, quando não existe espaço suficiente na memória do cartão ou quando uma imagem é gravada noutra câmara.
- Ao redimensionar ([[]]) uma imagem, não é possível seleccionar um número de pixéis superior ao originalmente gravado.
- [
] e [Aspecto] só podem ser utilizadas para editar imagens com um formato de imagem de 4:3 (padrão).
Sobreposição de imagens

É possível sobrepor até 3 enquadramentos de imagens RAW tiradas com a câmara e guardá-los como uma imagem separada. A imagem é guardada com o modo de gravação definido na altura em que a imagem é guardada. (Se [RAW] estiver seleccionada, a cópia será guardada no formato [**I**N+RAW].)

- Com uma imagem RAW apresentada durante a reprodução, prima i seleccione [Sobrepor Imagem].
- 2 Seleccione o número de imagens na sobreposição e prima .
- 3 Utilize △ ▽ ⊲ ▷ para seleccionar as imagens RAW que serão utilizadas na sobreposição e prima ⊛ para seleccionar.
 - Depois de seleccionar o número de imagens especificadas no passo 2, será apresentada a sobreposição.
- 4 Ajuste o ganho.
 - Utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem e utilize △▽ para ajustar o ganho.
 - O ganho pode ser ajustado no intervalo 0,1–2,0. Verifique os resultados no ecrã.

🖗 Sugestões

Para sobrepor 4 ou mais imagens, guarde a imagem sobreposta como um ficheiro RAW e utilize [Sobrepor Imagem] várias vezes.

Gravação de áudio

Adicione uma gravação de áudio (até 30 seg. de duração) à fotografia actual.

- - A gravação de áudio não está disponível com imagens protegidas.
 - A gravação de áudio também está disponível no menu de reprodução.
- 2 Seleccione [♥] e prima .
 - · Para sair sem adicionar uma gravação, seleccione [Nao].
- 3 Seleccione [↓ Iniciar] e prima ∞ para iniciar a gravação.
- 4 Prima 🐵 para terminar a gravação.
 - As imagens com gravações de áudio são indicadas por um ícone 1.
 - Para eliminar uma gravação, seleccione [Apagar] no passo 2.









Visualizar imagens da câmara no televisor

Utilize o cabo AV fornecido com a câmara para reproduzir as imagens gravadas no seu televisor. Ligue a câmara a um televisor HD com um cabo HDMI (disponível comercialmente) para ver imagens de alta qualidade no ecrã do televisor.



- Utilize o cabo para ligar a câmara ao televisor.
 - Ajuste as definições no televisor antes de ligar a câmara.
 - Escolha o modo de vídeo de câmara antes de ligar a câmara através de um cabo A/V. [Saída Vídeo] (P. 87)

2 Escolha o canal de entrada do televisor.

- · O ecrã da câmara é desligado quando o cabo é ligado.
- Ao efectuar a ligação através do cabo AV, prima o botão

🕐 Atenção

- Para mais informações sobre como mudar a origem de entrada do televisor, consulte o manual de instruções deste.
- Consoante as definições do televisor, as informações e imagens exibidas poderão surgir cortadas.
- Se a câmara for ligada com um cabo A/V e um cabo HDMI, será dada prioridade ao cabo HDMI.
- Se a câmara for ligada através de um cabo HDMI miniatura, poderá escolher o tipo do sinal de vídeo digital. Utilize um cabo mini HDMI que corresponda ao conector mini HDMI da câmara e ao conector HDMI do televisor. (P. 87)

1080i	A prioridade é dada à saída de 1080i HDMI.
720p	A prioridade é dada à saída de 720p HDMI.
480p/576p	Saída HDMI 480p/576p. 576p é utilizado quando [PAL] está seleccionado para [Saída Vídeo] (P. 87).

- Quando o cabo HDMI está ligado, não é possível tirar fotografias nem gravar vídeos.
- Não ligue a câmara a outros dispositivos de saída HDMI. Se o fizer poderá danificar a câmara.
- A saída HDMI não é efectuada quando a câmara está ligada a um computador ou impressora por USB.

5 Opções de reprodução

Utilizar o controlo remoto do televisor

Podem ser efectuadas operações na câmara através do controlo remoto de um televisor, quando a câmara está ligada a um televisor compatível com controlo HDMI.

- Seleccione [HDMI] no separador do Menu de personalização .
 (P. 87).
- 2 Seleccione [Control HDMI] e escolha [Ligado].
- 3 Efectue operações na câmara utilizando o controlo remoto do televisor.
 - Pode efectuar operações na câmara seguindo o guia de operações apresentado no televisor.
 - Durante a reprodução individual, pode mostrar ou ocultar a visualização de informações, premindo o botão «Vermelho» e mostrar ou ocultar a visualização de índice, premindo o botão «Verde».
 - Alguns televisores podem não suportar todas as funcionalidades.

Enviar e receber imagens

O OLYMPUS PENPAL opcional pode ser utilizado para transferir e receber imagens a partir de dispositivos Bluetooth ou outras câmaras ligadas a um OLYMPUS PENPAL. Visite a página de Internet da OLYMPUS para obter mais informações sobre dispositivos Bluetooth. Antes de enviar ou receber imagens, seleccione [Ligado] para [�, (\$\overline\$ Ver Menu] > [\$\overline\$ Ver Menu] para que o menu porta-acessórios fique acessível.

Enviar imagens

Redimensionar e transferir imagens JPEG para outro dispositivo. Antes de enviar imagens, certifique-se de que o dispositivo receptor está definido no modo de recepção de dados.

- 1 Visualize a imagem que pretende enviar em ecrã completo e prima ⊛.
- 2 Seleccione [Enviar uma Imagem] e prima .
 - Seleccione [Procurar] e prima
 ma caixa de diálogo seguinte. Serão apresentados os dispositivos Bluetooth no raio de alcance ou no [Livro De Endereços].
- 3 Seleccione o destino e prima 🛞.
 - · A imagem será transferida para o dispositivo receptor.





Receber imagens/adicionar um anfitrião

Ligue o dispositivo transmissor e transfira imagens JPEG.

- 2 Seleccione [Aguarde] e prima .
 - Execute as operações de envio de imagens no dispositivo emissor.
 - A transmissão será iniciada e será apresentada a caixa de diálogo [Receber Pedido De Imagem].
- 3 Seleccione [Aceitar] e prima 🛞.
 - · A imagem será transferida para a câmara.
 - Se lhe for pedido um código PIN, introduza 0000 e prima .

🖗 Sugestões

Para redimensionar as imagens que pretende transmitir ou seleccionar o tempo que a câmara demora a procurar destinos. IS [I] Partilha OLYMPUS PENPAL] (P. 95)





6

Editar o livro de endereços

O OLYMPUS PENPAL pode armazenar informações do anfitrião. Pode atribuir nomes aos anfitriões ou eliminar informações de anfitriões.

- Seleccione [Partilha OLYMPUS PENPAL] no separador do menu porta-acessórios (P. 95).
 - Prima ▷ e seleccione [Livro De Endereços].

2 Seleccione [Lista De Endereços] e prima .

- Os nomes dos anfitriões existentes são apresentados na lista.
- 3 Seleccione o anfitrião que pretende editar e prima .

Eliminar anfitriões

Seleccione [Sim] e prima @.

Editar informações de anfitrião

Prima e para visualizar informações de anfitrião. Para alterar o nome do anfitrião, prima e novamente e edite o nome actual na caixa de diálogo para mudar o nome.

Criar álbuns

É possível redimensionar e copiar as suas imagens JPEG favoritas para um OLYMPUS PENPAL.

- 1 Visualize a imagem que pretende copiar em ecrã completo e prima ⊛.
- 2 Seleccione [ⓑ → PENPAL] e prima ⊛.
 - Para copiar imagens de um OLYMPUS PENPAL para o cartão de memória, seleccione [IENMI → B] e prima (...)

& Sugestões

Seleccionar o tamanho em que as imagens são copiadas. [Tamanho Cópia Imag] (P. 95)/ Copiar todas as imagens do cartão de memória. [Copiar Tudo] (P. 95)/ Eliminar ou formatar álbuns. [Config. Mem. Álbum] (P. 95)/ Remover a protecção de todas as imagens do álbum. [Proteg. Repos.] (P. 95)/

Visualizar o estado do álbum (capacidade de memória restante). [Utiliz. Mem. Álbum] (P. 95)

🕐 Atenção

 O OLYMPUS PENPAL só pode ser utilizado na região da compra. Consoante as áreas, a utilização poderá transgredir a regulamentação e poderá estar sujeita a sanções.





Windows

1 Introduza o CD fornecido numa unidade de CD-ROM. Windows XP

· É apresentada uma caixa de diálogo «Setup».

Windows Vista/Windows 7

 Será apresentada uma caixa de diálogo de execução automática. Faça clique em «OLYMPUS Setup» para apresentar a caixa de diálogo «Setup».

🕐 Atenção



- Se a caixa de diálogo «Setup» não for apresentada, seleccione «My Computer» (O meu computador) (Windows XP) ou «Computer» (Computador) (Windows Vista/ Windows 7) no menu Start (Iniciar). Faça duplo clique no ícone de CD-ROM (OLYMPUS Setup) para abrir a janela «OLYMPUS Setup» (Configuração OLYMPUS) e, em seguida, faça duplo clique em «LAUNCHER.EXE».
- Se a caixa de diálogo «User Account Control» (Controlo de Conta de Utilizador) for apresentada, faça clique em «Yes» (Sim) ou «Continue» (Continuar).
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã do computador.

🕐 Atenção

 Se mesmo depois de ligar a câmara ao computador o ecrã continuar em branco, a bateria poderá estar gasta. Utilize uma bateria totalmente carregada.



🕐 Atenção

 Quando a câmara está ligada a outro dispositivo através de USB, será apresentada uma mensagem solicitando que seleccione um tipo de ligação. Seleccione [Armazenam.].

3 Registe o seu produto Olympus.

 Faça clique no botão «Registration» (Registo) e siga as instruções apresentadas no ecrã.

4 Instale o OLYMPUS Viewer 2.

- Antes de iniciar a instalação, verifique os requisitos do sistema.
- Faça clique no botão «OLYMPUS Viewer 2» e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software.

OLYMPUS Viewer 2	
Sistema operativo	Windows XP (Service Pack 2 ou posterior)/Windows Vista/Windows 7
Processador	Pentium 4 1,3 GHz ou superior (Pentium D 3,0 GHz ou superior necessário para vídeos)
RAM	1 GB ou mais (2 GB ou mais recomendado)
Espaço disponível na unidade de disco rígido	1 GB ou mais
Definições de ecrã	1024 × 768 pixéis ou mais Mínimo de 65.536 cores (16.770.000 cores recomendadas)

Consulte a ajuda online para obter mais informações sobre como utilizar o software.

Macintosh

- Introduza o CD fornecido numa unidade de CD-ROM.
 - · O conteúdo do disco deve ser apresentado automaticamente no visor. Caso contrário, faca duplo clique no ícone do CD no ambiente de trabalho.
 - Faça duplo clique no ícone «Setup» (Configuração) para apresentar a caixa de diálogo «Setup».



- 2 Instale o OLYMPUS Viewer 2.
 - · Antes de iniciar a instalação, verifique os requisitos do sistema.
 - Faça clique no botão «OLYMPUS Viewer 2» e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software





OLYMPUS Viewer 2	
Sistema operativo	Mac OS X v10.4.11–v10.7
Processador	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou superior
RAM	1 GB ou mais (2 GB ou mais recomendado)
Espaço disponível na unidade de disco rígido	1 GB ou mais
Definições de ecrã	1024 × 768 pixéis ou mais Mínimo de 32.000 cores (16.770.000 cores recomendadas)

 É possível seleccionar outros idiomas a partir da caixa de idiomas. Para obter mais informações sobre como utilizar o software, consulte a ajuda online.

Copiar imagens para um computador sem **OLYMPUS Viewer 2**

A sua câmara é compatível com o USB Mass Storage Class. Poderá transferir imagens para um computador ligando a câmara ao computador com o cabo USB fornecido. Os seguintes sistemas operativos são compatíveis com a ligação USB:

Windows:	Windows XP Home Edition/
	Windows XP Professional/Windows Vista/Windows 7
Macintosh:	Mac OS X versão 10.3 ou posterior

- 1 Desligue a câmara e ligue-a ao computador.
 - O local da porta USB varia de acordo com o computador. Para mais informações, consulte o manual do computador.
- **2** Ligue a câmara fotográfica.
 - É visualizado o ecrã de selecção para a ligação USB.
- **3** Prima $\triangle \nabla$ para seleccionar [Armazenam.]. Prima $\textcircled{\mbox{eq}}$.
- **4** O computador reconhece a câmara como um novo equipamento.

	USB	
I	Armazenam.]
	MTP Imprimir Saída	
	Def	OK

🕐 Atenção

- Se estiver a utilizar Windows Photo Gallery para Windows Vista ou Windows 7, escolha [MTP] no Passo 3.
- A transferência dos dados não está assegurada nos seguintes ambientes, mesmo que o seu computador esteja equipado com uma entrada USB.
 Computadores com uma porta USB adicionada através de cartão de extensão, etc.
 Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa
- Os controlos da câmara não podem ser usados enquanto a câmara está ligada ao computador.
- Se a caixa de diálogo apresentada no passo 2 não for apresentada quando ligar a câmara, seleccione [Auto] para [Modo USB] (P. 88) nos menus de personalização da câmara.

Imprimir imagens

Reserva de impressão (DPOF*)

É possível guardar as «sequências de impressão» no cartão de memória com uma lista das imagens a imprimir e o número de cópias de cada impressão. Poderá então imprimir as imagens numa loja de revelação que tenha compatibilidade com DPOF ou imprimir as imagens ligando a câmara directamente a uma impressora DPOF. É necessário um cartão de memória quando criar uma sequência de impressão.

* O DPOF (Digital Print Order Format) consiste numa norma para gravação dos dados necessários para que uma impressora ou serviço de impressão imprima fotografias automaticamente.

Criar uma sequência de impressão

- 2 Seleccione [凸] ou [岱] e prima 🛞.

Fotografias individuais

Prima $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar a imagem que pretende definir como reserva de impressão e, em seguida, prima $\land \nabla$ para definir o número de impressões.

Todas as fotografias

Seleccione [📇] e prima 🛞.

3 Seleccione o formato de data e hora e prima .

Nao	As fotografias são impressas sem data e hora.
Data	As fotografias são impressas com a data em que foram captadas.
Hora	As fotografias são impressas com a hora a que foram captadas.



Defin Ord Impress

-D-all

4 Seleccione [Definir] e prima 🐼.

🕐 Atenção

- A câmara não pode ser utilizada para modificar sequências de impressão criadas com outros dispositivos. Ao criar uma nova sequência de impressão irá eliminar quaisquer sequências de impressão existentes criadas com outros dispositivos.
- As sequências de impressão não incluem as fotografias 3D, imagens RAW ou vídeos.

Remover todas ou as imagens seleccionadas da sequência de impressão

Todos os dados da reserva de impressão ou apenas os dados das fotografias seleccionadas podem ser repostos.

- 2 Seleccione [凸] e prima ∞.
 - Para remover todas as fotografias da sequência de impressão, seleccione [Reiniciar] e prima .

Para sair sem remover todas as imagens, seleccione [Manter] e prima @.

- 3 Prima ⊲⊳ para seleccionar as imagens pretende remover da sequência de impressão.
- **4** Seleccione o formato de data e hora e prima .
 - · Esta definição é aplicada a todas as imagens com dados de reserva de impressão.
- 5 Seleccione [Definir] e prima 🐵.

Impressão directa (PictBridge)

Ao ligar a câmara fotográfica a uma impressora compatível com PictBridge através do cabo USB, poderá imprimir directamente as fotografias guardadas.

 Ligue a câmara ao computador utilizando o cabo USB fornecido e ligue a câmara.



- · Utilize uma bateria totalmente carregada para imprimir.
- Quando a câmara está ligada, deverá ser apresentada uma caixa de diálogo no ecrã solicitando a selecção de um anfitrião. Caso contrário, seleccione [Auto] para [Modo USB] (P. 88) nos menus de personalização da câmara.

2 Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Imprimir].

- A indicação [Um Momento] será apresentada, seguida de uma caixa de diálogo de selecção de modo de impressão.
- Se o ecrã não for apresentado após alguns minutos, desligue o cabo USB e comece novamente a partir do passo 1.

Avance para «Impressão personalizada» (P. 83).

🕐 Atenção

· Fotografias 3D, imagens RAW e vídeos não podem ser impressos.

USB	
Armazenam.	
MTP	
Imprimir	
Saída	
	Def OK

Impressão fácil

Utilize a câmara para visualizar a imagem que pretende imprimir antes de ligar a impressora através do cabo USB.

- 1 Utilize ⊲⊳ para visualizar as fotografias que pretende imprimir na câmara.
- **2** Prima ▷.
 - O ecrã de selecção de fotografias é exibido assim que a impressão é concluída. Para imprimir outra imagem, utilize ⊲⊳ para seleccionar a imagem e prima .



 Para sair, desligue o cabo USB da câmara enquanto o ecrã de selecção de fotografias está visível.

Impressão personalizada

1 Siga o guia de operações para definir uma opção de impressão.

Seleccionar o modo de impressão

Seleccione o tipo de impressão (modo de impressão). Os modos de impressão disponíveis são os seguintes.

Imprimir	Imprime as fotografias seleccionadas.
Impr.Tudo	Imprime todas as fotografias guardadas no cartão e cria uma impressão de cada fotografia.
Multi-Impr.	Imprime várias cópias de uma imagem em enquadramentos separados numa única folha.
All Índice	Imprime um índice de todas as fotografias guardadas no cartão.
Ordem de Impressão	Imprime de acordo com a reserva de impressão efectuada. Se não existir qualquer fotografia com reserva de impressão, este modo não está disponível.

Definir as opções do papel de impressão

Esta definição varia de acordo com o tipo de impressora. Se apenas a definição STANDARD da impressora estiver disponível, não poderá alterar a definição.

Tamanho	Define o tamanho do papel que a impressora suporta.
Sem Marg	Selecciona se a fotografia é impressa em toda a página ou dentro de um enquadramento vazio.
Foto/Folha	Selecciona o número de fotografias por folha. É exibido se tiver seleccionado [Multi-Impr.].

Seleccionar fotografias que pretende imprimir

Seleccione as fotografias que pretende imprimir. As fotografias seleccionadas podem ser impressas mais tarde (reserva individual) ou pode imprimir de imediato a fotografia que está a visualizar.



Imprimir (OK)	Imprime a fotografia apresentada actualmente. Se existir uma fotografia à qual já tenha sido aplicada a reserva [Uma Imp], só será impressa essa fotografia.
Uma Imp (🛋)	Aplica a reserva de impressão à fotografia apresentada actualmente. Se pretender aplicar a reserva a outras fotografias depois de aplicar [Uma Imp], utilize ⊲Þ para seleccionar as fotografias.
Mais (🛡)	Define o número de impressões e outras opções para a fotografia apresentada actualmente e se pretende ou não imprimi-la. Para obter informações sobre o funcionamento, consulte «Definir dados de impressão» na secção seguinte.

Definir dados de impressão

Seleccione se os dados de impressão como a data e a hora ou o nome do ficheiro devem ser impressos na fotografia. Quando o modo de impressão está definido para [Impr.Tudo] e [Definir Opções] está seleccionado, são apresentadas as seguintes opções.

Ъ×	Configura o número de impressões.
Data	Imprime a data e a hora gravadas na fotografia.
Nome Fich	Imprime o nome do ficheiro gravado na fotografia.
4	Recorta a fotografia para impressão. Utilize o selector para escolher o tamanho do recorte e $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para posicionar o recorte.

- 2 Uma vez definidas as imagens para impressão e os respectivos dados de impressão, seleccione [Imprimir] e prima .

Cancelar a impressão

Para cancelar a impressão, seleccione [Cancelar] e prima . Tenha em atenção que todas as alterações efectuadas na sequência de impressão serão perdidas. Para cancelar a impressão e voltar ao passo anterior, onde pode efectuar alterações à sequência de impressão actual, prima **MENU**.

Menu de configuração

Utilize o Menu de configuração para definir as funções básicas da câmara.

Para obter mais informações sobre como utilizar as listas de menu, consulte «Usar os menus» (P. 26).



Opção	Descrição	RF .
 (Definição de data/hora) 	Definir o relógio da câmara.	9
(Alterar o idioma de visualização)	Esta função permite alterar o idioma utilizado no ecrã e nas mensagens de erro de English para outro idioma.	-
(Ajustar a luminosidade do ecrã)	Pode ajustar a luminosidade e a temperatura de cor do ecrã. O ajuste da temperatura de cor irá afectar apenas a apresentação no ecrã durante a reprodução. Utilize ⊲D> para realçar (): (temperatura de cor) ou ☆ (brilho) e △ ▽ para ajustar o valor. Prima o botão INFO para alternar entre a apresentação	_
	[Natural] e [Vivid] de cor do ecrã.	
Ver Grav	 Seleccione se pretende visualizar as imagens imediatamente após o disparo ou após quanto tempo. Esta opção é útil para verificar rapidamente a fotografia que acabou de tirar. Premir o botão disparador até meio durante a visualização da fotografia permite continuar a fotografar imediatamente. [0.3seg.]–[20seg.]: Selecciona o número de segundos para a apresentação de cada fotografia. [Desl.]: A fotografia que está a ser gravada no cartão não é apresentada. [Auto]]: Apresenta a imagem que está a ser gravada e, em seguida, muda para o modo de reprodução. Isto é útil para apagar uma fotograficar de aposito de a verificar. 	_
*₄/़ Ver Menu	Seleccione se pretende visualizar os menus de personalização ou o menu porta-acessórios.	86
Firmware	A versão de firmware do seu produto será exibida. Quando pesquisar sobre a sua câmara ou acessórios, ou quando pretender transferir software, terá de indicar qual a versão de cada um dos produtos que está a utilizar.	-



As definições da câmara podem ser personalizadas usando os menus de personalização e os menus acessórios. O menu de personalização 🗞 é usado para ajustar detalhadamente as definições da câmara. O menu porta-acessórios 🖈 é utilizado para aiustar as definições dos dispositivos com porta-acessórios.

Antes de utilizar os menus de personalização/porta-acessórios

Os menus de personalização e porta-acessórios apenas estão disponíveis quando a opção apropriada for seleccionada para o item [*,/ ver Menu] no menu de configuração. 🕼 «Menu de configuração» (P. 85)

Opções do Menu de personalização

AF/MF

MENU 🔿 🗞 🔿 🕅

Opcão	Descrição	13
opşuo	Boooniguo	•~•
Modo AF	Seleccionar o modo AF.	43
AF Contínuo	Se [Ligado] estiver seleccionado, a câmara irá continuar a focar mesmo quando o botão disparador não está premido até meio.	-
AEL/AFL	Personalize o bloqueio AF e AE.	93
Reiniciar Obj.	Se estiver definida como [Ligado], esta opção repõe a focagem da objectiva (infinito) sempre que desliga a câmara.	_
Focagem BULB/TIME	Normalmente, a focagem fica bloqueada durante a exposição quando a focagem manual (MF) é seleccionada. Seleccione [Ligado] para permitir a focagem utilizando o anel de focagem.	_
Anel De Focagem	Pode personalizar a forma de ajuste da objectiva ao ponto focal, seleccionando a direcção rotativa do anel de focagem.	_
Assistente MF	Seleccione [Ligado] para ampliar automaticamente a imagem para obter uma focagem precisa quando o anel de focagem é rodado no modo de focagem manual.	_
Definição Inicial [····]	Seleccionar a posição do alvo AF que será guardado como posição Home. (HP) surge no ecrã de selecção do alvo AF enquanto escolhe uma posição Home.	_
lluminad. AF	Seleccione [Desl.] para desactivar o iluminador AF.	—
 Prioridade Face 	A câmara dá prioridade às faces ou pupilas de motivos de retrato humanos durante a focagem. A câmara faz zoom nas faces durante a reprodução aproximada.	46

Botão/Selector

MENU -> 🗞 -> 詞

Opção	Descrição	RF .
Função do Botão	Seleccione a função atribuída ao botão seleccionado.	—
	[Função 🚮], [Função 🚮2], [Função ⓒ], [Função ▷], [Função ▽]	93
	[Função œ͡∋], [Função Bin], [Função Bin2], [Função Lin]	93, 94

Botão/Selector

MENU 🔿 🗞 🔿 🛅

Opção	Descrição	ß
Função Selector	Escolha as funções desempenhadas pelo selector principal e secundário. Também pode usar o botão MENU para escolher a direcção de rotação do selector e de movimento do cursor.	_
Direcção Select.	Escolha a direcção na qual o selector é rodado para aumentar ou diminuir a velocidade do obturador e a abertura.	_

🐮 Libertar/🖳

MENU 🔿 🗞 🔿 🔯

Opção	Descrição	R ^a
Prior. Disp. S	Se [Ligado] estiver seleccionado, o obturador pode ser libertado mesmo guando a câmara não está focada. Esta opcão pode ser	
Prior. Disp. C	definida em separado para os modos S-AF (P. 43) e C-AF (P. 43).	
🖵 ips Baixa	Escolha as velocidades de avanço de imagem para [] e	56
🖵 ips Alta	[└ʉʰ]. Os números são os valores máximos aproximados.	00
및 + IS Off	Se [Ligado] for seleccionado, a estabilização da imagem irá mudar para [OFF] durante o disparo sequencial.	l
Lib. Até Meio Com IS Ligado	Seleccione [Ligado] para activar a estabilização de imagem quando o botão disparador for premido até meio.	

D Ver/■))/PC

MENU 🔿 🗞 🔿 🛅

Opção			Descrição)				R
HDMI	[Saío ligar [Con ser u com	la HDMI]: Seleccionar a câmara a um televis trol HDMI]: Seleccior itilizada utilizando atr patível com controlo I	o formato de or através de le [Ligado] pa avés do contr HDMI.	sinal de v um cabo ra que a olo remo	vídeo digi mini HDN câmara to do tele	ital para VII. possa evisor		74
Saída Vídeo	Sele país	Seleccione a norma de vídeo ([NTSC] ou [PAL]) utilizada no seu país ou região.				74		
Def.	Sele	ccione os controlos ar	presentados e	m cada n	nodo de c	disparo.		
Controlo		Controlog	Mo	do de d	isparo			
		Controlos	P/A/S/M	TAUTO	ART	SCN		
	C	Controlo Live (P. 24)	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.		
	5	SCP ao Vivo (P. 22)	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.	Ligado/ Desl.		39
	C	Guia ao Vivo (P. 21)	-	Ligado/ Desl.	-	-		
	Ν	lenu Arte	_	-	Ligado/ Desl.	-		
	Ν	lenu Cena	-	-	-	Ligado/ Desl.		
Definições Info	Sele prem [Info em e [LV-li câma [Defi visua	ccione as informaçõe nido. [▶]]: Seleccione as ii crã completo. nfo]: Seleccione as ir ara está no modo de nir ▶]: Seleccione a alização índice e cale	s apresentad nformações a iformações ar disparo. s informaçõe: ndário.	as quanc presenta presentac s apresei	lo o botã das na re das quan ntadas na	o INFO é eprodução do a a	;)	39, 40, 69
Grelha Visível	Visua	alize uma grelha de e	enquadrament	o no ecra	ă.			_

Opção	Descrição	RF .
Def. Modo Fotografia	Apresenta apenas o modo de fotografia seleccionado quando o controlo ao vivo ou o super painel de controlo é usado para seleccionar um modo de fotografia.	_
Definições Histograma	[Altas Luzes]: Seleccione o limite inferior para a visualização de zonas claras. [Sombra]: Seleccione o limite superior para a visualização de sombras.	40
Guia de Modos	Seleccione [Ligado] para visualizar ajuda relativamente ao modo seleccionado quando o selector de modo é rodado para uma nova definição.	12
Extend. Guia ao Vivo	Se a opção [Ligado] estiver seleccionada, a prioridade será tornar as imagens claramente visíveis. Os efeitos da compensação da exposição e de outras definições não serão visíveis no ecrã.	_
Modo Art LV	[mode1]: O efeito de filtro é sempre apresentado. [mode2]: Os efeitos de filtro não são visíveis no ecrã enquanto o botão disparador está premido até meio. Escolha para uma apresentação suave.	_
Modo Gd- Plano LV	[mode1]: Premir o botão disparador até meio cancela o zoom. [mode2]: O zoom não é cancelado quando o botão disparador é premido até meio.	45
Info Desligada	Escolha por quanto tempo é apresentada a informação.	
Luz LCD	Se não forem efectuadas quaisquer operações para o período seleccionado, a luz posterior será reduzida para poupar a bateria. A luz posterior não será reduzida se tiver seleccionado [Hold].	_
Descanso	A câmara entrará no modo de descanso (poupança de energia) se não forem efectuadas quaisquer operações no período seleccionado. A câmara pode ser novamente activada premindo o botão disparador até meio.	_
Após 4h	Escolha o período de tempo após o qual a câmara desliga automaticamente.	_
■)) (Sinal sonoro)	Se for definido como [Desl.], poderá desligar o sinal sonoro que é emitido quando a focagem bloqueia, premindo o botão disparador.	_
Modo USB	Seleccionar um modo para ligar a câmara a um computador ou a uma impressora. Seleccione [Auto] para visualizar as opções do modo USB sempre que a câmara estiver ligada.	_

🛍 Expos/💽/ISO

MENU 🔶 🗞 🔶 🛐

Opção	Descrição	R ²
Passo EV	Seleccionar o tamanho dos incrementos utilizados ao seleccionar a velocidade do obturador, o diafragma, a compensação da exposição e outros parâmetros de exposição.	_
Medição	Seleccionar um modo de medição de acordo com a cena.	48
Leitura AEL	Seleccionar o método de medição utilizado para o bloqueio AE (P. 48). [Auto]: Utilizar o método de medição actualmente seleccionado.	_
ISO	Configurar a sensibilidade ISO.	55
Passo ISO	Seleccionar os incrementos disponíveis para escolher a sensibilidade ISO.	_
Def. ISO Auto	Seleccionar o limite superior e o valor predefinido utilizado para a sensibilidade ISO quando a opção [Auto] está seleccionada para [ISO]. [Def. Limite Sup]: Escolher o limite superior para a selecção de sensibilidade ISO automática. [Repor Def.]: Escolher o valor predefinido para a selecção de sensibilidade ISO automática.	

Expos/ ISO

Opção	Descrição	R ^a
ISO Auto	Seleccionar os modos de disparo em que a sensibilidade ISO [Auto] está disponível. [P/A/S]: A selecção de sensibilidade ISO automática está disponível em todos os modos, excepto no modo M . A sensibilidade ISO é fixada em ISO 200 no modo M . [Todos]: A selecção de sensibilidade ISO automática está disponível em todos os modos.	_
Temporiz. BULB/ TIME	Escolha a exposição máxima para a fotografia em pose e a tempo predeterminado.	_
BULB Ao Vivo	Escolha o intervalo de visualização durante o disparo. Há algumas restrições. A frequência baixa em sensibilidade ISO altas. Escolha	_
TIME Ao Vivo	[Desl.] para desactivar a visualização. loque no ecrã ou prima o botão disparador até meio para actualizar o ecrã.	_
Anti- Choque [•]	Seleccionar o intervalo entre o momento em que o botão disparador é premido e o momento em que o obturador é libertado. Esta função reduz a oscilação da câmara causada por vibrações. Esta característica poderá ser útil em situações como a fotografia astronómica e a fotografia microscópica. Também poderá ser útil em disparo sequencial (P. 56) e fotografia com temporizador (P. 56).	

🖬 🕻 Config

MENU 🔿 🗞 🔿 🖬

Opção	Descrição	R
Sincr-X	Seleccionar a velocidade do obturador utilizada quando o flash dispara.	109
Limite Lento	Seleccionar a velocidade do obturador mais lenta disponível quando um flash é utilizado.	109
₩ ₩	Se estiver definida como [Ligado], é adicionado ao valor de compensação da exposição e é efectuado o controlo de intensidade do flash.	47, 69

🐮 🗲:-/Cor/BB

MENU 🔿 🗞 🔶 🔯

Opção	Descrição	ß
Red. Ruído	Esta função reduz o ruído gerado durante exposições prolongadas. [Auto]: A redução de ruído só é executada com velocidades de obturador lentas. [Ligado]: A redução de ruído é utilizada em todos os disparos. [Desl.]: Redução de ruído desligada.	
	 A redução de ruído requer cerca do dobro do tempo necessano para gravar a imagem. A redução de ruído desliga automaticamente durante o disparo sequencial. 	59
	 Esta função poderá não funcionar de modo eficaz com alguns assuntos ou condições de disparo. 	
Filtro Ruído	Seleccionar a quantidade de redução de ruído utilizada com sensibilidades ISO elevadas.	
Bal. Brancos	Seleccionar o modo de balanço de brancos.	50
Todos WB½	[Def. Todas]: Utilizar a mesma compensação do balanço de brancos em todos os modos, excepto no modo [CWB]. [Repor Def.]: Definir a compensação do balanço de brancos para todos os modos, excepto para o modo [CWB] que é definido para 0.	_

📽 🐗 /Cor/BB

Opção	Descrição	ß
AUTO Usar Cor Quente	Seleccione [Desl.] para eliminar as cores «quentes» de fotografias tiradas sob iluminação incandescente.	—
#+ Bal. de Brancos	Ajuste o balanço de brancos para utilizar com um flash.	
Cor Espaço	Pode seleccionar o modo de reprodução das cores no ecrã ou na impressora.	—
Comp. Sombra	 Seleccionar [Ligado] para corrigir a iluminação periférica de acordo com o tipo de objectiva. A compensação não está disponível para teleconversores ou tubos de extensão. Poderá ser visível ruído nas extremidades das fotografias tiradas com sensibilidades ISO elevadas. 	_
€ :- Def. Qualid.	 É possível seleccionar o modo de gravação de fotografias JPEG a partir de quatro combinações de tamanhos de imagem e taxas de compressão. A câmara oferece uma opção de três tamanhos e quatro taxas de compressão para cada combinação. Modificar modos de gravação JPEG 1) Utilize ⊲▷ para seleccionar uma combinação [(€:-1] - [€:-4]) e utilize △▽ para alterar. 2) Prima (.) Número de pixéis Taxa de compressão 	54
Núm. de Pixéis	 Seleccione a contagem de pixéis para imagens de tamanho [M] e [S]. 1) Seleccione [Núm. de Pixéis] no separador do Menu de personalização %. 2) Seleccione [Middle] ou [Small] e prima ▷. 3) Seleccione uma contagem de pixéis e prima . Retroceder Contagem de pixéis e 	54

🖬 Gravar/Apagar

MENU 🔶 🗞 🔶 🕅

Opção	Descrição	R§
Apag. Rápido	Se a opção [Ligado] estiver seleccionada, ao premir o botão 面 no ecrã de reprodução a imagem actual será imediatamente eliminada.	_
Apag. RAW+JPEG	 Seleccionar a acção realizada quando uma fotografia gravada com uma definição de RAW+JPEG é apagada no modo de reprodução individual (P. 17). [JPEG]: É apagada apenas a cópia JPEG. [RAW]: É apagada apenas a cópia RAW. [RAW+JPEG]: Ambas as cópias são apagadas. Ambas as cópias RAW e JPEG são apagadas quando as imagens seleccionadas são apagadas ou quando é seleccionado [Apag Imags] (P. 70). 	54

Gravar/Apagar

Opção	Descrição		
Nome Fich	[Auto]: Mesmo quando é inserido um cartão novo, os números dos ficheiros do cartão anterior são mantidos. A numeração de ficheiros continua a partir do último número utilizado ou a partir do número mais alto disponível no cartão. [Reinic]: Quando é inserido um cartão novo, os números das pastas começam em 100 e os nomes dos ficheiros começam em 0001. Se for inserido um cartão com imagens, os números dos ficheiros começam no número a seguir ao número de ficheiro mais alto do cartão.		
Editar Nome Fich	Seleccionar a forma como são atribuídos nomes a ficheiros de imagem editando a parte do nome do ficheiro realçada abaixo a cinzento. sRGB: Pmdd0000.jpg — Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg — mdd		
Def. Prioridade	Escolher a selecção predefinida ([Sim] ou [Não]) para caixas de diálogo de confirmação.	_	
Informação dpi	 Seleccionar a resolução de impressão. [Auto]: A resolução de impressão é seleccionada automaticamente de acordo com o tamanho da imagem. [Person]: Prima > para seleccionar uma resolução de impressão. 		
Def. Copyright	 Adicionar os nomes do fotógrafo e do detentor dos direitos de autor a novos fotógrafos. Os nomes podem ter até 63 caracteres. [Info. Copyright]: Seleccione [Ligado] para incluir os nomes do fotógrafo e do detentor dos direitos de autor nos dados Exif dos novos fotógrafos. [Nome do Artista]: Introduza o nome do fotógrafo. [Nome de Copyright]: Introduza o nome do fotógrafo. [Nome de Copyright]: Introduza o nome do detentor dos direitos de autor. 1) Realce um carácter ① e prima @ para adicionar o carácter realçado ao nome ②. 2) Repita o passo 1 para escrever o nome e, em seguida, realce [END] e prima @. Para eliminar um carácter, prima o botão INFO para colocar o cursor na área do nome ②, realce o carácter e nima @ 		

• A OLYMPUS não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de disputas que envolvam a utilização de [Def. Copyright]. Utilize esta função por sua conta e risco.

Vídeo

Opção	Descrição		
Modo တို့	Seleccionar um modo de gravação de vídeo. Esta opção também pode ser seleccionada utilizando o controlo ao vivo.		
Vídeo+Foto	Seleccionar [Ligado] para gravar uma fotografia no final da gravação do vídeo.		
Vídeo Com 🎐	Seleccionar [Desl.] para gravar vídeos sem som. Esta opção também pode ser seleccionada utilizando o controlo ao vivo.		
Efeito de Vídeo	Seleccionar [Desl.] desactiva os efeitos de vídeo.		
Redução Ruído Vento	Reduza o ruído de vento durante a gravação.	-	
Volume de Gravação	Ajuste a sensibilidade do microfone de acordo com a distância até ao assunto.		

EVF Incorporado

MENU 🔿 🗞 🔿 🕅

Option	Description	
Estilo do EVF incorpor.	Escolha o estilo de visualização para o visor óptico.	—
🖵 Definições Info.	Da mesma forma que o ecrã, o visor óptico pode ser utilizado para visualizar histogramas, bem como zonas claras e sombras.	
Grelha Visível	Visualize uma grelha de enquadramento no visor óptico. Escolha entre [\blacksquare], [\blacksquare], [\blacksquare], [\square], [\square] e [\Box].	—
Comutação Auto. EVF	Se [Desl.] for seleccionado, o visor óptico não será ligado quando olhar através do visor óptico. Utilize o botão 〇 para escolher o ecrã.	_
Imagens Por Seg.	Escolha a taxa de actualização do visor óptico. Seleccione [Alta] para reduzir o atraso de entrada do ecrã. A qualidade de visualização pode baixar em alguns tipos de iluminação, incluindo lâmpadas fluorescentes.	20
Ajuste EVF	Ajuste o brilho e a matiz do visor óptico.	—

🖹 🖸 Utilitário

MENU 🔿 🗞 🔶 🕅

	Opção	Descrição	R.
ar as	Mapeamento de Pixéis	A característica de mapeamento de pixéis permite à câmara fotográfica verificar e ajustar as funções do dispositivo de captação de imagens e do processamento de imagem.	102
definições da	Ajuste Exposição	 Ajustar a exposição ideal individualmente para cada modo de medição. Isto reduz o número de opções de compensação da exposição disponíveis na direcção seleccionada. Os efeitos não são visíveis no ecrã. Para efectuar ajustes normais à exposição, efectue a compensação da exposição (P. 47). 	_
cân	Aviso Nível 💶	Seleccionar o nível de bateria no qual o aviso 🗹 é apresentado.	30, 31
2	Prioridade Bateria	Escolha a fonte de energia primária quando utilizar um suporte de bateria.	107
92 PT	Ajustar Nível	Ajuste o ângulo do horizonte virtual. [Reinic]: Restaura o ângulo padrão de fábrica. [Calibrar]: Define o horizonte virtual para o ângulo actual da câmara.	

Opção Descrição		RF.
Def. de Ecrã Táctil	Activa o ecrã táctil. Escolha [Desl.] para desactivar o ecrã táctil.	27
Eye-Fi*	Active ou desactive o upload ao utilizar um cartão Eye-Fi.	103

* Utilize de acordo com os regulamentos locais. A bordo de aviões e noutras localizações em que a utilização de dispositivos sem fios é proibida, retire o cartão Eye-Fi da câmara ou seleccione [Desl.] para [Eye-Fi].

A câmara não suporta o modo de Eye-Fi «sem fim».

AEL/AFL

$\mathsf{MENU} \twoheadrightarrow {}^{\diamond} \twoheadrightarrow \textcircled{}^{\diamond} \twoheadrightarrow [\mathsf{AEL}/\mathsf{AFL}]$

A focagem automática e a medição podem ser realizadas premindo o botão para o qual AEL/AFL foi atribuído. Seleccione um modo para cada modo de focagem.



AEL/AFL

Modo		Função do botão disparador				Função do botão	
		Premido até meio		Totalmente premido		Ao manter AEL/AFL premido	
		Focagem	Exposição	Focagem	Exposição	Focagem	Exposição
	mode1	S-AF	Bloqueado	-	-	-	Bloqueado
S-AF	mode2	S-AF	-	-	Bloqueado	-	Bloqueado
	modo3	-	Bloqueado	-	-	S-AF	-
	mode1	Início C-AF	Bloqueado	Bloqueado	-	-	Bloqueado
C-AF	mode2	Início C-AF	-	Bloqueado	Bloqueado	-	Bloqueado
U-Ai	modo3	-	Bloqueado	Bloqueado	-	Início C-AF	-
	modo4	-	-	Bloqueado	Bloqueado	Início C-AF	-
	mode1	-	Bloqueado	-	-	-	Bloqueado
MF	mode2	-	-	-	Bloqueado	-	Bloqueado
	modo3	-	Bloqueado	-	-	S-AF	-

Função do Botão

MENU → ☆ → 🗑 → [Função do Botão] → [Função 🚮]/ [Função [½]/[Função ④]/ Função []/[Função]/[Função []

As funções que podem ser atribuídas aos botões são mostradas a seguir. As opções disponíveis variam de botão para botão.

Bfn], Bfn2: Escolha a função atribuída aos botões no suporte de bateria.

E-Fn: Escolha a função atribuída ao botão em algumas objectivas.

Multifunções	Permite o acesso rápido à função seleccionada. Escolha entre [Controlo Alt.Luzes/Sombras], [Bal. Brancos], [Ampliar], e [Aspecto Da Imagem].	
ISO	Ajuste a sensibilidade ISO.	
WB	Ajuste o balanço de brancos.	
Z	Ajuste a compensação de exposição.	
AEL/AFL	Prima o botão para bloquear a focagem e a exposição.	

10

● REC	Prima o botão para gravar um vídeo. Se a gravação de um filme não estiver actualmente atribuída a um botão, os vídeos podem ser gravados rodando o selector de modo para 🍄 e premindo o botão disparador.	
Pré-visualização (electrónica)	O valor do obturador é fixado no valor seleccionado enquanto o botão for premido (P. 58).	
[]	Escolha o alvo AF.	
[····] Repor	Premir o botão selecciona a posição do alvo AF guardada com [Definição Inicial [•••]] (P. 86). A posição Home do alvo AF é indicada por um ícone [HP]. Prima novamente o botão para voltar ao modo de alvo AF. Se a câmara estiver desligada quando a posição Home for seleccionada, a posição será reposta.	
	A câmara mede o balanço de brancos quando o botão é premido (P. 51).	
MF	Prima o botão para seleccionar o modo de focagem manual. Prima novamente o botão para restaurar o modo AF seleccionado anteriormente.	
€ ⊪ RAW	Prima o botão para alternar entre os modos de gravação de JPEG e RAW+JPEG.	
Imagem Teste	As imagens tiradas enquanto o botão estiver premido são visualizadas no ecrã, mas não são gravadas no cartão de memória.	
Meumodo1– Meumodo4	As imagens tiradas enquanto o botão estiver premido serão gravadas nas definições seleccionadas para [Repor/Meumodo] (P. 42).	
*• / •	O botão pode ser utilizado para escolher entre 💽 e 💽 enquanto a caixa subaquática está instalada. Prima e mantenha premido o botão para voltar ao modo anterior. Se esta opção for seleccionada, o FL-LM2 disparará mesmo que não esteja elevado.	
Guia ao Vivo	Prima o botão para apresentar os guias ao vivo.	
(Teleconversor Digital)	Prima o botão para ligar ou desligar o zoom digital.	
Q (Ampliar)	Ipliar) Prima o botão uma vez para visualizar o enquadramento de zoom, e prima-o novamente para ampliar. Mantenha o botão premido para cancelar o zoom.	
Parar AF	Pare a focagem automática.	
	Escolha uma opção de disparo sequencial ou de temporizador automático.	
\$	Escolha um modo de flash.	
Desl.	Não está atribuída nenhuma função ao botão.	

대한 Função

As funções padrão para Δ e \triangleleft conforme atribuídas pela opção [Função Directa] são [abla] e [[...]], respectivamente.

Partilha OLYMPUS PENPAL

MENU 🔿 🖙 🌩 🛃

Opção	Descrição	ß	
Aguarde	Receber imagens e adicionar anfitriões ao livro de endereços.	76	
Livro De Endereços	[Lista De Endereços]: Ver os anfitriões que foram guardados no livro de endereços. [Novo Emparelham.]: Adicionar um anfitrião ao livro de endereços. [Temporiz. Procura]: Seleccionar o período de tempo em que a câmara procura um anfitrião.	iões que foram guardados no l anfitrião ao livro de endereços. período de tempo em que	
O Meu OLYMPUS PENPAL	Visualize informações sobre o OLYMPUS PENPAL, incluindo o nome, morada e os serviços suportados. Prima ⊛ para editar o nome do dispositivo.	77	
Tamanho Envio Imag	Seleccione o tamanho no qual as imagens são transmitidas. [Tam. 1: Pequeno]: As imagens são enviadas com um tamanho equivalente a 640 × 480. [Tam. 2: Grande]: As imagens são enviadas com um tamanho equivalente a 1920 × 1440. [Tam. 3: Médio]: As imagens são enviadas com um tamanho equivalente a 1280 × 960.	76	

Álbum OLYMPUS PENPAL

MENU 🔿 🖙 🌩 🛐

Opção	Descrição	ß
Copiar Tudo	Todas as imagens e ficheiros de som são copiados entre o cartão de memória e o OLYMPUS PENPAL. As imagens copiadas são redimensionadas de acordo com a opção seleccionada em tamanho de cópia da imagem.	
Proteg. Repos.	Remova a protecção de todas as imagens no álbum OLYMPUS PENPAL.	77
Utiliz. Mem. Álbum	 Mem. Indica o número de imagens actualmente incluídas no álbum e o número de imagens adicionais que podem ser armazenadas em [Tam. 2: Médio]. 	
Config. Mem. Álbum	Config. Mem. [Apag Imags]: Eliminar todas as imagens do álbum. Álbum [Formatar Álbum]: Formatar o álbum.	
Tamanho Cópia Imag	Seleccione o tamanho no qual as imagens são copiadas. [Tam. 1: Grande]: As imagens copiadas não são redimensionadas. [Tam. 2: Médio]: As imagens são copiadas com um tamanho equivalente a 1920 × 1440.	77

S Visor Óptico Electrónico

MENU 🔿 코 🔿 🔂

Opção	Descrição		ß
Ajuste EVF	Ajuste o brilho e a temperatura de cor dos visores ópticos externos opcionais. A temperatura de cor seleccionada também é utilizada no ecrã durante a reprodução. Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar a temperatura de cor (\mathbb{J}^{\pm}) ou luminosidade (\mathfrak{K}) e utilize $\triangle \nabla$ para seleccionar valores entre [+7] e [-7].	Ajuste EVF	

Personalizar as definições da câmara

10

Gravar vídeos com o botão disparador

Se a gravação de vídeo não for atribuída a nenhum botão (inclusive o botão), o botão disparador pode ser utilizado para gravar vídeos.

- **1** Defina o selector de modo para \mathfrak{A} .
- 2 Prima o botão disparador até meio e foque o que pretende gravar.
 - Quando o assunto está focado, a marca de confirmação AF acende.

Marca de confirmação AF



Visualização do Tempo de gravação modo 🍄 disponível

- **3** Prima o botão disparador na totalidade para começar a gravar.
 - •**REC** acende durante a gravação de vídeo e de som em simultâneo.



Acende a vermelho durante a gravação

Tempo de gravação total

4 Prima o botão disparador na totalidade para concluir a gravação.

Fotografar quando a gravação terminar

Seleccione [Ligado] para [Vídeo+Foto] para tirar uma fotografia quando a gravação de vídeo estiver concluída. Esta função é útil quando pretende captar uma fotografia, para além de gravar um vídeo.

- Seleccione [Vídeo+Foto] (P. 92) no separador do Menu de personalização ♣.
- 2 Seleccione [Ligado] e prima 🛞.

	I. Vídeo	
۴H	Modo ₽	P
2	Vídeo+Foto	Desl.
۴j	∣Vídeo Com 🦞	Ligado
°ĸ.	Efeito de Vídeo	Ligado
	Redução Ruído Vento	Desl.
	Volume de Gravação	Padrão
		ļ
Ret	roceder MENU	Def OK

🕖 Atenção

· Esta opção só está disponível quando o botão disparador é utilizado para gravar vídeos.

Fotografia com flash com controlo remoto sem fios

As unidades de flash externo que oferecem um modo de controlo remoto e que estão designadas para serem utilizadas com esta câmara, podem ser utilizadas para fotografia com flash sem fios. A câmara pode controlar de forma independente um flash montado na câmara e unidades de flash remotas até 3 grupos. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com as unidades de flash externo.

Defina as unidades de flash remoto para o modo RC e coloque-as conforme pretendido.

- · Ligue cada uma das unidades de flash, prima o botão MODE e seleccione o modo RC.
- Seleccione um canal e um grupo para cada unidade de flash.
- 2 Seleccione [Ligado] para [Modo Ctr.Rmt] no Menu de disparo 2 (P. 111).
 - · O super painel de controlo muda para o modo RC.
 - Pode seleccionar um ecrã de super painel de controlo premindo repetidamente o botão INFO.
 - Seleccione um modo de flash (tenha em atenção que a redução de olhos vermelhos não está disponível no modo RC).

1.0

3 Ajuste as definições para cada grupo no super painel de controlo.

Grupo

 Seleccione o modo de controlo do flash e ajuste a intensidade do flash de forma individual para cada grupo.
 Para MANUAL, seleccione a intensidade do flash.

Escolha a função a ser executada pelo flash da câmara.

Valor de intensidade do flash

Modo de controlo Intensidade do do flash flash

E5.6 0

- Flash normal/flash Super FP • Alterne entre o flash normal e o flash Super FP.
- Nível de luz de comunicação • Defina o nível de luz de comunicação para [HI], [MID] ou [LO].
- Canal
- Ajuste o canal de comunicação no mesmo canal utilizado no flash.

4 Monte a unidade de flash fornecida e suba a cabeça do flash.

 Depois de confirmar que as unidades de flash incorporado e remoto estão carregadas, tire uma fotografia de teste.

Alcance de controlo do flash sem fios

Coloque as unidades de flash sem fios com os respectivos sensores remotos voltados para a câmara. A ilustração seguinte mostra as distâncias aproximadas a que devem ser posicionadas as unidades de flash. O alcance de controlo real varia de acordo com as condições locais.



🕐 Atenção

- Recomenda-se a utilização de um único grupo de até três unidades de flash remoto.
- As unidades de flash remoto não podem ser utilizadas para sincronização lenta de segunda cortina ou para exposições anti-choque superiores a 4 segundos.
- Se o assunto estiver demasiado perto da câmara, os flashes de controlo emitidos pelo flash incorporado podem afectar a exposição (O efeito pode ser moderado através da redução da saída do flash da câmara utilizando um difusor ou outras técnicas similares).

10

Informações

Sugestões e informações sobre fotografia

A câmara fotográfica não liga mesmo quando a bateria está carregada

A bateria não está completamente carregada

· Carregue a bateria com o carregador.

A bateria está temporariamente incapaz de funcionar devido ao frio

 O desempenho da bateria diminui a baixas temperaturas. Remova a bateria e aqueça-a colocando-a no bolso durante algum tempo.

Ao premir o botão disparador não é tirada nenhuma fotografia

A câmara desligou-se automaticamente

 A câmara entra automaticamente no modo de descanso para reduzir a utilização da bateria se não forem executadas guaisquer operações durante um período de tempo específico. I [Descanso] (P. 88)

Se não forem executadas quaisquer operações durante um período de tempo definido (4 horas) depois de a câmara ter entrado no modo de descanso, a câmara desligar-se-á automaticamente.

O flash está a carregar

• No ecrã, a marca 🕏 pisca guando o carregamento estiver a decorrer. Aguarde que o símbolo pare de piscar e depois prima o botão disparador.

Não é possível focar

 A câmara não consegue focar assuntos demasiado próximos ou que não sejam adequados à focagem automática (a marca de confirmação AF ficará intermitente no ecrã). Aumente a distância do assunto ou foque um obiecto de contraste elevado à mesma distância da câmara que o assunto que pretende focar, componha a fotografia e fotografe.

Assuntos de difícil focagem

Poderá ser difícil focar com a focagem automática nas seguintes situações.

A marca de confirmação AF está a piscar. Estes assuntos não estão focados.

contraste







Assuntos a distâncias diferentes



Luminosidade excessiva no centro do enquadramento



Assunto em movimento rápido



Assunto sem linhas na vertical



Assunto não está dentro da área AF

Redução de ruído está activada

 Ao fotografar cenas nocturnas, as velocidades do obturador são mais lentas e tende a aparecer ruído nas imagens. A câmara activa o processo de redução de ruído depois de fotografar com velocidades do obturador lentas. Durante essa activação, não é possível disparar. Pode definir [Red Ruido] (P. 89) para [Desl.].

O número de alvos AF é reduzido.

O número e tamanho dos alvos AF varia com a relação de aspecto, definições de grupo alvo e a opção seleccionada para [Teleconversor Digital].

A data e a hora não foram definidas

A câmara é utilizada com as mesmas definições de compra

 A data e a hora da câmara não estão definidas quando esta é adquirida. Antes de utilizar a câmara, defina a data e a hora.
 Configurar a data/hora» (P. 9)

A bateria foi removida da câmara

 Se deixar a câmara sem bateria durante aproximadamente 1 dia, as definições de data e hora voltarão às predefinições de fábrica. As definições serão canceladas mais rapidamente se a bateria estiver na câmara durante um curto período antes de ser removida. Antes de tirar fotografias importantes, verifique se a data e a hora estão correctas.

As funções definidas são repostas para as definições de fábrica

Sempre que rodar o selector de modo ou desligar a câmara num modo de disparo que não P, A, S ou M, as funções cujas definições tenham sido alteradas serão repostas para as definições de fábrica.

A imagem obtida está esbranquiçada

Tal poderá acontecer quando a fotografia é tirada em condições de contraluz ou de semicontraluz. Isto deve-se a um fenómeno intitulado clarão ou fantasma. Considere, o mais que puder, uma composição em que uma fonte de luz forte não seja incluída na fotografia. Poderão ocorrer clarões mesmo quando não está presente uma fonte de luz na fotografia. Utilize um pára-sol de objectiva para encobrir a objectiva da fonte de luz. Se um pára-sol não for eficaz, utilize a sua mão para proteger a objectiva da luz. **L** objectivas intermutáveis» (P. 104)

Surgem pontos claros desconhecidos no assunto da fotografia tirada

Isto poderá dever-se a pixéis presos no dispositivo de captação de imagens. Execute um [Mapeamento de Pixéis]. Se o problema persistir, repita o mapeamento de pixéis algumas vezes.

IS «Mapeamento de pixéis – Verificar as funções de processamento de imagem» (P. 102)

Funções que não podem ser seleccionadas a partir de menus

Alguns itens poderão não ser seleccionáveis a partir dos menus quando utilizar o selector em cruz.

- · Itens que não podem ser configurados com o modo de disparo actual
- Itens que não podem ser configurados devido a um item configurado anteriormente: Combinação de []] e [Red Ruido], etc.

1 Informações

Códigos de erro

Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
Sem Cartão	O cartão não está inserido ou não é reconhecido.	Insira um cartão ou um cartão diferente.
Erro Cart	O cartão tem algum problema.	Insira o cartão novamente. Se o problema continuar, formate o cartão. Se o cartão não puder ser formatado, não poderá ser usado.
Protgrav	É proibido gravar no cartão.	A patilha de protecção contra escrita está voltada para o lado «LOCK». Liberte a patilha. (P. 103)
Cart Cheio	 O cartão está cheio. Não é possível tirar mais fotografias e não é possível gravar mais informações, tal como a reserva de impressão. Não existe espaço no cartão e, deste modo, não é possível gravar a reserva de impressão ou as imagens novas. 	Substitua o cartão ou apague as fotografias que não deseja guardar. Antes de apagar, transfira as imagens importantes para um PC.
Conf Caritio Linga a leres de contactos de caritio con um paro macio e seco. Lingar Caritio Formatação Del ESI	Não é possível ler o cartão. O cartão pode não estar formatado.	 Seleccione [Limpar Cartão], prima @ e desligue a câmara. Remova o cartão e limpe a superfície metálica com um pano macio e seco. Seleccione [Formatação] > [Sim] e depois prima @ para formatar o cartão. A formatação do cartão apaga todos os dados que continha.
Sem Imagem	Não existem fotografias no cartão.	O cartão não contém fotografias. Grave as fotografias e reproduza.
Erro Imag	A fotografia seleccionada não pode ser exibida para reprodução devido a um problema com a fotografia. Ou a fotografia não pode ser utilizada para visualização nesta câmara.	Utilize um software de processamento de imagens para visualizar a fotografia num PC. Se tal não for possível, o ficheiro de imagem está danificado.
A Imagem não é Editada	As fotografias tiradas com outra câmara não podem ser editadas nesta câmara.	Utilize o software de processamento de imagem para editar a fotografia.
Erro Imag	Não é possível transferir Imagens entre dispositivos que estejam actualmente a receber ou a transmitir dados.	Aumente a capacidade de memória disponível no cartão eliminando, por exemplo, imagens que já não pretende ou seleccione um tamanho mais pequeno para as imagens que está a transmitir

11 Informações

Indicação no ecrã	Causa possível	Solução	
₽°C/°F		Desligue a câmara e aguarde até a que temperatura interna arrefeça.	
A temperatura no interior da câmara está alta. Aguarde até que arrefeça.	A temperatura interna da câmara aumentou devido à utilização do disparo sequencial.	Aguarde que a câmara se desligue automaticamente. Antes de retomar as operações, deixe a temperatura interna da câmara arrefecer.	
Bat Vazia	A bateria está gasta.	Carregue a bateria.	
Sem Ligação	A câmara não está correctamente ligada ao computador ou à impressora.	Desligue a câmara e volte a ligá-la correctamente.	
Sem Papel	A impressora não tem papel.	Coloque papel na impressora.	
Sem Tinta	A impressora não tem tinta.	Substitua o tinteiro da impressora.	
Encravado	O papel está encravado.	Retire o papel encravado.	
Defin.Alterad.	O cartucho do papel da impressora foi removido ou a impressora foi utilizada enquanto se alteravam as configurações na câmara.	Não utilize a impressora enquanto estiver a alterar as configurações na câmara.	
Erro Impres.	A impressora e/ou câmara têm um problema.	Desligue a câmara e a impressora. Verifique a impressora e solucione quaisquer problemas antes de a voltar a ligar.	
Imposs.Imprim.	As imagens gravadas com outras câmaras não poderão ser impressas com esta câmara.	Utilize um computador para imprimir.	
A objectiva está bloqueada. Por favor abrir a objectiva.	A lente da objectiva retráctil mantém-se recolhida.	Expanda a objectiva. (P. 6)	
Verifique o estado da objectiva.	Ocorreu uma anomalia entre a câmara e a objectiva.	Desligue a câmara, verifique a ligação à objectiva e, em seguida, volte a ligar a câmara.	

Limpar e guardar a câmara

Limpeza da câmara

Desligue a câmara e retire a bateria antes de limpar a câmara.

Exterior:

 Limpe suavemente com um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, molhe o pano em água tépida com sabão e escorra-o bem. Limpe a câmara com o pano húmido e seque-a com um pano seco. Se utilizou a câmara na praia, utilize um pano molhado em água limpa e esprema-o bem.

Ecrã e visor óptico:

· Limpe suavemente com um pano macio.

Objectiva:

 Remova o pó da objectiva com um pincel de sopro disponível no mercado. No caso da objectiva, limpe cuidadosamente com um papel de limpeza de objectivas.

Armazenamento

- Quando a câmara não for utilizada durante períodos prolongados, retire a bateria e o cartão. Guarde a câmara num local fresco, seco e bem arejado.
- Introduza a bateria periodicamente e teste as funções da câmara.
- Remova o pó e outras substâncias estranhas da tampa da câmara e das tampas traseiras antes de as colocar.
- Coloque a tampa da câmara na câmara para evitar que o pó se instale no interior quando não existe qualquer objectiva colocada. Certifique-se de que coloca as tampas da objectiva frontal e traseira antes de guardar a objectiva.
- · Limpe a câmara após utilização.
- · Não guarde juntamente com repelente de insectos.

Limpar e verificar o dispositivo de captação de imagens

Esta câmara inclui uma função de redução de poeiras para impedir a acumulação de poeiras no dispositivo de captação de imagens e para remover quaisquer poeiras ou sujidade da superfície do dispositivo de captação de imagens com vibrações ultrasónicas. A função de redução de poeiras é activada ao ligar a câmara.

A função de redução de poeiras actua na mesma altura que o mapeamento de pixéis, que verifica o dispositivo de captação de imagem e os circuitos do processamento de imagem. Visto que a redução de poeiras é activada sempre que a câmara é ligada, a câmara deverá ser mantida direita para que a função de redução de poeiras possa ser eficaz.

🕐 Atenção

- · Não utilize solventes fortes como benzina ou álcool, ou panos quimicamente tratados.
- Evite guardar a câmara em locais onde sejam tratados químicos, de modo a proteger a câmara de corrosão.
- Se a objectiva não for limpa, poderá surgir bolor na superfície da mesma.
- Antes de utilizar a câmara, caso não tenha sido utilizada durante um período longo, verifique todos os componentes da câmara. Antes de tirar fotografias importantes, faça um teste de disparo para verificar se a câmara funciona de modo adequado.

Mapeamento de pixéis – Verificar as funções de processamento de imagem

A característica de mapeamento de pixéis permite à câmara fotográfica verificar e ajustar as funções do dispositivo de captação de imagens e do processamento de imagem. Depois de utilizar o ecrã ou tirar fotografias contínuas, aguarde pelo menos um minuto antes de utilizar a função mapeamento de pixéis para assegurar o funcionamento correcto.

11 Informações

Informações

- 1 Seleccione [Mapeamento de Pixéis] (P. 92) no separador
 do Menu de personalização ♣.
- 2 Prima ▷ e depois prima .
 - A barra [Ocupad] é apresentada quando o mapeamento de pixéis está a decorrer. Quando o mapeamento de pixéis estiver concluído, o menu é reposto.

🕐 Atenção

 Se desligar a câmara acidentalmente durante o mapeamento de pixéis, comece novamente desde o passo 1.

Informações básicas sobre o cartão

Cartões utilizáveis

Neste manual, todos os dispositivos de armazenamento são designados por «cartões».

Os seguintes tipos de cartão de memória SD (disponível no mercado) podem ser usados com esta câmara: SD, SDHC, SDXC e Eye-Fi. Para a informação mais recente por favor visite a página da Internet da Olympus.

Patilha de protecção contra a escrita do cartão SD

O corpo do cartão SD inclui uma patilha de protecção contra a escrita. Se colocar o interruptor no lado «LOCK», não será possível gravar dados no cartão, eliminar dados ou formatar o cartão. Para permitir a gravação de dados, coloque a patilha na posição de desbloqueio.

🕐 Atenção

- Os dados do cartão não serão totalmente apagados, mesmo depois de formatar o cartão ou de apagar os dados. Ao eliminar o cartão, destrua-o de modo a evitar fugas de informações pessoais.
- Utilize o cartão Eye-Fi em conformidade com a legislação e regulamentações do país em que estiver a utilizar a câmara.
- Em locais como um avião, em que a comunicação Eye-Fi é proibida, remova o cartão Eye-Fi da câmara ou defina [Eye-Fi] (P. 93) como [Desl.].
- Durante a utilização, o cartão Eye-Fi poderá ficar quente.
- Ao utilizar o cartão Eye-Fi, a bateria poderá gastar-se mais depressa.
- Ao utilizar o cartão Eye-Fi, o funcionamento da câmara poderá ser mais lento.

Formatar o cartão

Cartões formatados num computador ou noutra câmara deverão ser formatados com a câmara antes de serem utilizados.

Todos os dados guardados no cartão, incluindo imagens protegidas, são apagados durante a formatação do cartão. Ao formatar um cartão usado, confirme se não existem imagens guardadas no cartão que gostaria de manter.

- Seleccione [Conf Cartão] no menu de disparo
 (P. 111).
- 2 Seleccione [Formatação].
- 3 Seleccione [Sim] e prima 🐵.
 - A formatação é realizada.







Bateria e carregador

- Utilize a bateria única de iões de lítio da Olympus. Utilize apenas baterias recarregáveis genuínas da OLYMPUS.
- O consumo de energia da câmara varia bastante conforme a utilização e outras condições.
- As seguintes funções consomem bastante energia mesmo sem disparar, logo a bateria ficará gasta rapidamente.
 - Realizar a focagem automática repetidamente, premindo o botão disparador até meio no modo de disparo.
 - · Apresentar imagens no ecrã durante um longo período de tempo.
 - · Quando está ligada a um computador ou impressora.
- Ao utilizar uma bateria gasta, a câmara poderá desligar-se sem que a indicação de bateria fraca seja exibida.
- No momento da aquisição, a bateria não está totalmente carregada. Antes de utilizar, carregue a bateria utilizando o carregador fornecido.
- O tempo de carregamento normal com o carregador fornecido é de aproximadamente 4 horas (estimado).
- Não tente utilizar carregadores que não tenham sido especificamente concebidos para serem utilizados com a bateria fornecida nem utilize baterias que não tenham sido especificamente concebidas para serem utilizadas com o carregador fornecido.

🕐 Atenção

 Há risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorrecto. Elimine a bateria usada respeitando as instruções. «Precauções de manuseamento da bateria» (P. 119)

Utilizar um adaptador de CA opcional

A câmara pode estar conectada a um adaptador CA AC-3 opcional através de um suporte de bateria (HLD-6). Não é possível utilizar outros adaptadores. O cabo de alimentação fornecido com o adaptador de CA não pode ser utilizado com outros produtos.

Utilizar o carregador no estrangeiro

- O carregador pode ser utilizado na maior parte das fontes eléctricas domésticas de 100 V a 240 V CA (50/60 Hz) em todo o mundo. No entanto, conforme o país ou área em que está, a tomada de parede CA pode ter uma forma diferente e o carregador pode requerer um adaptador de ficha para a tomada de parede. Para mais pormenores, consulte a sua loja local de equipamento eléctrico ou a agência de viagens.
- Não utilize adaptadores de viagem disponíveis no mercado, pois o carregador poderá não funcionar correctamente.

Objectivas intermutáveis

Escolha uma objectiva de acordo com a cena e com a intenção criativa. Utilize objectivas exclusivamente concebidas para o sistema Micro Four Thirds e com a marca M. ZUIKO ou o símbolo apresentado à direita. Com um adaptador, também pode utilizar objectivas do sistema Four Thirds e sistema OM.



🕐 Atenção

- Ao colocar ou retirar a tampa e a objectiva da câmara, mantenha o sistema de montagem da objectiva na câmara apontada para baixo. Deste modo, evita-se a entrada de pó e de outras substâncias estranhas no interior da câmara.
- Não retire a tampa da câmara e não coloque a objectiva em locais com pó.

- Não aponte a objectiva colocada na câmara para o sol. Isto poderá provocar avarias na câmara ou mesmo a combustão devido ao efeito amplificador dos raios solares através da objectiva.
- Tenha cuidado para não perder a tampa ou a tampa traseira.

Especificações da objectiva M.ZUIKO DIGITAL

Nomes dos componentes

- 1 Rosca do encaixe do filtro
- Anel de zoom (apenas objectivas de zoom)
- ③ Anel de focagem
- (4) Marca de montagem
- ⑤ Contactos eléctricos
- 6 Tampa frontal
- 7 Tampa traseira

estiver montada numa objectiva com um anel decorativo, rode o anel para a esquerda.

Se a protecção



4

Utilizar as objectivas de zoom motorizado com funções macro

A operação da objectiva é determinada pela posição do anel de zoom.



E-ZOOM (Power Zoom)	Rode o anel de zoom para power zoom. A velocidade de zoom é determinada pela quantidade da rotação.
M-ZOOM (Zoom Manual)	Rode o anel de zoom para aproximar ou afastar o zoom.
MACRO (Macrofotografia)	Para fotografar assuntos a uma distância de 0,2 a 0,5 m, prima o botão MACRO e faça deslizar o anel de zoom para a frente. O zoom não está disponível.

• A função do botão L-Fn pode ser seleccionada no menu de personalização da câmara.

■ Combinações de câmaras e objectivas

Objectiva	Câmara fotográfica	Ligação	AF	Medição
Objectiva do sistema Micro Four Thirds		Sim	Sim	Sim
Objectiva do sistema Four Thirds	Câmara do sistema Micro Four Thirds	A ligação é possível com um	Sim⁺¹	Sim
Objectivas do Sistema OM		adaptador de montagem	Não	Sim ^{*2}
Objectiva do sistema Micro Four Thirds	Câmara do Sistema Four Thirds	Não	Não	Não

*1 Não é possível utilizar as opções [C-AF] e [C-AF+TR] do modo [Modo AF].

*2 Não é possível obter uma medição precisa.

Especificações principais

Itens	14 – 42 mm II R	40 – 150 mm R	12 – 50 mm	
Montagem	Montagem	Micro Four Thin	ds	
Distância focal	14 – 42 mm	40 – 150 mm	12 – 50 mm	
Diafragma máx.	f/3.5 – 5.6	f/4.0 – 5.6	f/3.5 – 6.3	
Ângulo de imagem	75° – 29°	30,3° – 8,2°	84° – 24°	
Configuração da objectiva	7 grupos, 8 objectivas	10 grupos, 13 objectivas	9 grupos, 10 objectivas	
	Revestimento de película de camada múltipla			
Controlo da íris	f/3.5 – 22	f/4.0 – 22	f/3.5 – 22	
Distância de disparo (Distância focal)	0,25m−∞ (14−19mm) 0,3m−∞ (20−42mm)	0,9m−∞	$0,35 \text{ m} - \infty$ 0,2 m - 0,5 m (modo macro)	
Ajuste de focagem	Comutação AF/MF			
Peso (excluindo o pára-sol e a tampa)	113g	190 g	212g	
Dimensões (Diâmetro máx. × comprimento)	ø56,5×50 mm	ø63,5×83mm	ø57×83mm	
Diâmetro da rosca do encaixe do filtro	37 mm	58 mm	52 mm	

🕐 Atenção

 As margens das fotografias poderão ser cortadas se for utilizado mais de um filtro ou se for utilizado um filtro espesso.

Acessórios principais

Adaptador de montagem

O adaptador de montagem permite utilizar a câmara com objectivas que não cumpram a norma do sistema Four Thirds.

Adaptador de objectivas Four Thirds (MMF-3)

A câmara requer um adaptador de objectivas MMF-3 Four Thirds para permitir a montagem de objectivas Four Thirds. Algumas funcionalidades, como a focagem automática, podem não estar disponíveis.

Adaptador OM (MF-2)

Utilize com as objectivas do Sistema OM da OLYMPUS existentes. A focagem e o diafragma têm de ser ajustados manualmente. É possível utilizar a estabilização de imagem. Introduza a distância focal da objectiva que está a utilizar nas definições de estabilização de imagem da câmara.

Cabo disparador (RM-UC1)

Utilize para reduzir o movimento da câmara causado pelo botão disparador durante a fotografia macro ou em pose. O cabo disparador é colocado através do conector USB da câmara.

Objectivas de conversão

As objectivas de conversão montam-se nas objectivas da câmara para fotografias olho-de-peixe ou macro, fáceis e rápidas. Consulte a página da Internet da OLYMPUS para informação sobre as objectivas que podem ser utilizadas.

Utilize a colocação de objectiva adequada para o modo SCN (D, D ou D).

Braço de luz macro (MAL-1)

Utilize para iluminar assuntos em fotografia macro, mesmo a distâncias em que poderá ocorrer a vinhetagem com o flash.

Conjunto de microfone (SEMA-1)

O microfone pode ser colocado a alguma distância da câmara para evitar a gravação dos sons ambiente ou do ruído do vento. Os microfones comerciais de terceiros podem igualmente ser utilizados consoante a intenção criativa. Recomendamos que utilize o cabo de extensão fornecido. (alimentação fornecida através de mini-ficha estéreo de ø3,5 mm)

Suporte de bateria (HLD-6)

O suporte de bateria inclui uma pega e componentes de alimentação. O componente de alimentação suplementa a bateria da câmara. Está equipado com um botão disparador, um selector e botões de função para utilização quando a câmara for rodada para tirar fotografias na orientação de retrato. Também pode ser utilizada com um adaptador CA dedicado (AC-3).

Indicação de aviso de exposição

Se não conseguir obter a exposição óptima quando premir o botão disparador até meio, aparecerá uma indicação no ecrã.

Modo de disparo	Exemplo da indicação de aviso	Estado	Acção
		O assunto está demasiado escuro.	 Aumente a sensibilidade ISO. Utilize o flash.
P	-4000 122-	O assunto está demasiado claro.	 Diminua a sensibilidade ISO. Utilize um filtro ND disponível no mercado (para ajustar a quantidade de luz).
A	-30- F5.6	O assunto está pouco exposto.	Reduza o valor do diafragma.Aumente a sensibilidade ISO.
	-4000 - F5.6	O assunto está sobre-exposto.	 Aumente o valor do diafragma. Diminua a sensibilidade ISO ou utilize um filtro ND disponível no mercado (para ajustar a quantidade de luz).
	2006- F2.8 -	O assunto está pouco exposto.	 Defina a velocidade do obturador para um valor menor. Aumente a sensibilidade ISO.
S	125-F22(-	O assunto está sobre-exposto.	 Ajuste a velocidade do obturador para valores mais elevados. Diminua a sensibilidade ISO ou utilize um filtro ND disponível no mercado (para ajustar a quantidade de luz).

 No momento em que a indicação pisca, o valor do diafragma varia de acordo com o tipo de objectiva e a distância focal da mesma.

Modos de flash que podem ser definidos pelo modo de disparo

Modo de disparo	Super painel de controlo	Modo de flash	Momento do flash	Condições para disparar o flash	Limite de velocidade do obturador
	\$ AUTO	Flash automático		Dispara automaticamente	1/30 seg
	0	Flash automático (redução de olhos- vermelhos)	1ª cortina	em condições de escuridão/ contraluz*	1/250 seg.
	4	Flash de preenchimento		Dispara sempre	30 seg. – 1/250 seg.
P/A	٤	Flash desligado	-	-	-
	© SLOW	Sincronização lenta (redução de olhos- vermelhos)	1ª cortina	Dispara automaticamente em condições de escuridão/	60 seg. – 1/250 seg.
	\$slow	Sincronização lenta (1ª cortina)			
	\$ SLOW2	Sincronização lenta (2ª cortina)	2ª cortina	contraluz*	
	4	Flash de preenchimento		Dispara sempre	60 seg. – 1/250 seg.
S/M	‡ ©	Flash de preenchimento (redução de olhos- vermelhos)	1ª cortina		
	٤	Flash desligado	-	-	-
	4 2nd-C	Flash de activação forçada/Sincronização lenta (2ª cortina)	2ª cortina	Dispara sempre	60 seg. – 1/250 seg.

- * Quando o flash está definido para o modo Super FP, detecta a contraluz e dispara durante mais tempo do que os flashes normais antes de emitir luz.
- As opções **\$ AUTO**, **(3)** podem ser definidas no modo **AUTO**.

Alcance mínimo (FL-LM2)

A objectiva pode produzir sombras nos objectos mais próximos da câmara, causando vinhetagem ou tornando-os demasiado claros, mesmo com emissão mínima.

Objectiva	Distância aproximada à qual ocorre a vinhetagem
14 – 42 mm	0,2m
17 mm	0,2 m
40 – 150 mm	0,65 m
12 – 50 mm	0,5m

 Utilize unidades de flash opcionais externas à câmara para evitar a vinhetagem. Para evitar que as fotografias fiquem sobre-expostas, seleccione o modo A ou M e seleccione um número f elevado ou reduza a sensibilidade ISO.
Velocidade de obturador e sincronização de flash

Modo de disparo	Momento do flash	Limite superior do momento de sincronização*1	Momento fixo para o disparo do flash* ²
Р	1/ (distância focal da objectiva × 2) ou momento da		1/60
Α	sincronização, o que for mais lento	1/250	1/00
Ś	A velocidade de obturador definida	00	
M			

*1 Pode ser alterado utilizando o menu: 1/60 - 1/250 🕼 [\$Sincr-X] (P. 89)

*2 Pode ser alterado utilizando o menu: 30 - 1/250 🕼 [\$Limite Lento] (P. 89)

Fotografar com flash externo

Com esta câmara, pode utilizar unidades de flash externo, vendidas em separado, para conseguir um flash que se adeqúe às suas necessidades. Os flashes externos comunicam com a câmara, permitindo controlar os modos de flash da câmara através dos diversos modos de controlo de flash disponíveis, como o flash TTL-AUTO e o Şuper FP.

É possível instalar uma unidade de flash externa adequada para esta câmara, fixando-a na sapata da câmara. Também pode fixar o flash ao suporte de flash na câmara com o cabo do suporte (opcional). Consulte também a documentação fornecida com as unidades de flash externo.

Funções disponíveis com unidades de flash externo							
Flash opcional Modo de controlo do flash GN (Número		GN (Número Guia) (ISO100)	Modo RC (Controlo Remoto)				
FL-600R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL	GN36 (85mm*) GN20 (24mm*)	~				
FL-300R	TTL-AUTO, MANUAL	GN20 (28 mm*)	~				
FL-14	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	GN14 (28 mm*)	-				
RF-11		GN11	_				
TF-22	TTL-AUTO, MANUAL	GN22	_				

* A distância focal da objectiva que pode ser utilizada (calculada com base em câmaras de película de 35 mm).

Informações

Modo de gravação e tamanho do ficheiro/número de fotografias armazenáveis

O tamanho do ficheiro na tabela é aproximado para ficheiros com um rácio de imagem de 4:3.

Modo de gravação	Contagem de pixéis (Núm. de Pixéis)	Compressão	Formato do ficheiro	Tamanho do ficheiro (MB)	Número de fotografias armazenáveis ^{*1}
RAW		Compressão sem perdas	ORF	Aprox. 17	41
∎ SF	4609-2456	1/2,7		Aprox. 11	79
D F	4000^3430	1/4		Aprox. 7,5	114
I N		1/8		Aprox. 3,5	248
B		1/12		Aprox. 2,4	369
MSF		1/2,7		Aprox. 5,6	155
MF	3200×2400	1/4		Aprox. 3,4	257
MIN	3200^2400	1/8		Aprox. 1,7	508
MB		1/12		Aprox. 1,2	753
MSF		1/2,7		Aprox. 3,2	271
MF	2560×1020	1/4		Aprox. 2,2	398
MN	200041020	1/8		Aprox. 1,1	782
MB		1/12		Aprox. 0,8	1151
MSF		1/2,7		Aprox. 1,8	476
MIF	1020×1440	1/4		Aprox. 1,3	701
MN	1920~1440	1/8		Aprox. 0,7	1356
MB		1/12	JPEG	Aprox. 0,5	1968
MSF		1/2,7		Aprox. 1,3	678
MF	1600×1200	1/4	1	Aprox. 0,9	984
MIN	1000×1200	1/8	1	Aprox. 0,5	1906
MB		1/12	1	Aprox. 0,4	2653
SSF		1/2,7		Aprox. 0,9	1034
SF	1280×060	1/4		Aprox. 0,6	1488
SN	12004300	1/8		Aprox. 0,4	2773
SB		1/12		Aprox. 0,3	3813
SSF		1/2,7		Aprox. 0,6	1564
SF	1024×768	1/4		Aprox. 0,4	2260
SN	102-1.100	1/8		Aprox. 0,3	4068
SB		1/12		Aprox. 0,2	5547
SSF		1/2,7		Aprox. 0,3	3589
SF	640×480	1/4		Aprox. 0,2	5085
SN	0000000	1/8		Aprox. 0,2	7627
SB		1/12		Aprox. 0,1	10170

*1 Supondo que se trata de um cartão SD de 1 GB.

🕐 Atenção

- O número de fotografias restantes poderá variar de acordo com o assunto, com o facto de as reservas de impressão terem sido ou não feitas e com outros factores. Em alguns casos, o número restante de fotografias apresentado no ecrã não irá mudar, mesmo quando tirar fotografias ou apagar imagens guardadas.
- O tamanho real do ficheiro varia de acordo com o assunto.
- O número máximo de imagens armazenáveis visualizadas no ecrã é de 9999.
- Para obter o tempo de gravação disponível para vídeos, consulte a página da Internet da Olympus.

Directório do menu

*1: Pode ser adicionado a [Meumodo].

*2: O padrão pode ser reposto seleccionando [Completo] para [Reinic].

*3: O padrão pode ser reposto seleccionando [Básico] para [Reinic].

Menu de disparo

Sepa- rador	Função	Função		*1	*2	*3	R\$
e _i	Conf Cartão		_				70, 103
	Repor/Meumodo		—		~		42
	Modo Fotografia		3 Natural	~	~	~	52
	<i>A</i> .	Fotografia	D N				54
	4 :	Vídeo	MOV FullHD22	~	`	~	54
	Aspecto Da Imagem		4:3	>	~	>	55
	Teleconversor Digital		Desl.	>	>	>	64
•	□/ 心			>	>	>	56
	Estab. Imagem		BI	>	~	>	49
		AE BKT	Desl.				63
	Deselvation	WB BKT G-M	Desl.				63
	Bracketing	FL BKT	Desl.	~	×	~	63
		ISO BKT	Desl.				64
		ART BKT	Desl.				64
		Nº Disp.	Desl.				
	Exposição Múltipla	Ganho Auto.	Desl.		~	~	62
		Sobrepor	Desl.				
	5 2		±0.0	~	~	~	66
	↓Modo Ctr.Rmt		Desl.	~	~	>	97

Menu de reprodução

Sepa- rador		Função			*1	*2	*3	ß
		Iniciar	Iniciar					
	Ŀ	BGM	BGM			*	>	
		Efeito	Efeito			~	~	
		Slide		Todas		~	~	/1
		Duração Foto		3seg.		~		
		Duração Vídeo	Duração Vídeo			~		
►	ŕ <u></u>			Ligado		~	~	70
			Edição RAW	_				72
	Editor	Sel.Imagem	Editar JPEG	-	1			72
	Editar		Ų	-				73
		Sobrepor Imagem		-				73
	<u>ل</u>			-				81
	Proteg. Re	epos.		_				70

Y Menu de configuração

Separador	Funçã	Valor Predefinido	*1	*2	*3	RF .	
ŕ	0		—				9
	₽*		—				85
			§ ⁼ ±0, 🔅 ±0, Natural		<	٢	85
	Ver Grav		0,5seg.	~	>	>	85
	tt (D) (or Monu	🍇 Ver Menu	Ligado				05
₩,/ 🖾 ver Menu		🗣 Ver Menu	Desl.	~	~		05
	Firmware		—				85

* As definições diferem dependendo da região na qual a câmara é adquirida.

🐁 Menu de personalização

Sepa	arador	Fu	nção	Valor Predefinido	*1	*2	*3	ß
*.	°A	AF/MF						
		Modo AE	Fotografia	S-AF				
		MOOD AI	Vídeo	C–AF	`	ľ	`	
		AF Contínuo		Desl.	~	~	~	
				S-AF mode1	4			
		AEL/AFL		C-AF mode2	- ~	~	~	
		D · · · · OI ·						
		Reiniciar Obj.		Ligado		~	~	86
		Focagem BU	LB/TIME	Ligado		~	~	
		Anel De Foca	igem	<u>ç</u>	~	~	~	
		Assistente M		Desl.	~	~		
		Definição Inic				~	~	
		Iluminad. AF			~	~	~	
		Orioridade	Face	୍ୟ	~	~		
	ЧB	Botao/Selecto						
				Multifunções (Controlo Alt	-			
		1	Função Fn2	Luzes/Sombras)				
			Função 💿	REC				
		Funcão do	Função Þ	\$				
		Botão	Função ▽	⊒/৩	`	~	~	86
			Função 🕀	[]				
			Função Bin	AEL/AFL				
			Função Bin2	[]				
			Função L-Fn	Parar AF				
			Р	Ps, 🛃				
			A	N° F, 🛃	1			
		Função	S	Obturador, 🔀				
		Selector M		Obturador, Nº F] ~	~		87
			Menu	\$, ↓				
			►	💽 Q, Ant/Seg				
		Direcção Sele	ect.	Selector 1	~	~		

Sepa	arador	Função		Valor Predefinido	*1	*2	*3	RF .
*	[#] C	Libertar/						
		Prior. Disp. S		Desl.	~	~	~	
		Prior. Disp. C		Ligado	~	~	~	
		🖵 jips Baixa		3.5 fps	•	1	1	~-
		□lips Alta		9 fps	~	~	~	87
		□ + IS Off		Ligado		~		
		Lib. Até Meio	Com IS	Desl.		~		
	₽D	Ver/)))/PC						
	-		Saída HDMI	1080i		~		
		HDMI	Control HDMI	Desl.		~		
		Saída Vídeo*		—				
			IAUTO	Guia ao Vivo		~		
		Def.	P/A/S/M	Controlo Live		~		
		Controlo	ART	Menu Arte		~		
			SCN	Menu Cena		~		87
			Info 🕨	Sem Info., Total	~	~	~	
		Definições	LV-Info	Sem Info., 📶, Indicador De Nível	~	~		
		Inio	Definir	25 , Calendário	~	~		
		Grelha Visíve		Desl.	~	~		
		Def. Modo Fo	otografia	Ligado	~	~		
		Definições	Altas Luzes	255				
		Histograma	Sombra	0		~		
		Guia de Mode	OS	Ligado		•		
		Extend. Guia	ao Vivo	Desl.	~	>	>	
		Modo Art LV		mode1		~		
		Modo Gd-Pla	no LV	mode1		<		88
		Info Desligad	а	10 seg.	,	>	>	
		Luz LCD		8 seg.	~	~	~	
		Descanso		1 min	~	<	<	
		Após 4h		4h		~	~	
		■)))		Ligado	~	~	~	
		Modo USB		Auto		~	~	
	₽ _E	Expos/ 2/IS	0					
		Passo EV		1/3EV	~	~	~	
		Mediçao			~	~	~	
		Leitura AEL		Auto	~	~	~	00
		ISU Baaaa ISO			- -	~	~	00
		Passo 150		Dof Limito Sup: 1600	-	~	~	
		Def. ISO Auto)	Repor Def. : 200	~	~		
		ISU Auto		P/A/S	-	~	~	
		iemporiz. BU	ILB/ I IME		· ·	~	~	~~
		BULB AO Vivo	0	Desi.	~	~		89
		TIME Ao Vivo)	0,5 seg.	· ·	~		
		Anti-Choque	[•]	Desl.	V .	~	v	

* As definições diferem dependendo da região na qual a câmara é adquirida.

11 Informações

Sepa	rador	dor Função		Valor Predefinido	*1	*2	*3	ß
* °	ø _F	Config						
	_	Sincr-X		1/250	~	~	~	
		4 Limite Lente)	1/60		-	~	89
		57+7	-	Desl.				
	9 0					•	•	
	G	Red. Ruído		Auto				
		Filtro Ruído		Padrão	Ť	1.	-	
		Bal. Brancos		Auto A:0, G:0	-	~	~	89
			Def. Todas	· _	~	~		
			Repor Def.			>		
		AUTO Usar Cor	Quente	Ligado	~	~	>	
	🗲 + Bal. de Brancos		WB AUTO	~	~	>		
		Cor Espaço		sRGB	~	~	>	
		Comp. Somb	ra	Desl.	~	~	~	90
		€ ₽ Def. Qua	id.		~	~	>	
		Núm Pixels	Middle	2560×1920				
			Small	1280×960	L.	Ť	•	
	ŤΗ	Gravar/Apaga	ar	Deel				
		Apag. Rapido			-	~	~	90
		Nome Fich	JFEG	Reset	–	×	~	
		Editar Nome	Fich	Desl		, v		
		Def. Prioridad	le	Não		Ť		
		Informação d	pi	350dpi		,	•	
			Info. Copyright	Desl.		~		91
		Def	Nome do					
		Copyright	Artista					
		5 10 5 5	Nome de	_				
	5	Vídeo	Copyright					
	* 1	Modo 00		D	1			
				F		l v	¥	
		Vídeo Com			Ť	1 de la compañía de l	¥	
		Ffeito de Víde	0		ľ	, v	•	92
		Redução Ruí	do Vento	Desl		<u> </u>		
		Volume de Gi	avacão	Padrão		, T		
	e,	EVF Incorpor	ado					
		Estilo do EVF	incorpor.	Estilo 1	~	~		
				Sem Info., Indicador				
		Definições	s into.	De Nível		~		
		🖵 Grelha Vis	sível	Desl.	~	~	>	92
		Comutação A	uto. EVF	Ligado		~		
		Imagens Por	Seg.	Normal	~	~	~	
		Ajuste EVF	-	<u>∦</u> ±0, ☆ ±0		~		
	🕅 🗖 Utilitário					-		
		Mapeamento	de Pixéis					
		Aiueto						
		Francicão	0]±0	· ·	-		92
		LAPUSIÇÃU	•					
		Aviso Nível	74	±0		~		

Separador		Função	Valor Predefinido	*1	*2	*3	ß
\$₀		Prioridade Bateria	Bateria Supor.	~	>		92
		Ajustar Nível	_		~		52
		Def. de Ecrã Táctil	Ligado	>	>		03
		Eye-Fi	Ligado		~		33

Menu porta-acessórios

Sepa	arador		Função	Valor Predefinido	*1	*2	*3	R§
Ģ	54	Partilha OL	YMPUS PENPAL					
		Aguarde		—				76, 95
			Lista De Endereços	—				
		Enderecos	Temporiz. Procura	30 seg.		~		
		Lindereços	Novo Emparelham.	_				95
		O Meu OLY	MPUS PENPAL	—				
		Tamanho Er	nvio Imag	Tam. 1: Pequeno		~		
	©B	Álbum OLYMPUS PENPAL						
		Copiar Tudo)	_				
		Proteg. Rep	0S.	—				
		Utiliz. Mem.	Álbum	—				95
		Config. Men	n. Álbum	_				
		Tamanho Co	ópia Imag	Tam. 2: Médio		~		
	5°	Visor Óptico	Electrónico					
		Ajuste EVF		≬ ⁼ ±0, 🔅 ±0		~	~	95

Especificações

Câmara fotográfica

Tipo de produto	
Tipo de produto	Câmara digital com sistema de objectiva intermutável
Objectiva	M.Zuiko Digital, Objectiva do Sistema Micro Four Thirds
Montagem da objectiva	Montagem Micro Four Thirds
Distância focal equivalente em	Aprox. o dobro da distância focal da objectiva
câmaras de película de 35 mm	
Dispositivo de captação de in	nagens
Tipo de produto	Sensor Live MOS de 4/3"
N.º total de pixéis	Aprox. 17.200.000 pixéis
N.º de pixéis efectivos	Aprox. 16.050.000 pixéis
Tamanho do ecrã	17,3 mm (A) × 13,0 mm (L)
Rácio de imagem	1,33 (4:3)
Visor Óptico	
Тіро	Visor óptico electrónico com sensor de olho
Nº. de pixéis	1.440.000 pixéis
Ampliação	100%
Ponto do olho	Aprox. 18 mm (–1 m ⁻¹)
Ecrã	
Tipo de produto	Ecrã tátil orgânico electro-luminescente de 3.0", ângulo variável
N.º total de pixéis	Aprox. 610.000 pontos (proporção de 3:2)

11 Informações

Obturador	
Tipo de produto	Obturador de plano de focagem computorizado
Obturador	1/4000 - 60 seg., fotografia em exposição B, fotografia temporizada
Focagem automática	
Tipo de produto	Sistema de detecção de contraste do Imager
Pontos de focagem	35 pontos
Selecção do ponto de focagem	Automático, Opcional
Controlo de exposição	
Sistema de medição	Sistema de medição TTL (medição do sensor de imagem)
	Medição ESP digital/Medição média ponderada ao centro/Medição pontual
Amplitude de medição	EV 0 - 20 (Medição digital ESP/Medição média ponderada ao centro/ Medição pontual)
Modos de disparo	EUTO : iAUTO/ P : Programa AE (Pode ser executada a mudança de programa)/ A : Prioridade ao diafragma AE/ S : Prioridade ao obturador AE/ M : Manual/ ART : Filtro artístico/ SCN : Cena/ ⁽²⁾ : Video
Sensibilidade ISO	200 - 25600 (intervalo 1/3, 1 EV)
Compensação da exposição	±3EV (intervalo 1/3, 1/2, 1 EV)
Balanço de brancos	
Definição do modo	WB automático/predefinido (7 definições)/WB personalizado/WB com um-toque
Gravação	
Memória	Cartão SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (suporte de UHS-I)
Sistema de gravação	Gravação digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara fotográfica (DCF)), dados RAW, Formato MP
Normas aplicáveis	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Som em fotografia	Formato Wave
Vídeo	MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
Áudio	PCM 48kHz
Reprodução	
Formato de visualização	Reprodução individual/Visualização aproximada/Visualização Índice/ Visualização Calendário
Drive	
Modo drive	Disparo individual/Disparo sequencial/Temporizador
Disparo sequencial	Até 9 ips (⊑µ)
Disparador automático	Tempo de funcionamento: 12 seg., 2 seg.
Flash	
Número de guia	10 (ISO200)
Modo de controlo do flash	TTL-AUTO (modo de pré-flash TTL)/MANUAL
Velocidade de sincronização	1/250 seg. ou mais lento
Conector externo	
Conector múltiplo (conector USI	3, conector AV)/Micro conector HDMI (tipo D)/Porta-Acessórios
Alimentação	
Bateria	Bateria de iões de lítio ×1
Dimensões/peso	
Dimensões	121,0 mm (L) × 89,6 mm (A) × 41,9 mm (P) (excluindo as saliências)
Peso	Aprox. 425 g (incluindo a bateria e o cartão de memória)
Ambiente de funcionamento	
Temperatura	0 °C - 40 °C (funcionamento)/-20 °C - 60 °C (armazenamento)
Humidade	30% - 90% (funcionamento)/10% - 90% (armazenamento)
Resistência a salpicos	
Тіро	Equivalente à IEC Standard publication 529 IPX1 (sob as condições de verificação da OLYMPUS)

Flash

■ FL-LM2

Número de guia	10 (ISO200)
Ângulo de disparo	Cobre o ângulo de visão de uma objectiva de 14 mm (28 mm no formato de 35 mm)
Dimensões	Aprox. 44,3 mm(W) × 33,5 mm(H) × 52,5 mm(D)
Peso	Aprox. 31 g

Bateria/carregador

Bateria de iões de lítio

N.º do Modelo	BLN-1
Tipo de produto	Bateria recarregável de iões de lítio
Voltagem nominal	7,6V CC
Capacidade nominal	1.220 mAh
N.º de vezes de cargas e de descarga	Aprox. 500 vezes (varia conforme as condições de utilização)
Temperatura ambiente	0 °C - 40 °C (ao carregar)
Dimensões	Aprox. 36,0 mm (L) × 15,4 mm (A) × 50,2 mm (P)
Peso	Aprox. 52 g

Carregador de baterias de iões de lítio

-	
N.º do Modelo	BCN-1
Taxa de entrada	100 V - 240 V CA (50/60 Hz)
Taxa de saída	8,7 V CC, 600 mA
Tempo de carregamento	Aprox. 4 horas (temperatura da divisão)
Temperatura ambiente	0 °C - 40 °C (funcionamento)/-20 °C - 60 °C (armazenamento)
Dimensões	Aprox. 67 mm (L) × 26 mm (A) × 95,5 mm (P)
Peso (sem cabo CA)	Aprox. 77 g

 O adaptador de CA fornecido destina-se à utilização exclusiva com esta câmara. Não utilize com outros dispositivos. Não utilize este dispositivo com cabos CA de outros produtos.

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM QUALQUER AVISO OU OBRIGAÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE.

11 Informações

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC.



12 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Precauções gerais

Ler todas as instruções – Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e documentação para futura referência.

Limpeza – Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da tomada. Utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize qualquer tipo de líquido ou aerossol, ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpar este produto.

Suportes – Para sua segurança, e para evitar danos no produto, utilize apenas os acessórios recomendados pela Olympus.

Água e humidade – Para as precauções a ter com os designs de produtos à prova de água, leia as secções sobre resistência a condições atmosféricas.

Localização – Para evitar danos no aparelho, coloque o aparelho sobre um tripé, prateleira ou suporte estável.

Fonte de Alimentação – Ligue este aparelho apenas à fonte de alimentação especificada no aparelho.

Objectos Estranhos – Para evitar lesões pessoais, nunca insira um objecto de metal no produto. **Calor** – Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de calor como radiadores, grelhas de calor, fogões ou qualquer outro tipo de equipamento ou aplicação que gere calor, incluindo amplificadores estéreo.

Precauções no manuseamento do produto

\land ADVERTÊNCIA

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- Não use o flash e o LED a curta distância das pessoas (bebés, crianças pequenas, etc.).
 Deverá manter uma distância de, pelo menos, 1 m do rosto das pessoas. O disparo do flash demasiado perto dos olhos da pessoa pode causar uma perda de visão momentânea.
- Mantenha a câmara fora do alcance de crianças pequenas e bebés.

Utilize e guarde sempre a câmara fora do alcance das crianças pequenas e bebés, para prevenir as seguintes situações de perigo que poderão causar sérias lesões:

 Ficar preso na correia da câmara, provocando asfixia.

- Ingerir acidentalmente as baterias, cartões ou outras peças pequenas.
- Disparar o flash acidentalmente contra os seus próprios olhos ou contra os olhos de outra criança.
- Lesionar-se acidentalmente com as peças amovíveis da câmara.
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize ou guarde a câmara em locais com pó ou humidade.
- Durante o disparo, não tape o flash com a mão.

\land ATENÇÃO

 Se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho, interrompa imediatamente a utilização da câmara.

Nunca retire a bateria com as mãos descobertas, pois poderá causar um incêndio ou queimar as suas mãos.

- Nunca segure ou manuseie a câmara com as mãos molhadas.
- Não deixe a câmara em locais onde poderá ficar sujeita a temperaturas extremamente elevadas.

Se o fizer, poderá deteriorar peças e, em certas circunstâncias, causar um incêndio na câmara. Não utilize o carregador se estiver coberto (como com um cobertor). Poderá causar sobreaquecimento, originando um incêndio.

 Manuseie a câmara com cuidado para evitar queimaduras provocadas por baixo calor.

Quando a câmara contém peças metálicas, o sobreaquecimento das mesmas poderá provocar queimaduras de baixo calor. Preste atenção ao seguinte:

- Quando utilizada por muito tempo, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara nestas condições, poderá sofrer uma queimadura ligeira.
- Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, a temperatura da câmara poderá ser inferior à temperatura ambiente. Se possível, use luvas quando manusear a câmara nestas circunstâncias.
- Tenha cuidado com a correia.

Ao transportar a câmara, tenha cuidado com a correia. Poderá prender-se facilmente em objectos e causar danos graves.

Precauções de manuseamento da bateria

Siga estas indicações importantes para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimentos, incêndios, explosões ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.

\land PERIGO

 A câmara usa uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Carregue a bateria com o carregador especificado. Não utilize qualquer outro carregador.

- Nunca aqueça ou queime a bateria.
- Tenha cuidado ao transportar ou guardar as baterias a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como joias, ganchos, agrafos, etc.
- Nunca guarde as baterias em locais onde estarão expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um veículo quente, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar fuga de líquidos ou avaria dos terminais das baterias, siga cuidadosamente todas as instruções referentes à utilização das baterias. Nunca tente desmontar uma bateria ou modificá-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde a bateria sempre fora do alcance das crianças pequenas. Se uma criança engolir uma bateria acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.
- Se notar que o carregador está a libertar fumo, calor ou um barulho ou cheiro anormais, pare imediatamente a sua utilização e desligue o carregador da tomada de alimentação, contactando depois um distribuidor autorizado ou um centro de reparação.

🗥 ADVERTÊNCIA

- · Mantenha a bateria sempre seca.
- Para evitar que ocorram fugas de líquidos e sobreaquecimentos, ou que sejam causados incêndios ou explosões, utilize apenas as baterias recomendadas para este produto.
- Introduza a bateria cuidadosamente, tal como descrito nas instruções de funcionamento.
- Se a bateria recarregável não for carregada dentro do tempo especificado, interrompa o carregamento e não a utilize.
- Não utilize uma bateria rachada ou partida.
- Se a bateria tiver uma fuga, estiver descolorada ou deformada, ou apresentar qualquer outra anomalia durante o funcionamento, interrompa a utilização da câmara.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líquido queimar a pele, procure ajuda médica imediatamente.
- Nunca exponha a bateria a fortes impactos nem a vibrações contínuas.

\land ATENÇÃO

- Antes de carregar, inspeccione a bateria sempre cuidadosamente em relação a eventuais fugas, descoloração, deformação ou qualquer outra situação anormal.
- A bateria poderá ficar quente durante uma utilização prolongada. Para evitar queimaduras ligeiras, não remova a bateria imediatamente após a utilização da câmara.

- Antes de armazenar a câmara durante um período de tempo prolongado, retire sempre a bateria.
- Esta câmara utiliza uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Não utiliza qualquer outro tipo de bateria. Para uma utilização segura e adequada, leia atentamente o manual de instruções da bateria antes de a utilizar.
- Se os terminais da bateria ficarem molhados ou gordurosos, poderão ocorrer falhas no contacto da câmara. Limpe a câmara muito bem antes de a utilizar.
- Recarregue sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou se não foi utilizada durante um longo período de tempo.
- Quando utilizar a câmara com bateria em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e a bateria sobressalente o mais quentes possível. Uma bateria que se tenha descarregado a baixas temperaturas pode restabelecer-se quando colocada à temperatura ambiente.
- O número de imagens que poderá tirar varia consoante as condições fotográficas ou a bateria.
- Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo baterias de reserva. Poderá ser difícil adquirir uma bateria recomendada nos locais para onde viaja.
- Quando a câmara não for utilizada por um período de tempo prolongado, guarde-a num local fresco.
- Proceda à reciclagem das baterias para poupar os recursos do nosso planeta. Ao eliminar baterias velhas, certifique-se de que cobre os terminais e cumpra sempre a legislação e a regulamentação locais.

Precauções sobre o ambiente de utilização

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante a sua utilização ou armazenamento:
 - Locais onde a temperatura e/ou humidade seja elevada ou sofra mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados ou perto de outras fontes de calor (fogões, radiadores, etc.) ou humidificadores.
 - · Em ambientes com areia ou poeira.
 - · Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
 - Em locais molhados, tais como casas de banho ou à chuva. Ao utilizar produtos com resistência às condições atmosféricas, leia também os respectivos manuais.
 - · Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Quando a câmara estiver montada num tripé, ajuste a posição da mesma com a cabeça do tripé. Não gire a câmara.
- Não deixe a câmara apontada directamente para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou na cortina do obturador, descoloração, fantasmas no dispositivo de captação de imagens ou, possivelmente, incêndios

- Não permita a incidência da luz directa do sol no visor óptico. Deixar de observar esta precaução pode resultar na queima da imagem.
- Não toque nas partes eléctricas da câmara fotográfica e das objectivas intermutáveis. Lembre-se de colocar a tampa quando remover a objectiva.
- Antes de guardar a câmara por um longo período de tempo, retire a bateria. Seleccione um local fresco e seco para a guardar a fim de evitar a condensação ou formação de bolor no interior da câmara. Após o armazenamento, teste a câmara ligando-a e premindo e libertando o botão disparador para se certificar de que está a funcionar normalmente.
- A câmara poderá não funcionar correctamente se for utilizada num local em que esteja sujeita a um campo magnético/electromagnético, a ondas de rádio ou a alta voltagem, como por exemplo, próxima de um televisor, microondas, jogo de video, altifalantes com volume elevado, unidade de ecrã de grandes dimensões, torre de televisão/rádio ou torres de transmissão. Nestes casos, desligue e volte a ligar a câmara antes de continuar a utilizá-la.
- Cumpra sempre as restrições do ambiente de funcionamento descritas no manual da câmara.
- Não toque directamente nem limpe o dispositivo de captação de imagens da câmara.

Ecrã

Um ecrã orgânico electro-luminescente é usado na parte de trás da câmara.

- A apresentação prolongada de uma única imagem pode gravar a imagem no ecrã, resultando na diminuição do brilho ou matização nalgumas áreas do ecrã. Nalguns casos este efeito pode ser permanente. Os dados da imagem não são afectados.
- Na eventualidade pouco provável de o ecrá se partir, não coloque a substância orgânica na boca. Qualquer material que se tenha agarrado às mãos, pés ou roupa deve ser imediatamente limpo.
- Poderá surgir uma faixa de luz na parte superior/ inferior do ecrã, mas não se trata de uma avaria.
- Quando se visualiza um assunto diagonalmente na câmara, as margens podem surgir em ziguezague no ecrã. Não se trata de uma avaria; no modo de reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em lugares sujeitos a baixas temperaturas, o ecrá pode levar bastante tempo para se ligar ou a sua cor pode-se alterar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frios, tente colocá-la, ocasionalmente, num local quente. Um ecrá com fraco desempenho devido a baixas temperaturas irá recuperar a temperaturas normais.
- O ecrã é feito com tecnologia de altaprecisão. Todavia, pontos pretos ou pontos de luz muito brilhantes podem aparecer constantemente no ecrã.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Devido às suas características ou ao ângulo de visualização do ecrã, o ponto poderá não ser uniforme em cor e em luminosidade. Não se trata de uma avaria.

Objectiva

- Não coloque dentro de água nem salpique com água.
- Não deixe cair e não exerça demasiada força na objectiva.
- Não segure a peça móvel da objectiva.
- Não toque directamente na superfície da objectiva.
- Não toque directamente nos pontos de contacto.
- Não sujeite a alterações de temperatura abruptas.
- A amplitude de temperaturas de funcionamento é de –10 °C –40 °C. Utilize sempre esta amplitude de funcionamento.

Avisos legais e outros

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantias referentes a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, ou qualquer petição de terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia referente a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, que seja causado pela eliminação de dados das imagens.

Renúncia da garantia

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, através de ou no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por gualquer garantia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo conseguente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comercial e perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita, software ou equipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos nem da garantia implícita, logo. as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.
- A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

Advertência

Toda a reprodução fotográfica não autorizada ou utilização ilícita de material com direitos de autor pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica não autorizada, pela utilização ou outros actos que transgridam os direitos dos proprietários dos direitos de autor.

Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma e por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravação ou a utilização de qualquer tipo de sistema de armazenamento e recuperação de informação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume qualquer responsabilidade referente à utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, ou referente a prejuízos resultantes da unilização da informação aqui contida. A Olympus reserva-se o direito de modificar as características e o conteúdo desta publicação ou software sem obrigação de aviso prévio.

Aviso FCC

- Interferências de televisão e rádio As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão inviabilizar a permissão de utilização deste equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital Classe B, conforme a Secção 15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para facultar uma protecção razoável contra as interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de frequências rádio e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não possam ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção rádio ou televisiva, o que poderá ser detectado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:
 - Ajuste ou mude a posição da antena receptora.
 - Aumente a distância entre a câmara e o receptor.
 - Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
 - Se necessitar de ajuda, contacte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente. Para ligar a câmara fotográfica a computadores (PC) pessoais activados USB apenas deverá utilizar o cabo USB da OLYMPUS fornecido.

Qualquer alteração ou modificação não autorizada a este equipamento poderá resultar no impedimento de utilização do mesmo.

Utilize apenas baterias recarregáveis e carregadores de baterias adequados

Recomendamos que utilize apenas a bateria recarregável e o carregador de bateria genuínos da Olympus com esta câmara.

A utilização de uma bateria recarregável e/ou carregador de bateria não genuínos poderá provocar incêndios ou ferimentos pessoais devido a fugas, aquecimento, ignição ou danos na bateria. A Olympus não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que possam resultar da utilização de uma bateria e/ou carregador de bateria que não sejam acessórios genuínos da Olympus.

Para os clientes na América do Norte e do Sul

Para os clientes nos EUA

Declaração de conformidade

Número do modelo : E-M5

Nome comercial : OLYMPUS

Parte responsável : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Morada : 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA Número de telefone: 484-896-5000

Testado de acordo com as normas FCC

PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA OU NO ESCRITÓRIO

Este aparelho obedece à Secção 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não causa interferências nocivas.
- (2) Este aparelho tem de aceitar qualquer interferência captada, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Para os clientes no Canadá

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.

GARANTIA LIMITADA MUNDIAL DA OLYMPUS- PRODUTOS DE IMAGEM

A Olympus garante que o(s) produto(s) de imagem Olympus® fornecido(s), bem como os acessórios Olympus® relacionados (individualmente, um «Produto» e colectivamente os «Produtos») estão isentos de defeitos de material e de fabrico, em condições de utilização e serviço normal, pelo período de um (1) ano a partir da data de aquisição.

Se um Produto apresentar defeito durante o período de garantia de um ano, o cliente deverá devolver o Produto defeituoso a um Centro de Assistência da Olympus, seguindo para tal o procedimento descrito abaixo (Consulte a secção «COMO OBTER ASSISTÊNCIA»).

A Olympus irá, por opção própria, proceder à reparação, substituição ou ajuste do Produto defeituoso, desde que se verifique, através da investigação levada a cabo pela Olympus e da inspecção em fábrica, que (a) o defeito surgiu em condições de utilização normal e adequada e (b) que o Produto está abrangido por esta garantia limitada.

Ao abrigo dos presentes termos, a Olympus obrigase somente à reparação, substituição ou ajuste dos Produtos defeituosos, sendo esta a solução exclusiva do cliente.

O custo do envio dos Produtos para o Centro de Assistência da Olympus é da responsabilidade do cliente.

A Olympus não será obrigada a efectuar manutenção preventiva, instalação, desinstalação ou manutenção. A Olympus reserva-se o direito de (i) utilizar peças usadas reparadas, restauradas e/ou reparáveis (que cumpram as normas de garantia de qualidade da Olympus) para reparações ao abrigo da garantia ou outras, bem como o direito de (ii) fazer alterações de design interno e externo e/ ou de funcionalidades nos produtos, sem que daí advenham responsabilidades de incorporar as referidas alterações nos Produtos.

O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO ABRANGE

Esta garantia não abrange, nem a Olympus assume qualquer responsabilidade, expressa, implícita ou por decreto, pelos seguintes produtos e situações:

- (a) produtos e acessórios que não tenham sido fabricados pela Olympus e/ou que não apresentem a etiqueta da marca «OLYMPUS» (a garantia dos produtos e acessórios de outros fabricantes, que sejam distribuídos pela Olympus, é da responsabilidade dos fabricantes dos referidos produtos e acessórios, em conformidade com os termos e duração das garantias dos fabricantes em causa);
- (b) qualquer Produto que tenha sido desmontado, reparado, adulterado, alterado, modificado ou transformado por pessoas que não o pessoal de assistência autorizada da Olympus, excepto nos casos em que as reparações tenham sido efectuadas por terceiros com autorização por escrito da Olympus;

- (c) defeitos ou danos a Produtos que resultem de desgaste, corrosão, utilização imprópria ou indevida, negligência, areia, líquidos, choque, armazenamento inadequado, não execução de itens de manutenção ou operador programados, derramamento de líquido da bateria, utilização de acessórios, consumíveis ou outros produtos de uma marca que não «OLYMPUS», ou utilização dos Produtos em conjunção com dispositivos não compatíveis;
- (d) programas de software;
- (e) consumíveis e outros produtos (incluindo, mas não se limitando a, lâmpadas, tinta, papel, película, impressões, negativos, cabos e baterias); e/ou
- (f) produtos que não contenham um número de série Olympus válido gravado, excepto nos casos em que se trate de um modelo em que a Olympus não grave número de série.

À EXCEPCÃO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA ESTABELÉCIDA, A OLYMPUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE, NEM OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES RELATIVAMENTE A ESTES PRODUTOŚ, SEJAM ELAS DIRECTAS OU INDIRECTAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, OU EMERGENTES DE DECRETOS. ÉDITOS, UTILIZAÇÃO COMERCIAL OU OUTROS, INCLUÍNDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELATIVA À ADEQUAÇÃO, DURABILIDADE, DESIGN, FUNCIONAMENTÓ OU CONDIÇÃO DOS PRODUTOS (OU DE QUALQUER PARTE DESTES) OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS A UM DETERMINADO FIM. OU QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM A VIOLAÇÃO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS DE AUTOR. OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE UTILIZADO OU INCLUÍDO.

CASO SE APLIQUEM GARANTIAS IMPLÍCITAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO RELEVANTE, ESTAS ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA.

ALGUNS ESTADOS PODEM NÃO RECONHECER RENÚNCIAS OU LIMITAÇÕES DE GARANTIA E/OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AŠ RENÚNCIAS E EXCLUSÕES ANTERIORES PODEM NÃO SER APLICÁVEIS. O CLIENTE PODE TAMBÉM USUFRUIR DE DIREITOS E SOLUÇÕES DIFERENTES E/OU

ADICIONAIS QUE VARIEM ENTRE ESTADOS. O CLIENTE TOMA CONHECIMENTO E ACEITA

O CLIENTE TOMA CONHECIMENTO E ACEITA QUE A OLYMPUS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS QUE POSSAM RESULTAR PARA O CLIENTE DE ATRASOS DE ENVIO, AVARIA DO PRODUTO, SELECÇÃO, PRODUÇÃO OU DESIGN DO PRODUTÓ, PERDA OU CORRUPÇÃO DE IMAGENS OU DADOS, OU QUE RESULTEM DE QUALQUER OUTRA CAUSA, QUER SE TRATE DE UMA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, EXTRA-CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA PELOS PRODUTOS) OU OUTRA. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO), MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU DANOS.

Responsabilidades e garantias oferecidas por qualquer pessoa, incluindo, mas não se limitando a, revendedores, representantes, vendedores ou agentes da Olympus, que sejam inconsistentes ou que entrem em conflito com, ou sejam uma adição aos termos deste garantia limitada, não serão vinculativas para a Olympus, excepto nos casos em que tenham sido estabelecidas por escrito e expressamente aprovadas por um agente autorizado da Olympus.

Esta garantia limitada é a declaração de garantia integral e exclusiva oferecida pela Olympus relativamente aos Produtos e substitui todos os acordos, entendimentos, propostas e comunicações orais ou por escrito, anteriores e presentes, relativos ao objecto desta garantia. Esta garantia limitada destina-se exclusivamente ao benefício do cliente original, não sendo possível transferi-la nem atribuí-la a outrem.

COMO OBTER ASSISTÊNCIA

Antes de enviar o Produto para o serviço de assistência da Olympus, o cliente deverá transferir todas as imagens e dados guardados no Produto para outro suporte de armazenamento de dados ou imagens, e/ou retirar a película do Produto.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR GUARDAR, CONSERVAR OU MANTER QUAISQUER IMAGENS OU DADOS GUARDADOS NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA, OU QUALQUER PELÍCULA PRESENTE NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA, NEM SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS QUE ADVENHAM DA PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU IMAGENS DURANTE O PROCEDIMENTO DE ASSISTÊNCIA (INCLUINDO, SEM LIMITACÕES, DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTÚITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO) MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA. OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU CORRUPÇÃO.

Embale cuidadosamente o Produto, utilizando material almofadado para evitar danos durante o transporte, e entregue-o ao revendedor autorizado da Olympus que lhe vendeu o Produto, ou envie-o com portes pagos e seguro para um Centro de Assistência da Olympus.

Ao devolver Produtos para assistência, a embalagem deverá incluir os seguintes elementos:

1 O recibo de venda, no qual deve estar indicada a data e o local de aquisição.

- 2 Uma cópia desta garantia limitada em que esteja assinalado um número de série correspondente ao número de série gravado no Produto (excepto se se tratar de um modelo em que a Olympus não grave número de série).
- 3 Uma descrição detalhada do problema.
- 4 Amostras de impressões, negativos, impressões digitais (ou ficheiros em disco), se disponíveis e relevantes para o problema.

Depois de concluída a assistência, o Produto será devolvido ao cliente com portes pagos.

PARA ONDE ENVIAR O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA

Consulte «GARANTIA MUNDIAL» para obter informações sobre o centro de assistência mais próximo.

SERVIÇO DE GARANTIA INTERNACIONAL

O serviço de garantia internacional está disponível ao abrigo desta garantia.

Para os clientes na Europa



A marca «CE» indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus de segurança, saúde, protecção ambiental e do consumidor. As câmaras fotográficas com a marca «CE» são destinadas à comercialização na Europa. Este símbolo (contentor de rodas com uma cruz WEEE Anexo IV) indica uma separação diferenciáda dos resíduos de equipamento eléctrico e electrónico nos países da UE. Não elimine o equipamento em conjunto com o lixo doméstico. Utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação deste produto. Este símbolo [contentor de rodas com uma cruz Directiva 2006/66/CE Anexo III indica uma separação diferenciada dos resíduos de baterias nos países da UF

Não elimine as baterias em conjunto com o lixo doméstico. Por favor, use os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação das baterias.

Condições de garantia

1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e as «Precauções de Segurança» incluídas) durante o período de garantia nacional aplicável e tiver sido adquirido a um distribuidor autorizado da Olympus dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página da Internet: http://www. olympus.com, será reparado, ou, por opção da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia nacional aplicável, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro servico de assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página de Internet: http://www. olympus.com. Durante o período de um ano da Garantia mundial, o cliente poderá entregar o aparelho em gualquer servico de assistência da Olympus. Tenha em atenção que este serviço de assistência da Olympus não existe em todos os países.

2 O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.

Condições de garantia

- «A OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjukuku, Tokyo 163-0914, Japão concede uma Garantia Internacional de um ano. Esta garantia internacional tem de ser apresentada num serviço de assistência autorizado da Olympus para que possa ser efectuada qualquer reparação sob os termos da garantia. Esta garantia é válida apenas se o Certificado de garantia e a prova de compra forem apresentados no serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que esta garantia é adicional aos direitos legais do cliente relativos a garantias nos termos da legislação nacional aplicável à venda de bens de consumo supracitada, e não afecta os mesmos.»
- 2 As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de garantia acima mencionado.
 - (a) Qualquer avaria causada por um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
 - (b) Qualquer avaria causada por reparação, modificação, limpeza, etc. realizada por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência autorizado da Olympus.
 - (c) Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
 - (d) Qualquer avaria ou dano causado por incêndio, terramoto, inundação, trovoada, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.

- (e) Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado (como, por ex., manter o produto em condições de alta temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
- (f) Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc.
- (g) Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
- (h) Quando o Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
- (i) Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
- Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- 3 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e a bateria.
- 4 A única responsabilidade da Olympus nesta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto. Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na reparação ou perda de dados, está excluída nos termos da garantia. Os regulamentos por lei não serão afectados por este factor.

Notas relativas à manutenção da garantia

- 1 Esta garantia apenas será válida caso o Certificado de garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem comprovativo suficiente. Deste modo, certifique-se, por favor, de que o seu nome, o nome do revendedor, o número de série e o ano, mês e data de compra estão preenchidos ou de que a factura original ou recibo de venda (indicando o nome do revendedor, a data de compra e o tipo de produto) estão anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se o direito de recusar assistência gratuita, caso o Certificado de garantia não esteja preenchido ou o documento supracitado não esteja anexado, ou caso a informação contida esteja incompleta ou ilegível.
- 2 Tendo em conta que este Certificado de garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.

 Consulte a lista na página de Internet: http://www.olympus.com para obter a rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

Marcas registadas

- A IBM é uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- Macintosh é uma marca comercial da Apple Inc.
- O logótipo SDHC e o logótipo SDXC são marcas comerciais.
- · Eye-Fi é uma marca comercial da Eye-Fi, Inc.
- A função «Tecnologia Ajuste de Sombra» contém tecnologias patenteadas da Apical Limited.
- A tecnologia de transição na apresentação de diapositivos é fornecida pela Hi Corporation.





- Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- Micro Four Thirds e o logótipo Micro Four Thirds são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da OLYMPUS IMAGING Corporation no Japão, Estados Unidos, nos países da União Europeia e noutros países.
- «PENPAL» é utilizado como referência do OLYMPUS PENPAL.
- As normas para os sistemas de ficheiro da câmara referidas neste manual são as normas «Regulamentos de concepção para o sistema de ficheiro de câmaras fotográficas/ DCF» estipuladas pela JEITA («Japan Electronics and Information Technology Industries Association»).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LL.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Diagrama do sistema



- *1 Nem todas as objectivas se podem usar com adaptador. Para detalhes, consulte a página da Internet oficial da Olympus. Tenha também em atenção que a produção do sistema de objectivas OM foi interrompida.
- *2 Para objectivas compatíveis, consulte a página da Internet oficial da Olympus.
- *3 O OLYMPUS PENPAL só pode ser utilização na região da compra. Consoante as áreas, a utilização poderá transgredir a regulamentação e poderá estar sujeita a sanções.
- *4 Utilize apenas carregadores compatíveis para carregar baterias recarregáveis.



: Produtos compatíveis com E-M5

: Produtos comercialmente disponíveis

Para a informação mais recente por favor visite a página da Internet da Olympus.



- *5 Alguns acessórios podem não estar disponíveis na sua região.
- *6 Utilize de acordo com os regulamentos locais.

Índice remissivo

Símbolos

Menu de disparo 1		111
Menu de disparo 2		111
► Menu de reprodução		111
Y Menu de configuração	85,	112
🔩 Menu de personalização	86,	112
P Menu porta-acessórios	95,	115
🕅 AF/MF		86
Botão/Selector		86
🐮 Libertar/🖵		87
ⓑ Ver/∍))/PC		87
Expos/ ISO		88
F Config		89
		89
🖬 Gravar/Apagar		90
Filme		92
EVF Incorporado		92
K/Utilitário		92
Partilha OLYMPUS PENPAL		95
Album OLYMPUS PENPAL		95
Visor Óptico Electrónico		95
(Grande)		54
M (Médio)	54	, 90
S (Pequeno)	. 54	, 90
4 Modo Ctr.Rmt		97
fb		70
€ (Selecção do idioma)		85
≰,/ Imple Ver Menu	. 85	, 86
Prioridade Face	.46	, 86
🖵 ips Baixa		87
Dips Alta		87
□ + IS Off		87
Def. Controlo		87
/Definições Info		87
■))) (Sinal sonoro)		88
Limite Lento		89
Sincr-X		89
€ 2 + 1 2		89
AUTO Usar Cor Quente		90
‡ + Bal. de Brancos		90
€ - Def. Qualid		90

🖵 Definições Info	92
Grelha Visível	92
• REC	94
C (Teleconversor Digital)	94
AEL (Bloqueio AE)	48
ART (Modo de filtro artístico)	18
SCN (Modo Cena)	19
😭 (Modo de vídeo)	67
Q (Reprodução aproximada)	. 16, 69
💽 (Visualização Índice)	. 16, 69
O-n (Proteger)	17

Α

Adicionar som a fotografias	73
AE BKT	63
AEL/AFL	86, 93
AF Contínuo	86
AF contínua (C-AF)	43
AF simples (S-AF)	43
Aguarde	76, 95
Aj. Sombra	72
Ajustar a luminosidade do ecrã 🛄	85
Ajustar Nível	92
Ajuste EVF	92
Ajuste Exposição	92
Altas Luzes	53
Alvo AF []	44
Alvo único	44
Anel De Focagem	86
Anti-Choque [+]	89
Apag Imags	70
Apag. Rápido	90
Apag. RAW+JPEG	90
Apresentação de diapositivos 🕒.	71
Armazenam	80
ART BKT	64
Aspecto	72
Aspecto Da Imagem	55
Assistente MF	86
Aviso Nível 💶	92

В

Baixas Luzes	53
Balanço de brancos automático	50
Balanço de brancos com Um-toque	
₽5	50, 51
Balanço de brancos personalizado	
CWB	50
Balanço de brancos predefinido	50
Balanço de brancos WB	50
Bateria3, 4	4, 104
Bateria de iões de lítio4, 104	i, 117
BGM	71
Bloqueio de focagem	44
Botão INFO 11, 39	9 – 41
Bracketing	63
BULB Ao Vivo	89

С

C-AF (AF contínua)	43
C-AF+TR (AF de seguimento)	43
Carregador de baterias de iões de	
lítio4,	104
Cartão5,	103
Cartão Eye-Fi5,	103
Cartão SD/SDHC/SDXC5,	103
Comp. Sombra	90
Compensação da exposição 🔀	47
Compensação do balanço de branco	s
WB½	50
Conf Cartão70,	103
Config. Mem. Álbum	95
Contraste	53
Controlo da intensidade do flash 😥.	66
Controlo de zonas claras e sombras.	47
Controlo Live	24
Copiar Tudo	77
Cor Espaço	90
Correcção Olh-Vrm	72

D

Def. Copyright	91
Def. de Ecrã Táctil	93
Def. ISO Auto	88
Def. Modo Fotografia	88
Def. Prioridade	91

Definição de data/hora 🕘	9
Definição Inicial [•••]	86
Definições Histograma	88
Descanso	88
Direcção Select	87
Disparo com prioridade ao diafragma	
Α	57
Disparo com prioridade ao obturador	
S	58
Disparo de programação P	57
Disparo iAUTO HAUTO 12,	21
Disparo individual	56
Disparo manual M	58
Disparo sequencial 🖵	56
Duração Vídeo	71

Е

Ecrã de toque	11, 27
Edição RAW	72
Editar JPEG	72
Editar Nome Fich	91
Efeito	53
Eliminação individual 面	17
Enquadramento de zoom AF	45
e-Portrait	72
Estab. Imagem IS	49
Exposição Múltipla 🖪	62
Extend. Guia ao Vivo	88
Eye-Fi	93

F

Filtro P&B	53
Filtro Ruído	89
Firmware	85
FL BKT	63
Flash	65
Flash automático	65
Flash de preenchimento \$	65
Flash de redução de olhos vei	melhos
•	65
Flash desligado 🕃	65
Flash Super FP	109
Focagem automática	. 14, 43, 98
Focagem manual (MF)	43
Formatação	
Fotografia em exposição B	59

Fotografia temporizada	59
Função do Botão	86
Função Selector	87

G

Gradação	.53
Gravação de vídeos 🍄14	67
Grupo de alvos	.44
Guia ao Vivo	.21
Guia de Modos	.88

н

HD	55
Histograma	39, 40

L

i-Enhance 🔨	52
Iluminador AF	
Imagem Teste	
Imagens Por Seg	
Impressão directa	
Impressão EASY	
Imprimir	81
Indicador De Nível	
Info Desligada	
Informação dpi	
IS (Estabilizador de imagem)	
ISO	55, 89
ISO Auto	
ISO BKT	64

J

JPEG	 	54

L____

Leitura AEL	88
Lib. Até Meio Com IS	87
Livro De Endereços	77, 95
Luz LCD	88

Μ

Mapeamento de Pixéis	102
Medição	48
Medição Digital ESP 🛃	48
Medição ponderada ao centro 💽	48

Medição pontual - controlo de al	Itas
luzes [•] HI	
Medição pontual - controlo de se	ombras
C SH	
Medição pontual [•]	48
Meumodo	42, 94
MF (Focagem manual)	43, 94
Modo AF	43, 86
Modo Art LV	
Modo de flash 🗲	65
Modo de gravação 🐗	. 54, 110
Modo Fotografia	52
Modo Gd-Plano LV	
Modo USB	
Modos de disparo fácil	12
Monotonia M	
MTP	
Mudança de programa Ps	57
Muted 💫	
•	

Ν

Natural 🚯	52
Nitidez	53
Nome Fich	91
NTSC	.74, 87
Núm. de Pixéis	90

0

O Meu OLYMPUS PENPAL	95
Objectiva	6, 105
Objectivas do sistema Four Thirds	104
Objectivas do sistema Micro Four	
Thirds	104
OLYMPUS PENPAL	76, 95

Ρ

Р&В	72
PAL	74, 87
Panorama	60
Passo EV	
Passo ISO	
Person C	52
PictBridge	82
Portrait 5	52
Posição Home HP	
Pré-visualização	58

Prior. Disp. C	87
Prior. Disp. S	87
Prioridade Bateria	92
Proteg. Repos7	0, 95

R

RAW	54
RAW 4 :	94
Recortar 🗗	.72, 84
Red. Ruído	89
Redimensionar 🖳	72
Reiniciar Obj	86
Repor [].	94
Repor/Meumodo	42
Repr Vídeo	68
Reprodução no televisor	74
Reserva de impressão 🗓	81
Rodar	70

S

S-AF (AF simples)	43
S-AF+MF	43
Saída Vídeo	87
Saturação	53, 72
SD	55
Sepia	72
Sincronização lenta (1ª cortina)	65
Sincronização lenta (1ª cortina)/F redução de olhos vermelhos	lash de 65
Sincronização lenta (2ª cortina) SLOW2/2nd CURTAIN	65
Sistema de redução de poeiras	102
Slide	71
Sobrepor Imagem	73
Super painel de controlo	22

Т

Tamanho Cópia Imag	95
Tamanho da imagem	54
Tamanho Envio Imag	95
Taxa de compressão	54
Teleconversor digital	64
Temporiz. BULB/TIME	89
Temporizador 🕉	56

9
4
3

U

Utiliz.	Mem.	Álbum			95
---------	------	-------	--	--	----

۷

Valor do diafragma	14, 57, 58
Velocidade do obturador	14, 57, 58
Ver Grav	85
Vídeo Com Q	68, 92
Vídeo+Foto	92, 86
Visor Óptico	8, 30
Visualização ampliada	45
Visualização Calendário	69
Visualização de informações	
Vivid 2	52
Volume de Gravação	92

W

WB	50, 90
WB BKT	63



http://www.olympus.com/

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH -----

Instalações:	Consumer Product Division
	Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburgo, Alemanha
	Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61
Entrega de mercadorias:	Bredowstrasse 20, 22113 Hamburgo, Alemanha
Correio:	Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgo, Alemanha
Assistência Técnica ao Consulte a nossa página ou contacte-nos através o	Cliente Europeu: de Internet em http://www.olympus-europa.com do NÚMERO DE TELEFONE GRÁTIS*. 00800 – 67 10 83 00
para Áustria, Bélgica, Holanda, Noruega, Po * Tenha em atenção qu permitem o acesso o	Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, rtugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. ue algumas empresas/serviços de telefones (móveis) não u requerem um prefixo adicional para números +800.
Para todos os países eur através dos números sup NÚMEROS A COBRAR: · A nossa assistência técnic	opeus não indicados e caso não consiga obter ligação racitados, por favor, use os seguintes +49 180 5 – 67 10 83 ou +49 40 – 237 73 4899 . a ao cliente está disponível das 9 h às 18 h MET (Segunda a Sexta).

Distribuidores autorizados

Portugal:

OLYMPUS Portugal, SA

Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 B Telheiras 1600-796 Lisboa Tel: +351 217 543 280